

FTM-100D FTM-100DH C4FM/FM

144/430MHz **DUAL BAND TRANSCEIVER**

取扱説明書



ご使用の前に

設置と接続

基本操作

メモリー機能

スキャンする

GPS 機能を使う

APRS 機能を使う

GM 機能を使う

WIRFS-X 機能を使う

便利な機能

必要に応じて使う機能

使い方にあわせて 設定を変える オプション (Bluetooth/ Voice unit) を使う

付

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 正しくお使いいただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになった後は、大切に保管してください。

この取扱説明書に記載の社名・商品などは、各社の商標または登録商標です。 本機を使用するためには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。 また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

この取扱説明書は、基本的な操作に関しての説明が記載されています。 詳細な機能の取扱説明書は、当社ウェブサイトからダウンロードしてください。

はじめに

本機の特長

- ◎ デジタル通信(C4FM 変復調)を標準搭載した 144/430MHz 帯デュアルバンドモービル無線機
- ◎ デジタル変復調機能により、クリアな音声とデータ通信の両立を実現
- ◎ 108MHz ~ 999MHz までのワイドバンド受信(航空無線帯、情報無線帯)が受信可能
- ◎ 2 タイプの送信パワー仕様を用意

FTM-100D	標準モデル	送信パワー 20W	冷却ファンなし
FTM-100DH	ハイパワーモデル	送信パワー 50W	冷却ファンあり

- ※本書では FTM-100D を基本モデルとして記載しています。
- ◎ フロントパネルには、ドットマトリックス LCD を搭載
- A バンドで 500ch、B バンドで 500ch をメモリー可能
- ◎ microSDカードを使用することで、周波数メモリーや設定内容をバックアップ可能、また他の無線機に microSD カードの内容を簡単にコピー可能
- ◎ 多彩なスキャン機能(VFO スキャン、メモリースキャンなど)
- ◎ 内蔵の GPS 受信ユニットにより、自局の位置や移動情報を表示する GPS 機能、 外部 GPS 機器の接続も可能
- ◎ 位置情報やメッセージなどのデータ通信が可能な APRS® 機能 ※別冊『APRS 編 取扱説明書』を参照
- ◎ 同じ周波数で、DN モードで運用している局が通信範囲内にいるかどうかを自動的に確認して、コールサインごとに距離と方位などの情報を画面に表示させる GM(グループモニター)機能
 - ※別冊『GM 編 取扱説明書』を参照
- ◎ インターネットを利用して、遠距離の相手と交信可能な WIRES-X に対応 ※別冊『WIRES-X 編 取扱説明書』を参照
- ◎ Bluetooth アダプターユニット[BU-2](別売品)を搭載することで、ハンズフリー 運用が可能
- ◎ ボイスガイドユニット[FVS-2](別売品)を搭載することで、音声ガイドや受信音声の録音が可能
- ※ APRS 編、GM 編、および WIRES-X 編の取扱説明書は、製品には同梱されていません。当社ウェブサイトからダウンロードしてください。

電波を発射する前に

アマチュア局は、自局の発射する電波が、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、障害を受けているとの連絡を受けた場合は、ただちに電波の発射を中止して障害の有無や程度を確認してください。



無線局運用規則 第9章 アマチュア局の運用

第258条 アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若くは、与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。(以下省略)

障害が自局の電波によるものと確認された場合、無線機、アンテナ系を点検し障害に応じてお買い上げの販売店または当社東京サービスセンター(03-6423-8711)に相談するなど、適切な処置を行ってください。

受信側に原因がある場合、障害対策は単に技術的な問題に止まらず、ご近所付き合いなどで、むずかしい場合もあります。一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)では、電波障害の対策と防止についての相談窓口を開設しております。対策にお困りの場合はご相談ください。

一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL)

〒 170-8073 東京都豊島区南大塚 3-43-1 大塚 HT ビル 6 階 TEL 03-3988-8754

モービル運用上のご注意

- ◎ 自動車内で電源コードを配線する場合、保護用テープを巻くことをおすすめします。 電源コードと板金部がこすれて、被覆が破れると発火や故障の原因となることがあります。
- ◎ アンテナおよび同軸ケーブルからは電波がふく射されるので、自動車の制御ユニットおよびハーネスから遠ざけて取り付けてください。
- ◎ 自動車内に設置するとき、無線機、アンテナ、同軸ケーブルなどは、次のような制御装置から 20cm 以上はなして取り付けてください。
 - エンジン関係:燃料噴射装置/エンジンコントロールユニット(ガソリン車)、グローコントロールユニット(ディーゼル車)
 - トランスミッション関係

:電子制御式変速機 /4WD コントロールユニット

● その他 : ECS/EPS/ABS/ETACS/ フルオートエアコン / オートヒーター

コントロールユニット/G センサー

- ◎ 無線機および別売品を取り付ける場合、安全運転に支障がないように(ケーブル等が 絡まらないように)配線してください。
- ◎ 無線機および別売品を自動車に取り付けるときは、前方の視界や運転操作を妨げる場所、運転に支障をきたす場所、同乗者に危険をおよぼす場所などには絶対取り付けないでください。
 交通事故やけがの原因になります。
- ◎ エアバッグシステム装備車に無線機および別売品を取り付けるときは、エアバッグ が作動したときに影響をおよぼす取り付けかたはしないでください。
- ◎ 自動車に無線機を取り付けたあと、無線機の電源を入れた状態で、自動車のブレー キランプ、ヘッドライト、ウインカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認 してください。
- ◎ 無線機を操作中、自動車の制御装置に異常を感じた時点で、エンジンを停止し、無線機の電源を切り、電源コードを外してください。
- ◎ 安全運転のため、運転中に無線機を操作したり、無線機の表示部を見つづけたりしないでください。
 - 無線機を操作、または表示部を見る場合は、必ず安全な場所に自動車を停車させてください。
- ◎ 安全運転に必要な外部の音が聞こえない状態で自動車を運転しないでください。 一部の都道府県では、運転中にイヤホンやヘッドホンなどを使用することが規制されています。
- ◎ 電気自動車やハイブリッドカーなどで無線機をご使用になる場合、電気自動車やハイブリッドカーに搭載されているインバーターからのノイズの影響を受けて、正常に受信できないことがあります。

登録商標および著作権について

APRS は、Bob Bruninga 氏 WB4APR の登録商標です。

SmartBeaconing は、HamHUD Nichetronix 社から提供されています。

Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。

八重洲無線株式会社の著作物の全部または一部を無断記載、複写およびあらゆる方法による複製を禁止します。

本書の読みかた

本書では、FTM-100Dと FTM-100DH をあわせて「本機」と表記しています。 また本書の内容は、特に記載のないかぎり、FTM-100D の仕様に基づいています。

本書では、フロントパネルでの操作を次のように表記します。

(**QBP**)を押す.....キーやスイッチを短く押すことを示します。

(別部)を1秒以上押す.....キーやスイッチを1秒以上押すことを示します。

また本書では、次のような表記も使用します。



... 運用するときに、注意していただきたい内容を説明します。



... 操作上のアドバイスや知っておくと便利なことを説明しています。

製品改良により、本書の図面などが一部製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

目次

はじめに	2	交信する	41
本機の特長		送信する	
電波を発射する前に		送信出力を調節する	
モービル運用上のご注意		マイクロホンの感度を調節する	
登録商標および著作権について		FM モードで交信する	
本書の読みかた		レピータで交信する	
		88.5Hz 以外のトーン信号を使っている	10
ご使用の前に	10	レピータで交信する	44
		その他の設定	
付属品		ビープ音の音量を変更する	
各部の名前と働き		DIAL とボタンをロックする	
フロントパネル		日付と時刻をあわせる	
前 面		ディスプレイの明るさを調節する	
後 面		設定を初期値に戻す(オールリセット)	
本 体			
前 面		メモリーを使う	
後 面		メモリーに書き込む	
マイクロホン(MH-48A6JA)	18	メモリーを呼び出す	
画面の説明	19	ホームチャンネルを呼び出す	52
文字を入力する		ホームチャンネルの周波数を変更する	
文字種を切り替える	20	メモリーを消去する	53
入力した文字を消去する	20	メモリーに名前をつける	54
カーソルを左に移動する	20	メモリータグの表示方法を変える	56
カーソルを右に移動する	20	スプリットメモリー	57
ひとつ前の文字を消す	20	スキャンする	E0
	20	スキャフ9る 信号を探す	
設置と接続			
		VFO スキャン	
無線機を設置する		スキャンストップ時の受信方法を設定する	
設置上のご注意		メモリースキャン	
車載運用時の設置場所について		スキャン方法を選ぶ	
アンテナについて		指定メモリーを設定する	
アンテナを設置する		指定メモリーチャンネルだけをスキャンする	
本体を設置する		スキップメモリーを設定する	63
フロントパネルを設置する		プログラマブルメモリースキャン(PMS)	
無線機を接続する		プログラマブルメモリーに書き込む	
フロントパネルを本体と接続する		プログラマブルメモリースキャンをする	
マイクロホンを接続する		ホームチャンネルを監視する	
アンテナを接続する	27	デュアルレシーブを使う	
電源を接続する		デュアルレシーブの再開設定をする	67
車載バッテリーとの接続	28	デュアルレシーブ機能のチャンネル受信時間を	
外部電源装置との接続	30	設定する	67
microSD カードをセットする	31	GPS 機能を使う	68
使用できる microSD カード	31	GPS とは?	
microSD カード使用時のご注意	31	GPS で測位する	
microSD カードを取り付ける	32	衛星の捕捉状況を確認する	
microSD カードを取り外す			
microSD カードを初期化する	33	位置情報を表示する	
基本操作		自局の現在の位置情報を表示する	
_ · · · · · · ·		デジタルモードで相手局の位置情報を表示する。	
受信する		位置情報を記録する(GPS ログ機能)	
電源を入れる		パソコンで軌跡を確認する	
電源を切る		その他の設定	/1
コールサインを入力する		APRS 機能を使う	72
操作バンドを切り替える		APRS 機能とは?	72
音量を調節する		GM 機能を使う	
スケルチのレベルを調節する			
周波数をあわせる		GM 機能とは?	
周波数ステップを変える		基本的な使いかた	
運用モードを切り替える		WIRES-X 機能を使う	
通信モードを切り替える	39	WIRES-X 機能とは?	
電波型式を切り替える	40		

便利な機能	76
	70
特定の相手局と交信する	76
トーンスケルチを使う	
トーン周波数を設定する	76
1 > 7 = 11 × + 1+ >	77
トーンスケルチを使う	//
トーン信号を送出する	78
デジタルコードスケルチを使う	79
DCS コードを設定する	70
003 コートを設定する	19
DCS を使う	80
新ページャー機能を使う	81
自局のコードを設定する	21
新ページャー機能を動作させる	82
特定の局を呼び出す	೦೦
相手からの呼び出しをベルで知らせる	84
70/107/10806 700060	0.
その他のスケルチ機能	85
DTMF 機能を使う	06
UTIVIF 成化を関う	00
DTMF コードを登録する	86
登録した DTMF コードを送出する	87
マニュアルで DTMF コードを送出する	87
(01
タイマー機能を使う	89
APO 機能を使う	
TOT 機能を使う	90
メッセージや画像をやり取りする	91
メッセージや画像のリストを見る	91
バノし フト国家のラストを元む	
メッセージや画像を整理する	92
内容表示画面で消去する	
一覧から消去する	93
1 NATE +	00
メッセージや画像を取り込む	93
メッセージや画像を送る	94
メッセージを作成して送る	94
定型文を使う	OE
た空又を戻り	90
メッヤージや画像に返信(RFPLY)する	97
// L NATA ナギス (CODMADO) サフ	00
メッセージや画像に返信(REPLY)する メッセージや画像を転送(FORWARD)する	98
N	
必要に応じて使う機能	99
本機のデータをほかの無線機にコピーする	aa
4成のプ ダ色はかり無縁域にコヒ 9つ	99
microSD カードを使う	99
データを microSD カードにコピーする	00
ナータを 111101030 カートにコヒーする	99
microSD カードからデータをコピーする	00
クローン機能を使う ²	
外部機器と接続して使う	ΛQ
	00
パソコンと接続して使う ¹	
自局の位置情報を送出する	03
H/D/D/II/IE/IE/II/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I	
	04
本機のファームウェアをアップデートする	04
本機のファームウェアをアップデートする ´	04 05
本機のファームウェアをアップデートする パケット通信の送受信機として使う	04 05
本機のファームウェアをアップデートする パケット通信の送受信機として使う	04 05 06
本機のファームウェアをアップデートする パケット通信の送受信機として使う 接続できるその他の機器	04 05 06 10
本機のファームウェアをアップデートする	04 05 06 10 11 11
本機のファームウェアをアップデートする	04 05 06 10 11 11 12
本機のファームウェアをアップデートする	04 05 06 10 11 11 12 19
本機のファームウェアをアップデートする	04 05 06 10 11 11 12 19
本機のファームウェアをアップデートする	04 05 06 10 11 11 12 19
本機のファームウェアをアップデートする	04 05 06 10 11 11 12 19 19

セットアップメニュー:2 TX/RX メニューの操作	121
電波型式を設定する	101
(1 ANALOG MODE SELECT) マイクロホンの感度を設定する	121
(2 MIC GAIN)	121
AMS 機能時の送信モードを設定する	
(3 AMS TX MODE)	121
デジタルモードのスケルチタイプを設定する (4 DIGITAL SQL TYPE)	122
デジタルモードのスケルチコードを設定する	122
(5 DIGITAL SQL CODE)	123
相手局情報をポップアップする時間を設定する	
(6 DIGITAL POPUP TIME) 自局位置の表示方法を設定する	123
日同位置の名が万法を設定する (7 LOCATION SERVICE)	124
相手局の送信終了時にビープ音を鳴らす	
(8 STANDBY BEEP)	124
ハーフデビエーションを設定する	
(9 HALF DEVIATION) セットアップメニュー: 3 MEMORY メニューの	124
操作	125
メモリータグの表示方法を設定する	
(1 ALPHA TAG SIZE)	125
メモリースキャン方法を設定する	405
(2 MEMORY SCAN TYPE)セットアップメニュー: 4 SIGNALING メニューの	125
操作	126
トーン周波数を設定する	
(1 TONE SQL FREQ)	126
DCS コードを設定する	100
(2 DCS CODE) DTMF コードの送出方法を設定する	120
(3 AUTO DIALER)	126
スケルチタイプを設定する	
(4 SQL TYPE)	126
DTMF コードを登録する (5 DTMF MEMORY)	106
特定の局だけを呼び出す	120
(6 PAGER CODE)	126
JR 以外の空線スケルチを設定する	
(7 PRG REV TONE)	127
相手からの呼び出しをベルで知らせる (8 BELL RINGER)	197
送受信別々のスケルチタイプを設定する	121
(9 SQL EXPANSION)	128
セットアップメニュー:5 SCAN メニューの操作	
信号を受信する方法を設定する	100
(1 DUAL WATCH STOP) スキャンする方向を設定する	129
(2 SCAN DIRECTION)	129
スキャンが停止したときの受信方法を設定する	
(3 SCAN RESUME)	130
デュアルレシーブ機能のチャンネル受信時間を 設定する(4 DUAL WATCH MODE)	120
	130
セットアップメニュー:6 GM メニューの操作 セットアップメニュー:7 WIRES-X メニューの	100
操作	

セットアップメニュー:8 CONFIG メニューの	
操作1	31
日付と時刻を設定する	
(1 DATE & TIME ADJUST)	31
時計の表示形式を設定する (2 TIME FORMAT)1	01
(2 TIME FORMAT)	33 31
オートレピータシフトを設定する	J2
(4 AUTO REPEATER SHIFT)1	32
レピータシフトの方向を設定する	
(5 REPEATER SHIFT)1	33
レピータのシフト幅を設定する	
(6 REPEATER SHIFT FREQ)1	33
周波数ステップを設定する(7 FM AM STEP) 1	34
ビープ音の音量を設定する(8 BEEP)1	34
マイコンのクロックシフトを設定する	
(9 CLOCK TYPE)1	34
マイクロホンのプログラムキーを設定する	
(10 MIC PROGRAM KEY)1	
受信範囲を拡張する(11 RX COVERAGE) 1	
表示する単位を設定する(12 UNIT)1	
自動的に電源を切る(13 APO)1	
連続送信時間を制限する(14 TOT)1	37
Bluetooth ヘッドセットの PIN コードを	
設定する(15 Bluetooth PAIRING)	37
GPS 機能の測地系を設定する	07
(16 GPS DATUM)	37
GPSの位置情報を記録する間隔を設定する	00
(17 GPS LOG)	38
	39
COM ポートを設定する	20
(1 COM PORT SETTING)	39
APRS とデータ通信の通信速度を設定する (2 DATA SPEED)	11
スケルチ検出やスケルチ端子の出力条件を	41
スケルケ検击 マスケルケ 編	12
放送する(3 DATA 3Q0LEOT)	13
セットアップメニュー: 10 APRS メニューの操作 1 セットアップメニュー: 11 SD メニューの操作 1	13
設定内容を microSD カードに書き込む	40
(1 BACKUP)1	43
microSD カードを初期化する(2 FORMAT) 1	43
microSD カードを初期化する(2 FORMAT) 1 セットアップメニュー: 12 OPTION メニューの	
操作1	43
Bluetooth ヘッドセットの動作を設定する	
(1 Bluetooth)	43
ボイスメモリーの動作を設定する	
(2 VOICE MEMORY)1	43
セットアップメニュー: 13 RST / CLONE	
メニューの操作1	44
設定した内容をリセットする	
(1 FACTORY RESET)1	44
プリセットを登録する(2 PRESET)1	44
登録したプリセットを呼び出す	
(3 RECALL PRESET)1	45
メモリーチャンネルを消去する	
(4 MEMORY CH RESET)1	45
メモリーチャンネルをソートする	40
(5 MEMORY CH SORT)	46
APRS の設定をリセットする	40
(6 APRS RESET) 1	46

(7.01.015)	
(/ CLONE)	146
(7 CLONE) セットアップメニュー:14 CALLSIGN メニューの	
操作	
コールサインを変更する	
(1 MY CALL SIGN(DIGITAL))	147
オプション(Bluetooth/Voice unit)を使う	148
Bluetooth ヘッドセットを使う	
Bluetooth ユニット[BU-2]を装着する	148
Bluetooth ヘッドセットの動作を設定する	
Bluetooth ヘッドセットを認識させる	
Bluetooth ヘッドセットを使う	
音声を録音したり聞いたりする	
ボイスガイドユニット「FVS-2」を装着する	
ボイスメモリーを使う	
ボイスメモリーの動作を設定する	
受信音声を録音する	
録音した音声を再生する	
録音した音声を消去する	
周波数を読み上げる音声を聞く	
アナウンス機能の動作を設定する	
周波数を読み上げる音声を聞く	
付 録	
周波数の使用区分	
アマチュア無線局免許申請書類の書きかた	
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」	163
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」	163
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」	
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合)	165
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合) オプション一覧	165 167
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合)	165 167 168
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合)	165 167 168 168
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合)	165 167 168 168
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合)	165 167 168 168 168
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合) オブション一覧	165 167 168 168 168 169
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合). オプション一覧 (保守について かき入れ ヒューズの交換 がゆかな?と思ったら 電源が入らない 音が出ない きが出ない きが出ない きが出ない かまま かた しょう は できない かま	165 167 168 168 169 169
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合)	165 167 168 168 169 169 169
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合) オブション一覧 保守について お手入れ ヒューズの交換 故障かな?と思ったら 電源が入らない 音が出ない ・電波が出ない ・キーやツマミを操作しても変化がない	165 167 168 168 169 169 169
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」 「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願」 の書きかた(付属装置がある場合) オブション一覧 保守について お手入れ 世ューズの交換	168 168 168 168 169 169 169 170
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」	165 167 168 168 169 169 169 170
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」	165 167 168 168 169 169 169 170 170
「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」	165 167 168 168 169 169 169 170 170

ご使用の前に

安全上のご注意(必ずお読みください)

本機を安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

お客様または第三者の方が、この製品の誤使用・使用中に生じた故障・その他の不具合 あるいはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認めら れる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

マークの種類と意味



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者および周囲の 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される 内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者および周囲の 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者および周囲の 人が障害を負う可能性が注意想定される内容および物的障害のみの発 生が想定される内容を示しています。

図記号の種類と意味



本機を安全にお使いになるために、行ってはならない禁止事項です。 たとえば、いは分解禁止を示しています。



本機を安全にお使いになるために、必ず守っていただきたい注意事項です。 たとえば、よは電源プラグを外すを示しています。



病院内や航空機内などの「使用を禁止さ れた区域または機内や車両内」では使用 しないでください。

電子機器や医療機器に影響を与える場 合があります。



自動車やバイク等を運転しながら使用し ないでください。事故の原因になります。 運転者が使用するときは、必ず安全な場 所に車を止めてから使用してください。



送信中は絶対にアンテナに触れないで ください。

ケガ・感電・故障の原因になります。



外部アンテナを接続しているときに雷 が鳴り出したら、速やかに本機の電源 を切り、外部アンテナを本機から外し てください。

火災・感電・故障などの原因になります。



引火性ガスの発生する場合での運用は 行わないでください。

火災、爆発の原因になります。



心臓ペースメーカー等の医療機器を装 着している方に配慮し、混雑した場所 では送信しないでください。

本機からの電波が医療機器に影響を及 ぼし、誤動作による事故の原因になる ことがあります。

液晶ディスプレイから漏れている液な どに素手で触れないでください。



皮膚に付着したり、目に入ると化学火 傷を起こすおそれがあります。この場 合、直ちに医師の診断を受けてくださ W)





指定された電源電圧以外の電圧では使 用しないでください。

火災や感電の原因になります。



長時間の連続送信はしないでください。 本体の温度が上昇し、発熱などの原因 で故障ややけどの原因になることがあ ります。



分解や改造をしないでください。 ケガ・感電・故障の原因になります。


濡れた手で電源プラグやコネクターな どの取り扱いをしないでください。ま た、電源プラグの抜き差しも行わない でください。

> ケガ・漏液・感電・火災・故障の原因 になります。

> 無線機から煙が出ていたり、変な臭い がするときは、電源をオフにして、電 源コードをコンセントから抜いてくだ さい。




り 大災・漏液・発熱・破損・発火・故障 の原因になります。お買い上げの販売 店または当社東京サービスセンターに ご連絡ください。






水などで濡れやすい場所(加湿器のそば など)に設置しないでください。

火災・感電・故障の原因になります。





火災・感電・故障の原因になります。



電源コードや接続ケーブルを無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張ったり、 加熱や加工をしたりしないでください。 傷ついて破損して、火災・感電・故障 の原因になります。

電源コードや接続ケーブルを抜き差し するときは、ケーブルを引っ張らない でください。



火災・感電・故障の原因になりますの で、プラグまたはコネクターを持って 抜いてください。

電源コードや接続ケーブルが傷ついた り、DC 電源コネクターの差し込みが ゆるかったりするときは使用ないでく ださい。



火災・感電・故障の原因になりますの で、お買い上げの販売店または当社東 京サービスセンターにご連絡ください。



DC 電源コードのヒューズホルダーを 絶対に切断しないでください。 ショートして発火や火災などの原因に

なります。



指定以外のヒューズを使用しないでく ださい。

火災や故障の原因になります。

を与える原因になります。



製品の中に線材のような金属物や水を 入れないでください。

火災・感電・故障の原因になります。



大きな音量でヘッドホンやイヤホンな どを使用しないでください。 大きな音を連続して聞くと、耳に障害



別売品を組み込む前やヒューズを交換 する前に、電源コードや接続ケーブル 05 を外してください。

火災・感電・故障の原因になります。



別売品を組み込むときやヒューズを交 換するときは、説明と異なる取り付け をしないでください。

火災・感電・故障の原因になります。

雷鳴が聞こえたときは使用しないでく ださい。



安全のために本製品に接続している DC 電源装置は、AC コンセントから電 源プラグを抜いてください。

また、アンテナには絶対触らないでく ださい。雷によっては、火災・感電・ 故障の原因になります。

҈ 注意



本機を直射日光の当たる場所や熱器具 の付近に置かないでください。

変形・変色などの原因になります。



本機を湿気やホコリの多い場所に置か ないでください。

火災や故障の原因になります。



送信中は、できるだけ身体からアンテ ナを離してください。

長時間身体に電磁波を受けると、身体 に悪影響を及ぼす場合があります。



シンナーやベンジンなどでケースを拭 かないでください。

ケースの汚れはやわらかい、乾いた布 で拭き取ってください。



長期間で使用にならない場合には、安 全のため電源をオフにし、DC 電源コ ネクターに接続している、DC 電源コー ドを抜いてください。

火災や発熱の原因になります。




強い衝撃を加えたり、投げつけたりし ないでください。

故障の原因になります。



磁気カードやビデオテープなどは本機 に近づけないでください。

キャッシュカードやビデオテープなど の内容が、消去される場合があります。



聴力障害の原因になります。



小さなお子さまの手の届かない場所に 保管してください。

ケガなどの原因になります。



電源コードや接続ケーブルの上に重い 物を載せないでください。

電源コードや接続ケーブルが傷つき、 火災や感電の原因になります。



テレビやラジオの近くでは送信しない でください。



電波障害を与えたり、受けたりする原 因になることがあります。



当社指定のオプション以外の製品は使 用しないでください。

故障の原因になることがあります。



ハイブリッドカーや省燃費タイプの自 動車で使用する場合は,必ず自動車メー カ等に確認のうえ運用してください。

車に搭載されている電装機器(インバー ター等)からノイズの影響を受けて正常 に受信できないことがあります。



ぐらついた台の上や傾いたり、振動の 多い場所に設置しないでください。

落ちたり、倒れたりして火災・けが・ 故障の原因になることがあります。



製品の上に乗ったり、重いものを載せ たり、挟んだりしないでください。 故障の原因になることがあります。

マイクロホンを接続するときは、指定 以外のマイクロホンを使用しないでく ださい。

故障の原因になることがあります。



放熱部に触れないでください。

長時間使用すると放熱部の温度が高く なり、やけどの原因になることがあり ます。




別売品を組み込むときやヒューズを交 換するとき以外は、製品のケースを開 けないでください。

ケガ・感電・故障の原因になることが あります。


付属品



DTMF 付き多機能マイクロホン MH-48A6JA




本体用ブラケット MMB-36 取付用ビス一式




フロントパネル用 ブラケット




コントロールケーブル (3m)




DC 電源ケーブル (ヒューズ付き)



予備ヒューズ (FTM-100D:10A、FTM-100DH:15A)



PC コネクションケーブル SCU-20



ステレオ / モノラル 変換プラグ


取扱説明書(本書)保証書



各種オプション品も用意しております。 詳しくは「オプション一覧」(P.167)をご覧ください。

フロントパネル

前面



- ① 電源 /LOCK スイッチ(©ww) 2 秒以上押すと、電源を ON/OFF できます。 電源が入っている状態で短く押すと、キーロックを ON/OFF できます。
- ② VOL ツマミ 時計回りにまわすと音量が大きくなり、反時計回りにまわすと小さくなります。
- ③ モード/ステータスインジケータ送受信状況を上部と下部のインジケータの色で示します。


送受信	上部	下部
アナログ音声受信時	緑	緑
アナログ音声送信時	赤	赤
デジタル音声受信時	緑	青
デジタル音声送信時	赤	青
デジタルデータ受信時	緑	
デジタルデータ送信時	赤	
TONE 周波数や DCS コードが 異なる信号の受信時	緑	青点滅

- ④ ドットマトリックス LCD ディスプレイ
- ⑤ BAND MHz キー(<u>MP</u>)操作バンドのバンドを切り替えます。1 秒以上押すと、1MHz 単位で周波数を設定できます。
- ⑥ DIAL ツマミ
 - ・操作バンドの周波数を設定できます。 時計回りにまわすと周波数が高くなり、反時計回りにまわすと低くなります。
 - ・セットアップやメモリー登録、グループモニター動作などのときは、項目の選択 に使用できます。

- ⑦ A/B DW キー(る場)短く押すたびに、操作バンドが A バンド、または B バンドに切り替わります。1 秒以上押すたびに、デュアルワッチ機能の ON/OFF が切り替わります。
- (TXPO キー(TXPO))
 短く押すたびに、送信パワー(HIGH/MID/LOW)が切り替わります。
 1 秒以上押すたびに、シグナリング設定が切り替わります。「特定の相手局と交信する」(P.76)を参照してください。
- ⑨ V/M MW キー(「WW))短く押すたびに、VFO モードとメモリーモードが切り替わります。1 秒以上押すと、メモリー書き込み画面が表示されます。
- ① D/X キー(Px)
 短く押すたびに、操作バンドの通信モードが切り替わります。
 通信モードについては、「通信モードを切り替える」(P.39)を参照してください。
 1 秒以上押すと、WIRES-X が起動します。
- ① GM キー(**GM**) グループモニター機能が起動します。 1 秒以上押すと、ログ機能画面が表示されます。
- ② SQL VOICE キー(「器」)短く押してから DIAL をまわし、スケルチレベルを設定します。1 秒以上押すと、VOICE モードが起動します(オプションの"FVS-2"装着時)。
- (3) BACK キー(BACK)短く押すと、選択した項目や値を決定し、元の画面に戻ります。
- ① DISP SETUP キー(*連*)短く押すたびに、ディスプレイの表示(自局位置表示/相手局位置表示/GPS INFO 画面)が切り替わります。

参考 ディスプレイの表示については 19ページを参照してください。 1 秒以上押すと、セットアップメニューが表示されます。


後面



- ① CONTROL ジャック 本体と接続するためのコントロールケーブルを差し込みます。
- ② ブラケット用ネジ穴
- ③ ファームをアップデートする際に使用するスイッチ注意 通常は、ゴムキャップを付けておいてください。


本 体

前面



- MIC ジャック 付属のマイクロホンのケーブルを差し込みます。
- ② CONTROL ジャック フロントパネルと接続するためのコントロールケーブルを差し込みます。
- ③ microSD カードスロット
- ④ ファームをアップデートする際に使用するスイッチ通常は、ゴムキャップを付けておいてください。


後面



- ANT 端子 アンテナを接続します。
- ② 13.8VDC 付属の DC 電源ケーブル(ヒューズ付き)を接続します。
- ③ EXT SP ジャック オプションの外部スピーカーを接続します。
- ④ DATA ジャック外部ターミナルユニットやパソコン用インターフェースユニットなどとの接続のためのケーブルまたはリモート操作用ケーブルを接続します。
- ⑤ 冷却ファン(FTM-100DHのみ)

マイクロホン(MH-48A6JA)





[UP] 周波数が1ステップ分大きくなります。[DWN] 周波数が1ステップ分小さくなります。

[LOCK] [UP][DWN]キーと[P1]~[P4]キーをロック/

ロック解除します。

[LAMP] マイク本体のランプを点灯/消灯します。

[MIC] 送信のときに音声を取り込みます。

[1]~[0] 数値を入力します。

[*] 操作バンドの動作モード(VFO/メモリー)を切

り替えます。

[#] GM(グループモニター)機能が動作します。

[A] 操作バンドを A バンドに切り替えます。

[B] 操作バンドを B バンドに切り替えます。

[C] スケルチレベルを調節します。

[D] ディスプレイの表示を切り替えます。

[P1] スケルチを OFF にします。

[P2] ホームチャンネルを呼び出して受信します。

[P3] 通信モードが切り替わります。


[P4] 送信出力を変更します。

[PTT] 本機を送信状態に切り替えます。



[P1] ~[P4] にはお好きな機能を割り当てることができます。セットアップメニューの **[8 CONFIG] →[10 MIC PROGRAM KEY]** で選択します(P.134)。

画面の説明



① アイコン表示部

GPS 捕捉時、GPS ロガー機能動作時、microSD カード使用時、レピーターシフト方向、CTCSS/DCS 動作時、Bluetooth 使用時、APRS 機能動作時に、それぞれのアイコンが表示されます。

- ② 相手局位置表示/自局位置表示 相手局位置情報、および自局位置が表示されます。 (全部) キーを短く押すたびに、 表示が切り替わります。
- ③ サブバンド周波数表示部VFO モード時は、サブバンド名(A または B)、およびサブバンドの周波数が表示されます。メモリーモード時は、メモリーした周波数、またはメモリータグを表示します。
- ④ Sメーター表示部 Sメーターが表示されます。スケルチ調整時は、スケルチレベルが表示されます。 送信時は、パワーインジケーターとして動作します。
- ⑤ 通信モード表示部 アナログ、デジタルなどのモードを略号で表示します。 自動的に相手の通信モードに合わせるオートモード AMS のときは、略号の上部に バーが表示されます。
- ⑥ 操作バンド名/メモリーチャンネル/送信出力表示部 VFO モードでは、操作バンド名(A または B)が表示されます。 メモリーモードでは、A バンドの場合は「MT」とメモリーチャンネル番号、B バンドの場合は「MT」とメモリーチャンネル番号が表示されます。 また、送信出力が「LO」のときはLT、「MID」のときはMITDが表示されます。
- ① 周波数表示部 操作バンドの周波数が表示されます。

各部の名前と働き

● GPS INFO 画面


相手局表示画面から 全部 を短く押すと、GPS INFO 画面が表示されます。

天空のコンパス、および各衛星番号の信号入力レベルを表示します。□は、捕捉していない衛星を示します。■は、捕捉している衛星を示します。

[1 DISPLAY] →[4 GPS INFORMATION] で、「1 LOCATION」(位置表示)または「2 FREQUENCY」(周 波数表示)を選択できます。 [位置表示]



[周波数表示]



文字を入力する

自局のコールサインやメモリーチャンネルのタグなどを入力するときの、文字の入力方法を以下に説明します。

■文字種を切り替える

(TAPO)を押します(上に<u>A/Z</u>が表示されています)。押すごとに、次の順番で文字種が切り替わります。

英大文字→(力ナ)→記号→英小文字→数字

参考 「カナ」は、メモリータグや GM 機能のメッセージ編集時に使用できます。APRS 機能使用時、およびコールサインの編集時は使用できません。

入力した文字を消去する

(VM)を押します(上に**国国力**が表示されています)。 現在のカーソル位置の文字、およびカーソルの右側すべての文字が消去されます。

カーソルを左に移動する

●★を押します(上に ★ が表示されています)。

カーソルを右に移動する

GMを押します(上に → が表示されています)。

ひとつ前の文字を消す

入力を完了する

(PBSP)を押します。入力をキャンセルする場合は、(BACK)を押します。

設置と接続

無線機を設置する

設置上のご注意

本機を設置するときは、次のことにご注意ください。

- ◎ 直射日光の当たる所、高温になる所、湿気の多い所、ホコリなどが多い所、極端に 振動が多い所に設置しないでください。
- ◎ 長時間使用すると本体が温かくなりますので、放熱の妨げにならないような場所に 設置してください。
- ◎ 本機の上にものを置かないでください。
- ◎ ツマミまたはコントロールケーブルだけを持って、フロントパネルを持ち上げないでください。
- ◎ 本機の電源は直流(DC)13.8V 仕様です。 車載機として使用する場合は、自動車のバッテリーが 12V 仕様であることを確認してください。大型車などの 24V バッテリーには絶対に接続しないでください。
- ◎ 交流(AC)100V 電源には絶対に接続しないでください。
- ◎ ご使用になる外部電源装置の設置状態によって、ノイズが混入する恐れがあります ので、ご注意ください。
- ◎ テレビ、ラジオなどの近くに設置すると、テレビ、ラジオからのノイズ影響を受けたり、放送受信障害(TVI、BCI)の原因となりますので、できるだけ離してください。特に室内アンテナなどのアンテナエレメントの近くに本体を設置しないでください。

車載運用時の設置場所について

●フロントパネル


GPS 衛星を効率よく受信するため、車内のダッシュボードの上またはセンターコンソールの前面に設置することをおすすめします。フロントパネルの設置方法は 26ページを参照してください。

参考 GPS 受信用のアンテナは、フロントパネルに内蔵されています。



●本体

車内のダッシュボードの下またはセンターコンソールの横に設置することをおすすめします。本体の設置方法は 25 ページを参照してください。



アンテナについて

アンテナは送受信に極めて重要な部分です。無線機が性能を充分に発揮できるかは、アンテナの種類や特性に大きく左右されますので、次のことにご注意ください。

- ◎ 運用目的および設置条件に適したアンテナをご使用ください。
- ◎ 運用周波数帯に適応したアンテナをご使用ください。
- ◎ アンテナの給電点インピーダンスと同軸ケーブルの特性インピーダンスが 50 Ωのものをご使用ください。
- ◎ 整合インピーダンス 50 Ωのアンテナで VSWR(定在波比)が 1.5 以下になるように 調整してください。
- ◎ 同軸ケーブルは、できるだけ短くなるように配線してください。

アンテナを設置する

●車載運用時のアンテナ設置


自動車の後部(リアバンパー、トランク、リアゲートなど)にアンテナ基台を取り付け、アンテナを設置してください。






- 市販の車載アンテナに同梱された同軸ケーブルを使用するときも、できるだけ短くなるように配線してください。
- ●同軸ケーブルを車内に配線するとき、引き込み口から雨水が入らないようにご注意ください。









無線機を設置する


●固定局運用時のアンテナ設置


屋外アンテナを使用する場合、無指向性アンテナと指向性アンテナがあります。

- GP(グランドプレーン)アンテナなどの無指向性アンテナは、ローカル局やモービル局との交信に適しています。
- ・八木アンテナなどの指向性アンテナは、遠距離局や特定局との交信に適しています。




- 同軸ケーブルは、アンテナの直下でループ(たるみ)を作り、アンテナ自体に同軸ケーブルの自重がかからないように設置してください。
- アンテナが倒れたり、強風で飛ばされないように、支線の張り方や固定補助など配慮 して設置してください。






八木アンテナ 〈屋根に取り付けた例〉




本体を設置する

付属のブラケット「MMB-36」で、本体を設置します。

- 1 設置する場所を選ぶ
 - 注意しっかり固定できる場所をお選びください。
 - 参考「車載運用時の設置場所について」(P.22)も参考にしてください。
- 2 ブラケットを取り付ける位置に穴をあける ブラケットのボルト穴の位置にあわせて、設置場所に直径 6mm 以上の穴を 4 箇所 あけます。
- 3 ブラケットを取り付ける 付属のボルト、ナット、ワッシャーでブラケットを固定します。



- 4 本体をブラケットに取り付ける図のように、付属のフランジボルトでブラケットに本体を取り付けます。
 - 参考 フランジボルトの固定位置により、角度を変更できます。




フロントパネルを設置する

付属のブラケットで、フロントパネルを設置します。




ブラケットは、フロントパネルを設置する場所にあわせて手で曲げられます。ブラケットを曲げる場合は、けがをしないよう十分にご注意ください。

- 1 設置する場所を選ぶ
 - 注意できるだけ凹凸や傾きのない安定した場所をお選びください。
 - 参考 「車載運用時の設置場所について I (P.22) も参考にしてください。
- ブラケットをフロントパネルに取り付ける 図のように、付属のネジでフロントパネルにブラケットを取り付けます。




3 ブラケットに両面接着シートを貼る 付属の両面接着シートの保護シールを剥がして、ブラケットの底面に貼ります。



4 設置する場所に取り付ける

ブラケットに貼った両面接着シートの裏側の保護シールを剥がし、フロントパネルを設置場所に貼り付けます。

注意 設置する場所にホコリやゴミなどないようにしてから貼り付けてください。



無線機を接続する


フロントパネルを本体と接続する



必ず本体の電源を切ってから接続してください。

- 1 付属のコントロールケーブルを本体に接続する 本体前面の [CONTROL] ジャックに、「カチッ」 と音がするまでコントロールケーブルのコネク タを差し込みます。
- 2 フロントパネルにコントロールケーブルを接続 する


フロントパネル後面の [CONTROL] ジャックに、「カチッ」と音がするまでコントロールケーブルのコネクタを差し込みます。





マイクロホンを接続する


- 1 付属のマイクロホンを本体に接続する 本体前面の[MIC] ジャックに、マイクロホンの コネクタを「カチッ」と音がするまで差し込みま す。
 - 参考・マイクロホンを取り外す場合は、コネクタのツメ を押しながら引き抜きます。
 - ・オプションのマイクエクステンションキット 「MEK-2」を使用すると、8 ピンコネクタのマイクロホンを使用できるようになります。また、 MEK-2 にはマイク延長ケーブル (約3m)が付属していますので、付属のマイクロホンでは届かない場所への設置が可能になります。



アンテナを接続する

1 アンテナにつないだ同軸ケーブルを本体に接続する

本体後面の[ANT]端子に、同軸ケーブルの端子を差し込み、まわし締めます。



電源を接続する

| 車載バッテリーとの接続

本機を車載移動局として使用する場合は、自動車のバッテリーを電源として使用します。




- ●車体にバッテリーのマイナス(-)電極が接続してある、マイナス接地の自動車でご使用ください。
- 自動車のバッテリーが 12V 仕様であることを確認してください。大型車などの 24V バッテリーには接続しないでください。
- 車内のシガーライターから電源をとる方法で接続しないでください。

(1) 車内からエンジンルームへの配線

DC 電源ケーブルはグロメットを通してエンジンルームへ引き込みます。


- 1 エンジンルームから車内へ針金を送り込む かための針金をエンジンルーム側からグロメットに貫通させます。
- 2 送り込んだ針金の先端に、付属の DC 電源ケーブルの裸線端を絡ませる
- 3 針金の先端を折り曲げ、テープで巻き付ける
- **4** 針金をエンジンルームへ引き戻す DC 電源ケーブルがエンジンルームへ引き込まれます。
- 5 テープを剥がして DC 電源ケーブルを針金から外す




(2) 電源ケーブルの接続



- 付属、または指定以外の DC 電源ケーブルを使用しないでください。
- DC 電源ケーブルの上に物をのせたり、踏みつけたりしないでください。
- DC 電源ケーブルのヒューズホルダーを切断して使用しないでください。
- バッテリー接続時は、極性(プラスとマイナス)を間違えないでください。
- 1 バッテリーからマイナス(-)端子を外す 作業中のショートを防止します。
- 2 圧着端子を DC 電源ケーブルの裸線端に取り付ける 市販の端子を入手し、赤色線(+)と黒色線(-)の両方に圧着またはハンダ付けしま す。



- 3 DC 電源ケーブルの赤色線(+)をバッテリーのプラス(+)端子に接続する 注意 DC 電源ケーブルの端子が浮いたり外れたりしないように、しっかりと固定してください。
- 4 外していたバッテリーのマイナス(-)端子を取り付ける
- 5 DC 電源ケーブルの黒色線(-)をバッテリーのマイナス(-)端子に接続する 注意 DC 電源ケーブルの端子が浮いたり外れたりしないように、しっかりと固定してください。
- **6** DC 電源ケーブルを本体に接続する 本体の電源コードのコネクタに、DC 電源ケーブルのコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込みます。




外部電源装置との接続

本機を固定局として使用する場合は、外部電源装置を使用します。



- 外部電源装置には、直流(DC) 13.8V、電流容量 12A 以上(FTM-100D)または 20A 以上(FTM-100DH)を供給できるものを使用してください。
- 必ず外部電源装置の電源を切った状態で、接続してください。
- 1 DC 電源ケーブルを外部電源装置に接続する 付属の DC 電源ケーブルの赤色線(+)を外部電源装置のプラス(+)端子に、黒色線 (-)を外部電源装置のマイナス(-)端子に接続します。
- 2 DC 電源ケーブルを本体に接続する 本体の電源コードのコネクタに、DC 電源ケーブルのコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込みます。



microSD カードをセットする

本機では、microSD カードを使用すると、次のようなことができます。

- 本機の情報をバックアップする
- GPS ログデータを保存する
- GM 機能や WIRES-X 機能でダウンロードしたデータを保存する
- 複数の無線機間で保存したデータを交換する

使用できる microSD カード

本機では、2GB の microSD カードと 4GB、8GB、16GB、32GB の microSDHC カードをお使いいただけます。




- microSD カードまたは microSDHC カードは本製品には付属していません。
- 市販されているすべての microSD カードと microSDHC カードの動作を保証する ものではありません。

microSD カード使用時のご注意

- microSD カードを曲げたり、重い物を上に載せたりしないでください。
- microSD カードの端子面を素手で触れないでください。
- 他の機器で初期化した microSD カードを本機で使用すると、正常に記録できない場合があります。他の機器で初期化した microSD カードを使用される場合も、本機で初期化しなおしてください。(メモリカードの初期化方法は 33 ページを参照してください)
- microSD カードにデータを書き込み中、または読み込み中に、microSD カードを 抜いたり、本機の電源を切らないでください。
- 本機の microSD カードスロットには、microSD カード以外のものを挿入しないでください。
- 挿入した microSD カードは、無理に引き抜かないでください。
- 1 つの microSD カードを長期間使用すると、書き込みまたは消去などができなくなることがあります。書き込みまたは消去などできないときは寿命ですので、新しいmicroSD カードをご使用ください。
- microSD カード内のデータ破損による損害については、当社は一切の責任を負いか ねますので、あらかじめご了承ください。


microSD カードを取り付ける



2 microSD カードスロットに microSD カードを挿し込む

microSD カードの端子面を上にして、「カチッ」と 音がするまで押し込みます。

- 注意 microSD カードの向きに注意して差し込んでください。
 - microSD カードの端子部分を手で触れないでください。



その後電源を入れると、ディスプレイの右上に**51**アイコンが表示されます。

参考 カードの容量によりアイコンが表示されるまで時間が かかる場合があります。



microSD カードを取り外す

- 1 ② たを2秒以上押し、本体の電源を切る
- 2 microSD カードを押し込む 「カチッ」と音がして microSD カードが押し出されます。
- 3 microSD カードスロットから microSD カードを引き抜く


microSD カードを初期化する

新しい microSD カードを使用するときは、次の手順で初期化してください。



初期化すると、microSDカードに記録されているすべてのデータが消去されます。使用中のmicroSDカードを初期化する場合は、microSDカードの内容をご確認ください。


1 (星曜) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。




- 2 DIAL をまわして[11 SD]を選択し、 (全部) を押す メニューリストが表示されます。
- 3 DIALをまわして[2 FORMAT]を選択し、 理事を 押す フォーマット確認画面が表示されます。
- 4 DIAL をまわして[OK?]を選択し、『歌』を押す microSD カードが初期化されます。

参考 初期化を中止する場合は、DIAL をまわして[Cancel] を選択し、(**QISP**)を押します。

初期化が終わると「Completed」と表示され、メニューリストに戻ります。







基本操作

受信する

電源を入れる

1 ② し を 2 秒以上押す


電源が入り、画面に表示があらわれます。

<デジタルと APRS のコールサインが同じ場合>

YAESU

JA17RL

<デジタルと APRS のコールサインが異なる場合> 左側にデジタルのコールサイン、右側に APRS の コールサインが表示されます。



YAESU JAIZRI JAIZRI-:

参考 ・お買い上げのあと初めて電源を入れたとき、またはリセット後は、自局のコールサインを 入力するよう求める画面が表示されます。

・2回目以降は、初回に入力した自局のコールサインが表示されます。

電源を切る

コールサインを入力する

お買い上げのあと初めて電源を入れたとき、または本機をリセットしたあとは、自局のコールサインを入力する 画面が表示されます。

コールサインは、デジタルモードでの交信のとき、発信局の識別などに利用されます。


1 DIAL をまわして文字を選択し、GMを押す

参考 ・英数字とハイフンで 10 文字まで入力できます。

・文字入力の操作方法は、「文字を入力する」(P.20) を参照してください。



2 ② を押す 画面が切り替わります。



入力したコールサインが画面下部に表示されたあ と、周波数表示画面に切り替わります。




操作バンドを切り替える

画面には、2つの運用バンドが上下2段に表示されます。周波数や電波型式を変えることができるバンドは片方だけで、これを「操作バンド」と呼び、下段に表示されます。ます。操作バンドではない方は「サブバンド」と呼び、上段に表示されます。

1 (機)を押す


押すたびに、操作バンドが A バンド、または B バンドに切り替わります。

注意 操作バンドと同時にサブバンドを受信することはできません。



音量を調節する

1 VOL をまわす 時計回りにまわすと音量が大きくなり、反時計回り にまわすと小さくなります。





スケルチのレベルを調節する

信号が入感していないときの耳障りなノイズを消去できます。A バンドと B バンドで個別に調節できます。スケルチのレベルを上げるとノイズは消えやすくなりますが、弱い電波が入感しにくくなる場合があります。必要に応じて調節してください。


サブバンドの表示部、および SQL メーターに、現在のスケルチレベルが表示されます。

参考 デジタルモード時は、スケルチレベルが 0 でもノイズ は出ません。





- 2 DIAL をまわしてスケルチのレベルを調節する サブバンド表示部のスケルチレベルの数値、および SQL メーターのレベル表示が変更されます。
 - 参考 メーターが切り替わったあと、または DIAL をまわした あと、3 秒間何も操作しないと、通常画面に戻ります。




周波数をあわせる

● DIAL を使う

1 DIAL をまわす

時計回りにまわすと周波数が高くなり、反時計回り にまわすと低くなります。




●マイクロホンを使う

[UP]と[DWN]を使う

[UP]を押すと周波数が高くなり、[DWN]を押すと低くなります。


数字キーを使う

● の数字キーを押して、直接周波数を入力します。



周波数ステップを変える

DIAL やマイクロホンの**[UP]** /**[DWN]**キーの操作で1回に変わる周波数の量(ステップ)を変えることができます。



受信する

2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 課記を 押す

メニューリストが表示されます。

- 3 DIAL をまわして[7 FM AM STEP] を選択し、 (全部)を押す
- 4 DIAL をまわして周波数ステップを選択する次の順番で周波数ステップが切り替わります。 「AUTO」→「5.00 KHz」→「6.25 KHz」→ 「8.33 KHz」→「10.00 KHz」→「12.50 KHz」→ 「15.00 KHz」→「20.00 KHz」→「25.00 KHz」→ 「50.00 KHz」→「100.00 KHz」

参考 · 工場出荷値:AUTO

- ・8.33kHz ステップは、Air バンドでのみ選択できます。
- ・480MHz 以上の周波数では、5kHz、6.25kHz、15kHzのステップは選択できません。
- 5 (温能)を1秒以上押す 周波数ステップが設定され、もとの画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。







運用モードを切り替える

周波数などを自由に設定できる VFO モードと、メモリーしたチャンネルを呼び出して運用するメモリーモードを切り替えることができます。

- **1** 操作バンドを決める
- 2 (WW) を押す


メモリーモードに切り替わります。

操作バンド名表示部に、MintまたはMintと、メモリーチャンネル番号が表示されます。

参考・A バンドの場合は、<mark>M A</mark>が表示されます。

・B バンドの場合は、が表示されます。

メモリーチャンネルに名前(タグ)を付けている場合は、周波数表示部、またはサブバンド表示部にタグが表示されます。





3 もう一度(₩)を押すVFO モードに切り替わり、最後に受信していた周波数に戻ります。

通信モードを切り替える

本機には、受信した信号に合わせて4つの通信モードを自動的に選択するAMS (Automatic Mode Select)機能が搭載されています。

自動的に相手局の通信モードに合わせるため、C4FM デジタル信号だけでなく、アナログ信号も自動で認識されます。

凰を押して、ディスプレイに「\□*」を表示させます。


※表示は受信した信号により異なります。



通信モードを固定して運用する場合は、 (Px)で通信モードを切り替えてください。 (Px)を押すたびに、通信モードが次のように切り替わります。

[AMS] → [DN(V/D = -F)] → [VW/DW(FR = -F)] → [FM(P+D)]

運用モード	表示	モードの説明
AMS (Automatic Mode Select)		受信した信号に合わせて、4つの通信モードを自動的に選択します。 (○○部は受信した信号により表示が異なります) AMS 機能の動作を、セットアップメニューの設定で変更することができます。「AMS 機能時の送信モードを設定する(3 AMS TX MODE)」(P.121)を参照してください。
V/D モード (音声 / データ同時通信モード)	DN	デジタル音声信号の伝送と同時に、音声信号のエラーを検出・修正するため通話が途切れにくくなります。C4FM Digital の基本モードです。
Voice FR モード (音声フルレートモード)	VW	12.5kHz の帯域をすべて使用してデジタル音声データを伝送します。高音質な音声通信が可能です。
Data FR モード (高速データ通信モード)	DW	12.5kHz の帯域をすべてデータ通信に使用する高速データ通信モードです。 画像通信では自動的にこのモードに切り替わります。
アナログ FM モード	FM	FM モードを使用したアナログ通信モードです。 デジタルモードでは音声が途切れるような信号強度の弱い状態で使 用すると効果的です。






- 平成 21 年総務省告示第 179 号の注 22 により、呼出周波数(145.000MHz および 433.000MHz)では、デジタルモードでの送信は禁止されています。
- デジタルモードの呼出周波数は、145.30MHz と 433.30MHz を使用できます。

電波型式を切り替える

アナログモードでは、「AUTO」、「MANUAL(FM)」、「MANUAL(AM)」を選択できます。 工場出荷時は、周波数に応じて自動的に最適な電波型式に切り替わる「AUTO(オート モード)」に設定されています。

- **1** 操作バンドを決める
- 2 **2** かり を1 かり 上押す セットアップメニューが表示されます。



- 3 DIAL をまわして[2 TX/RX]を選択し、
 (異語)を押す
 - メニューリストが表示されます。
- 4 DIAL をまわして[1 ANALOG MODE SELECT] を選択し、(風報) を押す 電波形式の設定値が表示されます。
- 5 DIAL をまわし、電波形式を選択する 「1 AUTO」: 周波数帯に適した電波型式に自動的に切り替わります。

[2 MANUAL(FM)]: FM に切り替わります。 [3 MANUAL(AM)]: AM に切り替わります。

参考 工場出荷値:1 AUTO

6 (温駅)を1秒以上押す 電波型式が設定され、前の画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。









送信する


マイクロホンの[PTT]を押しつづける アナログモードの場合、モード / ステータスインジ ケータの上下が赤色に点灯します。 デジタルモードの場合、モード / ステータスインジ ケータの上部が赤色、下部が青色に点灯します。





- 2 マイクロホンの[MIC]に向かって話す
 - 参考 マイクロホンを口元から 5cm ほど離して話してくださ い。
- 3 [PTT]を放す

モード/ステータスインジケータが消灯し、受信状態に戻ります。





- ・送信できない周波数では、ディスプレイに「ERROR TX FREQ」が表示されます。
- ・オプションの「クーリングファン SMB-201」を使用すると、長時間の連続送信による 本機の発熱を、効率的に冷却できます。

■送信出力を調節する


距離が近い相手と交信するときや、電力消費を抑えたいときは、送信出力を下げて交信できます。

1 (TXPO)を押す

(TXPO) を押すたびに、次の順番で送信出力が切り替わります。

[HIGH]→[LOW]→[MID]


モデル	HIGH	MID	LOW
FTM-100D	20W	10W	1W
FTM-100DH	50W	20W	5W



【マイクロホンの感度を調節する

マイクロホンの感度(マイクゲイン)を調節することができます。

 銀配を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[2 TX/RX]を選択し、 す
 - メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[2 MIC GAIN]を選択し、 いす

マイクゲインの設定値が表示されます。

- **4** DIAL をまわし、マイクゲインを選択する 「1 MIN」→「2 LOW」→「3 NORMAL」→「4 HIGH」
 - 参考 工場出荷値:3 NORMAL
- 5 (風報)を1秒以上押す 感度が設定され、もとの画面に戻ります。
 - 参考 (BACK)を3回押しても戻ります。



FM モードで交信する

- 操作バンドを決める
- 2 電波型式を「MANUAL(FM) Iにする
- 3 DIAL をまわし、周波数をあわせる
- 4 マイクロホンの[PTT]を押しながら話す



ハーフデビエーション(変調度を半分にする機能)も利用できます。セットアップメ ニューの[2 TX/RX]→[9 HALF DEVIATION]で「1 ON」を選択してください。

レピータで交信する

本機には、受信周波数をレピータの周波数(439.000 \sim 440.000MHz)にあわせるだけで、自動的にレピータで交信できる ARS (Automatic Repeater Shift)機能が搭載されています。

1 受信周波数をレピータの周波数にあわせる



(PTT)を押して送信する

送信時は88.5Hzのトーン信号と、受信周波数より5MHz低い周波数で電波が発射されます。

セットアップメニューでレピータの設定を変更できます。




- ・ [8 CONFIG]→ [4 AUTO REPEATER SHIFT] ARS機能の動作をオフにできます。
- ・ [8 CONFIG]→ [5 REPEATER SHIFT] レピータのシフト方向が設定できます。
- ・[8 CONFIG]→[6 REPEATER SHIFT FREQ] レピータのシフト幅が変更できます。

88.5Hz 以外のトーン信号を使っているレピータで交信する

トーン信号の周波数を設定してから交信します。

- 1 受信周波数をレピータの周波数にあわせる
- 2 **2** か以上押す セットアップメニューが表示されます。




3 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す

メニューリストが表示されます。

- 4 DIAL をまわして[1 TONE SQL FREQ] を選択し、(全部)を押す 周波数が表示されます。
- 5 DIALをまわして周波数を選択する





- 6 (課題)を1秒以上押す
 - トーン周波数が設定され、もとの画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。

7 [PTT]を押して送信する

送信時は設定したトーン信号と、受信周波数より 5MHz 低い周波数で電波が発射されます。




設定した内容は、メモリーに登録できます(「メモリーに書き込む」(P.50))。

その他の設定

ビープ音の音量を変更する

キー操作するときに鳴る操作確認音(ビープ音)の音量を変更できます。

1 (異常)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 す

メニューリストが表示されます。


- 3 DIAL をまわして [8 BEEP] を選択し、 の設定値が表示されます。
- **4** DIAL をまわして音量を選択する 「1 OFF」→「2 LOW」→「3 HIGH」

参考 工場出荷時:2LOW

5 **興撃**を1秒以上押す ビープ音の音量が設定され、もとの画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。





BEEP	
1 OFF	
Ž⊮ĽÖW	
3 HIGH	

DIAL とボタンをロックする


運用中に誤って周波数などが変化しないように、DIALとボタンをロックできます。

参考 VOL はロックされません。

1 ①LOCK を短く押す

ディスプレイに「LOCK」と表示され、もとの画面に 戻ります。

もう一度 ② を短く押すと、ロックを解除できます。ディスプレイに「UNLOCK」と表示され、もとの画面に戻ります。






日付と時刻をあわせる

本機には時計が内蔵されていますので、お使いになる前に、時刻をあわせてください。

 2000 を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 即す メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[1 DATE & TIME ADJUST]を 選択し、(風報)を押す


現在設定されている日付と時刻が表示されます。






DATE & TIME ADJUST
[APR/12/2015 19:37]

4 (星駅) を押す「月」が点滅します。



- 5 DIAL をまわして月を設定する
- - 参考 戻る場合は (小ます) を押します (上に 4 → が表示されて います)。



- 7 DIAL をまわして日を設定する
- - 参考 戻る場合は を押します(上に 一 が表示されています)。
- 9 DIAL をまわして年を設定する
- **10 GM** を押す(上に が表示されています) 「時」が点滅します。

参考 戻る場合は $lackblue{\mathbb{P}_{\mathbf{x}}}$ を押します(上に $lackblue{\mathbb{P}_{\mathbf{x}}}$ が表示されています)。

- 11 DIAL をまわして時を設定する
- **12 ⑤** を押す(上に → が表示されています) 「分」が点滅します。

参考 戻る場合は(Px)を押します(上に が表示されています)。

- **13** DIAL をまわして分を設定する
- 14 (駅駅) を押す

日時が設定され、設定画面に戻ります。

15 全部 を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。

備考(BACK)を3回押しても戻ります。

・時計の精度は常温で月差30秒です。温度などの使用条件によっては精度が異なる場合があります。




- ・GPS から信号を受信すると、時刻が自動的にセットされます。
- ・本機をはじめてお使いになるとき、まれに時計の精度が低くなることがあります。この場合は、もう一度時刻をあわせてください。
- ・カレンダーは、两暦 2000年1月1日~两暦 2099年12月31日まで表示できます。

ディスプレイの明るさを調節する

ディスプレイの明るさやコントラストを変更できます。

1 *いいまでは、またい。 1 秋以上押す セットアップメニューが表示されます。*



2 DIAL をまわして[1 DISPLAY]を選択し、 課題を 押す

メニューリストが表示されます。

3 DIAL をまわして[2 LCD BRIGHTNESS]を選択し、(温報)を押すしべルを選択する画面が表示されます。


4 DIAL をまわして明るさのレベルを選択する 次の7段階から選べます。

「MIN」[2][3][4][5][6][MAX] 参考 工場出荷時: MAX


5 (BACK) を押す

参考 設定を終了する場合は、(PIRP)を 1 秒以上押します。 続けてコントラストを調整する場合は、手順 6 に進んでください。









- 6 DIAL をまわして[3 LCD CONTRAST] を選択し、(温報)を押すしべいを選択する画面が表示されます。
- 7 DIAL をまわしてコントラストのレベルを選択する次の7段階から選べます。

[-3][-2][-1][0][+1][+2][+3]

参考 工場出荷時:0






8 (星駅) を 1 秒以上押す コントラストが設定され、もとの画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。

設定を初期値に戻す(オールリセット)

本機の設定やメモリー内容を、工場出荷時の値に戻すことができます。


1 **いか**を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



メニューリストが表示されます。

- 3 DIALをまわして[1 FACTORY RESET]を選択し、(ART)を押す
- 4 DIAL をまわして [OK?]を選択し、 の を押す
 備考 リセットを中止するときは、 [Cancel]を選択します。

「ピッポッパッ」とビープ音が鳴り、コールサインの 入力画面が表示されます。









- 5 コールサインを入力する
 - コールサインを入力します。文字の入力方法については、「文字を入力する」 (P.20)を参照してください。
- **6** (駅駅)を押す
 - コールサインが設定され、周波数画面が表示されます。



オールリセットすると、メモリーに登録した内容はすべて消去されます。メモリーに登録した内容は、必ず紙などに記録するか、microSD メモリカードにバックアップしてください。microSD メモリカードへのバックアップについては、「セットアップメニュー:11 SD メニューの操作 I (P.143) を参照してください。

メモリーを使う

本機では、よく使う周波数をメモリーしておくことができ、運用のたびに周波数を合わ せる手間が省けます。また、メモリーを使った次のような機能も搭載されています。

- ・受信したくないメモリーチャンネルをスキャン中にスキップさせる(☞ P.63)
- ・指定したメモリーチャンネルだけをスキャンする(☞ P.62)
- ・指定した周波数範囲(同じ周波数帯)だけをスキャンする[プログラマブルメモリー スキャン(PMS) I (☞ P.65)

さらに、通常のメモリーチャンネルや PMS メモリーチャンネルでは、各チャンネル に、個別の運用周波数やアナログモード時の電波型式、その他の運用情報などもメモ リーできます。

- 運用周波数
- 電波型式* • DCS 情報
- ・メモリータグ・レピータ情報

トーン情報 • 送信出力

・空線スケルチ情報・メモリースキップ情報 ※デジタルモードとアナログモードの情報はメモリーされません。

メモリーに書き込む




メモリーした内容は、誤操作や静電気または電気的雑音を受けたときに消失する場合 があります。また、故障や修理の際にも消失する場合があります。メモリーに登録し た内容は、必ず紙などに記録するか、microSD カードに書き込んでください。

A バンド B バンドそれぞれ、500 チャンネルのメモリーが使用できます。

- **1** VFO モードに切り替える
- 2 DIAL で周波数をあわせる メモリーに書き込む周波数を選択します。

- 3 (₩)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。 空いているメモリーチャンネルに、周波数が自動 的に表示されます。
 - 参考・メモリーチャンネルに名前をつけるときは、ここで 「メモリーに名前をつける I(P.54) の手順 4~12 を参考に入力してください。
 - ・指定メモリーを設定する場合、「指定メモリーを設定 する I (P.62) の手順 4 を実行します。
 - スキップメモリーを設定する場合、「スキップメモリー を設定するJ(P.63)の手順4を実行します。
- DIAL をまわしてメモリーチャンネルを選ぶ
 - 参考 (TXPO)を押すと、100 チャンネルずつ先に進みます。







5 (駅駅)を押す

メモリーの書き込みが終了し、ディスプレイに周 波数とメモリーチャンネル番号が表示されます。

参考・すでに書き込まれているメモリーに、新しい周波数 を上書きすることもできます。

· YWW を押すと VFO モードに戻ります。





・工場出荷時は、A バンドのメモリーチャンネル 1 に 145.000MHz が、B バンドのメモリーチャンネル 1 に 433.000MHz が登録されています。他の周波数に変更できますが、削除はできません。



- メモリーに名前をつけることもできます。「メモリーに名前をつける」(P.54)を参照してください。
- ・A バンド B バンドそれぞれ 9 組の PMS 用メモリーチャンネルにも書き込むことができます。「プログラマブルメモリースキャン(PMS)」(P.64)を参照してください。

メモリーを呼び出す

1 (WM)を押す メモリーモードに切り替わり、ディスプレイに最後 に使用したメモリーチャンネルが表示されます。




2 DIAL をまわしてメモリーチャンネルを選択する もう一度(₩)を押すと、VFO モードに戻ります。



未登録のメモリーチャンネルはスキップされます。

ホームチャンネルを呼び出す

1 マイクロホンの [P2]を押す ディスプレイにホームチャンネルが表示されます。参考 DIAL で周波数を変えると VFO モードに戻ります。





もう一度**[P2]**を押すと VFO モードに戻り、ホームチャンネルを呼び出す前に選択していた周波数がディスプレイに表示されます。




工場出荷時、144MHz 帯のホームチャンネルには 145.000MHz、430MHz 帯のホームチャンネルには 433.000MHz が登録されています。


|ホームチャンネルの周波数を変更する

工場出荷時に設定されたホームチャンネルの周波数を変更できます。

- **1** VFO モードに切り替える
- 2 DIAL で周波数をあわせる
- 3 (₩)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。



- **4** DIAL をまわして[HOME]を選ぶ




6 DIAL をまわして[**OK?**]を選択し、**(課**)を押す ホームチャンネルへの書き込みが終了し、変更した ホームチャンネル周波数が表示されます。

参考 中止するときは[Cancel]を選択して(風報)を押します。

メモリーを消去する

1 (₩)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。






メモリーを使う

- 3 DIAL をまわして消去するメモリーを選ぶ
- **4 GM**を押す(上に**回三**が表示されています) 消去確認画面が表示されます。







- 5 DIAL をまわして**[OK?]**を選択し、の配子を押す メモリーが消去され、表示が空欄に変わります。
 - 参考・[Cancel]を選択して(配配)押すと、メモリー消去を キャンセルできます。
 - ・続けて他のメモリーを消去するには、手順3 \sim 5 を繰り返します。

注意

メモリーチャンネル 1 とホームチャンネルは、消去できません。

6 BACKを押す もとの画面に戻ります。

メモリーに名前をつける


メモリーチャンネルやホームチャンネルには、コールサインや放送局名などの名前(メモリータグ)がつけられます。

メモリーダグは、半角で8文字までの長さで、次の文字が入力できます。

・英字(大文字 / 小文字)、数字、記号、カタカナ


例:「YM グループ 01」という名前をつける

 1 (₩)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。



- **2** / **MND** を押す(左側に **LIET** が表示されています)
- 3 名前をつけるメモリーチャンネルを選ぶ
 - 参考 ホームチャンネルに名前をつける場合は、ホームチャンネルを選んでください。
- 4 (熱)を押す(上に**TAG**が表示されています) 周波数表示右側の[|||||||||| ソルが移動します。







MEMORY CH LIST(A) 001 145.000 (...


AZBELR 🕳 🕳 🗙


- - [Y]が入力され、カーソルが右に移動します。
 - 参考 入力した文字を消去する場合、(\) を押します(上に 正上足が表示されています)。
- 6 DIAL をまわして[M] を選び、 **GM** を押す(上に が表示されています)

「M」が入力され、カーソルが右に移動します。

- 参考・カーソルを左に移動する場合、 **へ**を押します(上に が表示されています)。
 - ・入力した文字を削除してカーソルを左に移動する場合、 (系型) を押します(上に・) が表示されています)。
- 7 (TXPO) を押す(上に<u>A/Z</u>が表示されています) カタカナが入力できる状態になります。
- 8 DIALをまわして[グ]を選び、 (全) を押す(上に を) が表示されています)「グ」が入力され、カーソルが右に移動します。
- 9 DIAL をまわして[ル]を選び、**⑤** を押す(上に **⑥** が表示されています)

「ル」が入力され、カーソルが右に移動します。






メモリーを使う

- **10** DIAL をまわして[**一**]を選び、**GM**を押す(上に **一**) が表示されています) 「一」が入力され、カーソルが右に移動します。
- **11** DIAL をまわして[プ]を選び、**GM**を押す(上に → が表示されています) 「プ」が入力され、カーソルが右に移動します。
- **12** TXPO を 3 回押す(上に A/Ta)が表示されています) 数字が入力できる状態になります。
- **13** DIAL をまわして**[0]**を選び、**GM**を押す(上に**L**)が表示されています)「0」が入力され、カーソルが右に移動します。
- **14** DIAL をまわして**[1]**を選ぶ「1」が入力されます。
- 15 配配を押す
 入力した名前が周波数の右側に表示されます。
- **16 運動** を押す 入力した名前がメモリーされ、もとの画面に戻ります。入力したメモリータグが表示されます。






■メモリータグの表示方法を変える

メモリーにつけた名前と周波数の表示方法を、チャンネルごとに選べます。

1 **2**駅 を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[3 MEMORY]を選択し、 理学を 押す
 - メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[1 ALPHA TAG SIZE]を選択し、(全部)を押す

設定項目が表示されます。


4 DIAL をまわして表示方法を選択する

「1 LARGE」: メモリータグを大きく、周波数を小さくます。

[2 SMALL]:メモリータグを小さく、周波数を大きく表示します。

参考 工場出荷時:2 SMALL





表示の大きさが設定され、もとの画面に戻ります。

参考 上記手順以外にも、/RAND/を1秒以上押すたびに表示が切り替わります。

LARGE

SMALL






スプリットメモリー


受信周波数を登録済みのメモリーチャンネルに、別の周波数を送信周波数として登録できます。

- **1** VFO モードで登録する送信周波数を選択する
- 2 (場)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。 空いているメモリーチャンネルに、周波数が自動的 に表示されます。
- 3 DIALをまわして送信周波数を登録するメモリーチャンネルを選ぶ


参考 (TXPO)を押すと、100 チャンネルずつ先に進みます。



4 **Gw**を押す(上に**TXIT**が表示されています)確認の画面が表示されます。



5 DIAL をまわして[OK?]を選択し、(異語)を押す 送信周波数が登録され、メモリーモード画面が表示 されます。



スキャンする

信号を探す

本機は、信号がある周波数やメモリーチャンネルを探すスキャン機能を搭載しています。次の5つの方法でスキャンできます。

- ◆ VFO スキャン VFO モードでスキャンします。
- ◆ 全メモリーチャンネルスキャン メモリーされたすべてのチャンネルをスキャンします。
- 指定メモリーチャンネルスキャン 指定したメモリーチャンネルだけをスキャンします。
- スキップメモリースキャン 指定したメモリーチャンネルをスキャン中にスキップさせます。
- プログラマブルメモリースキャン 指定した周波数範囲だけをスキャンします。

VFO スキャン


- **1** スキャンするバンドを選択し、VFO モードに切り替える
- マイクロホンの[UP]、または[DWN]を1秒以上押す

[UP]を押したときは、周波数の高い方向に向かってスキャンが開始されます。

[DWN]を押したときは、周波数の低い方向に向かってスキャンが開始されます。

スキャン中は、周波数表示のデシマルポイントが点滅します。

信号を受信すると、3 秒間スキャンが停止し、その 後スキャンが再開されます。



- ※考・セットアップメニューの[5 SCAN]→[2 SCAN DIRECTION]でスキャン開始時の方向(UP/DOWN)が設定できます。これは、セットアップメニューの[8 CONFIG]→[10 MIC PROGRAM KEY]で、マイクの[P1] ~[P4]のいずれかに[SCAN]を割り当てた場合に、[SCAN]を押してスキャンを開始したときの、スキャン開始方向の設定です。
 - ・スキャン中も、マイクロホンの**[UP]**または**[DWN]**を 1 秒以上押すか、または DIAL をまわすと、スキャンの方向を変えることができます。
 - ・セットアップメニューの[5 SCAN]→[3 SCAN RESUME]でスキャンが停止したときの動作が設定できます(次ページ参照)。
 - ・スキャン中も次の手順でスケルチレベルを調節できます。

(SQL)を押す→ DIAL をまわす


●スキャンを中止するには

スキャンを中止するときは、マイクロホンの[PTT]を押します(送信状態にはなりません)。

スキャンストップ時の受信方法を設定する

スキャンが停止したときの受信方法は、次の3種類から選択できます。

- (1)設定した時間で受信したあと、スキャンを再開します。1 秒、3 秒、5 秒の中から 選択できます。
- (2)信号が消えるまで受信し、信号が消えてから2秒後にスキャンを再開します (BUSY)。
- (3)スキャンを中止し、その周波数を受信します(HOLD)。
- 1 (星曜)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。




- 2 DIAL をまわして[5 SCAN]を選択し、 ・ ・ ・ ・ と押す ・ ・ メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[3 SCAN RESUME]を選択し、②場合を押す受信方法の選択項目が表示されます。
- 4 DIAL をまわして受信方法を選択し、②歌/を押す 「BUSY」→「HOLD」→「1sec」→「3sec」→「5sec」 ジョ 工場出荷値: 3sec
- 5 (全部)を1秒以上押す スキャンストップ時の受信方法が設定され、もとの画面に戻ります。



ここで設定した内容は、「VFO スキャン」「メモリースキャン」「プログラマブルメモリースキャン」に適用されます。







メモリースキャン

メモリーに登録された周波数を、メモリーチャンネル番号順にスキャンします。

- 1 メモリーモードに切り替える
- **2** マイクロホンの[UP]、または[DWN]を1秒以上押す

[UP]を押したときは、メモリーチャンネル番号の大きい方向に向かってスキャンが開始されます。


[DWN]を押したときは、メモリーチャンネル番号の小さい方向に向かってスキャンが開始されます。

スキャン中は、周波数表示のデシマルポイントが点滅します。

信号を受信すると、3 秒間スキャンが停止し、その 後スキャンが再開されます。

- **
 ・セットアップメニューの[5 SCAN] →[2 SCAN DIRECTION]でスキャン開始時の方向(UP/DOWN)が設定できます。これは、セットアップメニューの[8 CONFIG]→[10 MIC PROGRAM KEY]で、マイクの[P1] ~[P4]のいずれかに[SCAN]を割り当てた場合に、[SCAN]を押してスキャンを開始したときの、スキャン開始方向の設定です。
 - ・スキャン中も、マイクロホンの[UP]または[DWN]を1秒以上押すか、または DIAL をまわすと、スキャンの方向を変えることができます。
 - ・セットアップメニューの[5 SCAN] →[3 SCAN RESUME]でスキャンが停止したときの動作が設定できます(前ページ参照)。
 - ・スキャン中も次の手順でスケルチレベルを調節できます。

(SQL)を押す→ DIAL をまわす




●スキャンを中止するには

スキャンを中止するときは、マイクロホンの**[PTT]**を押します(送信状態にはなりません)。

スキャン方法を選ぶ

すべてのメモリーをスキャンするか、指定したメモリーだけをスキャンするか設定できます。

1 (星間)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[3 MEMORY]を選択し、
押す

メニューリストが表示されます。


- 3 DIAL をまわして[2 MEMORY SCAN TYPE]を 選択し、(風報)を押す 設定項目が表示されます。
- 4 DIALをまわして設定を選択する
 - 1 ALL MEMORY: すべてのメモリーをスキャンします。
 - 2 SELECT MEMORY 指定したメモリーだけをスキャンします。

参考 ・工場出荷時:1 ALL MEMORY

5 **(場形)**を 1 秒以上押す スキャン方法が設定され、もとの画面に戻ります。




SETUP MENU [MEMORY 1 ALPHA TAG SIZE 2▶MFMORY SCAN TYPF




▮指定メモリーを設定する

セットアップメニューで[2 MEMORY SCAN TYPE]を[2 SELECT MEMORY]に設定した場合にスキャンされるメモリーを指定します。

1 WW を 1 秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。



2 / MAND を押す(左側に **単手** が表示されています)



3 DIAL をまわして指定するメモリーを選ぶ





- 参考 ・選択を解除する場合は、もう一度を押します。「▶」が消灯します。 ・続けて他のメモリーを指定する場合は、手順3~4を繰り返します。
- 5 *運輸*を押す もとの画面に戻り、メモリーチャンネル番号の左側に「▶」が表示されます。

指定メモリーチャンネルだけをスキャンする

- 1 スキャンするバンドを選択してからメモリーモードに切り替える
- 2 帰じを1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[3 MEMORY]を選択し、 の を押す


メニューリストが表示されます。

- **4** DIAL をまわして**[2 MEMORY SCAN TYPE]**を選択し、**いま**を押す 設定項目が表示されます。
- 5 DIAL をまわして[2 SELECT MEMORY]を選択する
- 6 (全部) を1秒以上押す もとの画面に戻ります。
- 7 マイクロホンの[UP]、または[DWN]を1秒以上押す 指定メモリーに設定されたメモリーチャンネルだけをスキャンします。
 - 参考・[UP]を押したときは、メモリーチャンネル番号の大きい方向に向かってスキャンされます。[DWN]を押したときは、メモリーチャンネル番号の小さい方向に向かってスキャンされます。
 - ・信号を受信すると、3秒間スキャンが停止し、その後スキャンが再開されます。
 - ・スキャンを中止する場合は、マイクロホンの[PTT]を押します(送信状態にはなりません)。

スキップメモリーを設定する

受信したくないメモリーチャンネルをスキャン中にスキップさせることができます。

1 (₩)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。



- **2** / MMD を押す(左側に **上上** が表示されています)
- 3 DIAL をまわして指定するメモリーを選ぶ





- 参考 · 選択を解除する場合は、 📭 を 2 回を押します。 「▶」が消灯します。
 - ・続けて他のメモリーを指定する場合は、手順3~4を繰り返します。
- 5 (温暖)を押す もとの画面に戻り、メモリーチャンネル番号の左側に「▶」が点滅表示されます。

プログラマブルメモリースキャン(PMS)

専用のメモリーチャンネルを使って、同じ周波数帯内の指定した周波数範囲内だけをスキャンできます。

周波数範囲は、あらかじめ PMS 用のメモリーチャンネルに登録しておきます。

プログラマブルメモリーに書き込む

PMS メモリーチャンネルには、9 組(LP1/UP1 \sim LP9/UP9) の周波数範囲を設定できます。

スキャンしたい周波数範囲の下限周波数をメモリーチャンネルの「LP*」に、上限周波数を「UP*」に登録します。

同じチャンネル番号[*](1 ~ 9 の数字)のメモリーを 1 組の PMS チャンネル[P*]として扱います。

例:下限周波数 433.200MHz、上限周波数 433.700MHz を P1 チャンネルにメモリー する場合

- **1** VFO モードに切り替える
- 2 DIAL をまわして周波数を選択する 下限に設定する周波数(433.200MHz)にあわせます。

注意 下限(LP1)に設定する周波数は、上限(UP1)より低い周波数を設定してください。

3 (₩)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。

4 DIAL をまわして[**LP1**]を選択する

参考 メモリーに名前をつけることもできます(🖙 P.54)。



もとの画面に戻り、メモリーした周波数とメモリーチャンネル番号が表示されます。


- 6 (₩)を押して VFO モードに切り替える
- 7 DIAL をまわして周波数を選択する 上限に設定する周波数(433.700MHz)にあわせます。
- 8 (₩)を1秒以上押す MEMORY WRITE 画面が表示されます。
- 9 DIAL をまわして[UP1]を選択する

参考 メモリーに名前をつけることもできます(ISP P.54)。

10 (駅駅)を押す

もとの画面に戻り、メモリーした周波数とメモリーチャンネル番号が表示されます。

下限周波数 LP1



上限周波数 UP1



【プログラマブルメモリースキャンをする

- **1** (WW)を押してメモリーモードに切り換える
- 2 下限周波数または上限周波数の PMS メモリーを呼び出す
- **3** マイクロフォンの[UP]または[DOWN]を 1 秒以上押す プログラマブルメモリースキャンが開始されます。
 - 参考 ・信号を受信すると、3 秒間スキャンが停止し、その後スキャンが再開されます。
 - ・プログラマブルメモリースキャンを停止する場合は、マイクロホンの[PTT]を押します (PMS モードは解除されません)。
 - ・PMSモードを解除するには、プログラマブルメモリースキャン停止中に(\frac{V/W}{MW})を押します。
 - ・スキャン中も次の手順でスケルチレベルを調節できます。

(SQL) を押す→ DIAL をまわす




下限周波数 / 上限周波数が正しく設定されていない場合は、プログラマブルメモリースキャンは動作しません。

- 参考 セットアップメニューの[8 CONFIG] →[10 MIC PROGRAM KEY] で、マイクの[P1] ~[P4] のいずれかに[SCAN] を割り当てられます。[P1] ~[P4] に機能を割り当てる方法については、「マイクロホンのプログラムキーを設定する(10 MIC PROGRAM KEY)」(P.134)を参照してください。[P1] ~[P4]を使用した操作方法は、以下のとおりです。
 - 1 (を押してメモリーモードに切り替える
 - 2 下限周波数または上限周波数の PMS メモリーを呼び出す
 - 3 [SCAN]を割り当てたマイクロホンの[P1]~[P4]のいずれかのキーを押す

ホームチャンネルを監視する

本機には、設定した時間ごとにホームチャンネルの信号を確認し、信号がある場合はその信号を受信する、デュアルレシーブ機能(デュアルウォッチ(DW)ともいいます)を搭載しています。

例: [145.500MHz]を受信しながら5秒ごとにホームチャンネルを確認する場合







受信中の周波数

約5秒間隔でホームチャンネルを 監視します。 ホームチャンネルで信号を受信するとその信号がなくなるまで受信を続け、信号がなくなった後、約3秒後にデュアルレシーブを再開します。



工場出荷時、144MHz 帯のホームチャンネルには 145.000MHz、430MHz 帯のホームチャンネルには 433.000MHz が登録されています。必要に応じて変更してください (☞ P.52)。


▋デュアルレシーブを使う

- 1 DIAL をまわし、受信する周波数またはメモリーチャンネルにあわせる
- 2 (4版)を1秒以上押す

デュアルレシーブが開始され、約5秒ごとにホーム チャンネルの周波数を受信します。

セットアップメニューの[5 SCAN] → [4 DUAL WATCH MODE] で、ホームチャンネルを確認する 間隔(時間)を変更できます(P.67)。

ホームチャンネルに信号がある場合は、その信号が なくなるまで受信しつづけます。



●デュアルレシーブを解除するには

もう一度(か)を1秒以上押します。

デュアルレシーブの再開設定をする

ホームチャンネルの信号がなくなったときのデュアルレシーブの再開条件を、次の2通りから選択できます。

- (1)3 秒経過したあと、デュアルレシーブを再開します(AUTO)。
- (2)デュアルレシーブを中止し、ホームチャンネルを受信しつづけます(HOLD)。
- 1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[5 SCAN]を選択し、 いる。 と対して「SCAN」を選択し、 のである。
- 3 DIAL をまわして[1 DUAL WATCH STOP]を選択し、(解認)を押す 設定項目が表示されます。
- 4 DIAL をまわして再開条件を選択する 「1 AUTO」、または「2 HOLD」を選択します 参考 工場出荷値: 1 AUTO
- DUAL WATCH STOP

 1 PAUTO
 2 HOLD

5⊮SCAN 6 GM 7 WIRES-X 8 CONFIG

DISPLAY TX/RX

MÉMÖRY SIGNALING

SETUP MENU (SCAN 1 DUAL WATCH STOP 2 SCAN DIRECTION 3 SCAN RESUME 4 DUAL WATCH MODE

5 *『歌』*を1秒以上押す デュアルレシーブの再開条件が設定され、もとの画面に戻ります。

| デュアルレシーブ機能のチャンネル受信時間を設定する


デュアルレシーブ機能実行中の HOME チャンネルを確認する間隔を設定します。


- 1 (星間)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- **2** DIAL をまわして**[5 SCAN]**を選択し、**いい**を押す
- 3 DIAL をまわして[4 DUAL WATCH MODE]を選択し、(場際)を押す
- 4 DIAL をまわし、HOME チャンネルを確認する間隔 を選択する。

 $[0.3sec] \sim [10sec]$ のいずれかを選択します。

参考 工場出荷時: 5.0 sec

補足 HOME チャンネルの受信時間は 0.3sec 固定です。







GPS 機能を使う

本機は GPS 受信ユニットを内蔵しており、常に位置情報を受信し表示することができ ます。位置情報は、たとえば次のようなときに利用できます。

よく交信する他局をメモリーして交信圏内にいるかを確認する

☞ 別冊 『GM 編 取扱説明書』を参照

他局とデータ通信で位置情報やメッセージをやりとりする

☞ 別冊『APRS 編 取扱説明書』を参照

GPSとは?

GPS(Global Positioning System)は、全地球測位システムとも言われ、地球上の現 在位置を調べるための人工衛星による測位システムです。アメリカ国防省が開発した軍 事用のシステムで、高度約 20000km にある約 30 個の GPS 衛星のうち、上空の 3 個 以上の衛星から信号を受け取り、数mの誤差で現在の位置情報(緯度・経度・高度など) が取得できます。また、GPS衛星に搭載された原子時計から正確な時刻が受信できます。 本機は、準天頂衛星みちびき(QZSS)に対応した、高感度 66ch GPS アンテナを標準 装備しています。測位時間を短縮し、位置情報の精度も向上しています。

GPS で測位する

□LOCK を 1 秒以上押して電源を入れる

衛星のサーチが開始されます。サーチ中は画面左上 に入アイコンが点滅表示されます。衛星を捕捉する とサアイコンが点灯します。

参考・衛星を捕捉するのに数分かかる場合があります。

・衛星を3個以上捕捉できない場合、第アイコンは点滅 を続けます。このときは測位できないため、位置情報 を利用できません。



GPS 測位について

測位とは、衛星の軌道情報と電波の伝播時間のデータから自分の位置を計算することをいいま す。測位するには衛星が3個以上捕捉されている必要があります。測位がうまくできない場合 は、なるべく建物から離れ障害物の少ない天空の開けた場所に移動してください。

●誤差について

測位する周辺の環境により数百 m の誤差が生じることがあります。測位する条件によっては 3 個 の衛星でも測位できますが、下記の条件で精度が悪くなったり測位できなくなったりすることが あります。

・高層ビルの間

・建物の間の狭い道路

室内やビルの陰

・高圧線の下や高架の下

・森や林など樹木の間

・トンネルの中や地下

・熱線反射ガラス越しでの使用 ・強い磁気を発生する場所

●長期間使用していなかった場合


本機をお買い上げ後初めて GPS 機能を使用する場合や、長期間使用していなかった場合は、衛 星をサーチするため測位時間が数分かかります。また、一度電源を切り数時間後に再び使用する 場合も、衛星をサーチするため測位時間が数分かかります。


衛星の捕捉状況を確認する

現在地で捕捉されている衛星とその信号の強さを、レーダー状の画面で見ることができます。

1 (課題)を短く2回押す

レーダー状の GPS 画面が表示され、捕捉した GPS 衛星の番号と信号強度がグラフで表示されます。





・セットアップメニューの[1 DISPLAY]→[4 GPS INFORMATION]で、信号強度グラフの上の表示を周波数表示に変更できます。

位置情報を表示する

| 自局の現在の位置情報を表示する

通常画面の周波数表示の左側に、自局の現在の位置情報が表示されます。自局の進行方向を示すコンパス、および自局移動速度が表示されます。



┃ デジタルモードで相手局の位置情報を表示する

C4FM デジタルの V/D モードでは、GPS から得た位置情報を音声信号と同時に通信していますので、交信をおこなっている間でも、リアルタイムで相手局の位置と距離を表示することができます。

1 (課題)を短く1回押す

周波数表示の左側に、相手局の現在の位置情報が表示されます。相手の方位を示すコンパス、および相手局までの距離が表示されます。





セットアップメニューの[10 APRS]→[11 APRS UNITS]で、各種データの表示単位が変更できます。

6

位置情報を記録する(GPS ログ機能)

自局の位置情報を、定期的に microSD カードに記録(保存) することができます。

- **1 (場別)**を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIALをまわして[8 CONFIG]を選択し、 ^{QNP}を 押す

メニューリストが表示されます。

3 DIAL をまわして[17 GPS LOG]を選択し、 を押す

GPS ログ機能の OFF と記録する間隔を選ぶ画面が表示されます。

参考「OFF」を選択すると記録されません。

4 DIAL をまわして[1 ON[xx sec]]を選択し、 を押す

参考 工場出荷時:2 OFF

5 DIAL をまわし、位置情報を記録する間隔を選択する 「1 sec」「2 sec」「5 sec」「10 sec」「30 sec」「60 sec」

参考 工場出荷時:10 sec (駅駅)を1秒以上押す

位置情報を記録する間隔が設定され、もとの画面に戻ります。画面に**設**が点灯します。

また、設定した間隔での位置情報の記録が開始されます。

・位置情報は、手順 4 で[OFF]を選択するか、本機の電源を OFF にするまで続けて記録されます。



もう一度手順5で記録する間隔を選択するか、本機の電源をいったんOFFにしてからONにすると、同一日付内であれば同じファイルに続けて位置情報が記録されます。

データは「GPSyymmdd.log」の名称で保存されています。 「yymmdd」部分は、記録開始時の年(yy)、月(mm)、日(dd)を表しています。





GPS LOG 1▶ON [10 sec] 2 NFF



パソコンで軌跡を確認する

保存した位置情報のログデータを使用して、市販の地図ソフト上に軌跡を表示させることができます。

- 1 本機の電源をオフにする
- 2 microSD カードを抜く[microSD カードを取り外す] (P.32)を参照してください。
- **3** 市販のメモリカードリーダーなどを使用して、microSD カードをパソコンに接続する
- **4** microSD カード内の[FTM100D]フォルダを開く
- 「GPSLOG]フォルダを開く データは「GPSyymmdd.log」の名称で保存されています。 「yymmdd」部分は、記録開始時の年(yy)、月(mm)、日(dd)を表しています。
- 6 市販の地図ソフトにデータをインポートする 地図上に軌跡が表示されます。



- ・インポートや表示などの方法は、お使いになる地図ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ・本機とパソコンを直接接続して、位置情報を利用することもできます。「外部機器と接続して使う」(P.103)を参照してください。

その他の設定

●測地系を変える

セットアップメニューの[8 CONFIG]→[16 GPS DATUM]で設定します。 測位の基準である測地系を選ぶことができます。

「1 WGS-84」: 世界測地系を使って測位します。全世界で標準的に使われています。 「2 TOKYO MEAN」: 日本測地系を使って測位します。日本(東京)で測位するときに、誤差を小さくできます。



- ・測地系を変えると、位置情報が 400m 程度ずれます。
- 通常は「WGS-84」のままで使用してください。

●タイムゾーンを変える

セットアップメニューの[8 CONFIG]→[3 TIME ZONE]で設定します。 UTC(Coordinated Universal Time)に対する時差を、30 分単位で変えられます。

APRS 機能を使う

APRS 機能とは?

アマチュア無線で GPS の位置情報を表示する機能にはいろいろな種類がありますが、APRS (Automatic Packet Reporting System)は WB4APR Bob Bruninga 氏が提唱するフォーマットを使用して、自局位置やメッセージ等のデータ通信を行うシステムです。

相手局から APRS 信号を受信すると、本機のディスプレイに自局から見た相手局の方向、距離、速度等が表示されます。



APRS 機能を使用する際は、自局のコールサインやシンボルなどの設定(初期設定)が必要です。

詳細は、別途用意している APRS 編の取扱説明書を参照してください(当社ウェブサイトからダウンロードしてください)。

GM 機能を使う

GM 機能とは?

GM(グループモニター)機能は、同じ周波数で GM 機能を動作させている局や DN モードで運用している局が通信範囲内にいるかどうかを自動的に確認して、コールサインごとに距離と方位などの情報を画面に表示させます。

仲間の誰が通信圏内にいるかわかるだけでなく、グループメンバー全員との位置関係が 瞬時に確認できる便利な機能です。

さらにこの機能を使って、グループのメンバーとの間で、メッセージや画像などのデータを送ることもできます。





・GM 機能は、アナログモードでは動作しません。GM 機能を動作させると、自動的に 操作バンドは DN モードに切り替わります。



・GM 機能が動作中に画像データを送信するときは、自動的に FR モード(高速データ 通信モード)に切り替わります。データの送信が終了すると、自動的にもとの V/D モード(音声 / データ同時通信モード)に戻ります。

基本的な使いかた

GM 機能は、GM 機能を動作させているすべての局を表示(最大 24 局)させることができます。

詳細は、別途用意している GM 編の取扱説明書を参照してください(当社ウェブサイトからダウンロードしてください)。

基本的な使いかた


●GM 機能を動作させているすべての局を表示させる

- **1** 操作バンドで周波数をあわせる
- 2 (Gv) を押す

GM 機能が動作し、同じ周波数で GM 機能を動作させている局または、DN モードで運用している交信圏内局を 24 局まで表示します。

参考 ・交信圏内の局は が表示されます。

・交信圏外の局は 🔭 が表示されます。





WIRES-X 機能を使う

WIRES-X 機能とは?

WIRES-X とは、インターネットを経由して相手と接続するシステムです。これにより、相手が遠距離であっても、交信が可能になります。

WIRES-X に接続すると、本機のディスプレイに WIRES-X のルームや相手のコールサインが表示されます。



WIRES-Xのノード局を開設するには、別売りの WIRES-X 接続用キット "HRI-200" が必要です。詳細は、別途用意している WIRES-X 編の取扱説明書を参照してください(当社ウェブサイトからダウンロードしてください)。

便利な機能

特定の相手局と交信する

トーンスケルチを使う

本機は CTCSS(Continuous Tone-coded Squelch System)を搭載しており、設定 したトーン周波数と同じ周波数を含んだ信号を受信したときにだけ音声を聞くことがで きます。あらかじめ相手局とトーン周波数をあわせておくことにより、静かな待ち受け ができます。




CTCSS は、デジタルモードでは動作しません。はじめに $oldsymbol{oldsymbol{D_{x}}}$ キーを使って通信モー ドを AMS(オートモードセレクト機能)またはアナログモード(FM)に切り替えてくだ さい。


トーン周波数を設定する

トーン周波数は 67.0Hz ~ 254.1Hz の 50 種類から選べます。

(駅駅)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、(駅駅) を押す メニューリストが表示されます。




参考 工場出荷時:88.5Hz


DIAL をまわして周波数を選ぶ 4

5 (駅)を1秒以上押す トーン周波数が設定され、もとの画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。








トーンスケルチを使う

1 **銀**を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す

メニューリストが表示されます。

- 3 DIAL をまわして[4 SQL TYPE]を選択し、 を押す
- 4 DIAL をまわして**[TONE SQL]**を選択し、**帰**を 1 秒以上押す

参考 ・DIAL を回すと、スケルチタイプが次の順で切り替わります。

[OFF][TONE ENC][TONE SQL][REV TONE]
[DCS][PR FREQ][PAGER][DCS ENC]*[TONE
DCS]*[DCS TSQL]*[JR FREQ]


※これらのスケルチタイプは、セットアップメニューの[4 SIGNALING] \rightarrow [9 SQL EXPANSION] ε [1 ON]にすると表示されるようになります。

・上記手順 1 \sim 4 以外にも、 (TXPO) を 1 秒以上押すた びにスケルチタイプが切り替わります。

ディスプレイに**150**が表示されます。設定した周波数のトーン信号を受信したときにだけスケルチが開きます。










同じトーン信号を含んだ電波を受信したときにベル音(ビープ音)を鳴らすことができます。「相手からの呼び出しをベルで知らせる」(P.84)を参照してください。

トーン信号を送出する

1 (星紀) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す

メニューリストが表示されます。

- 3 DIAL をまわして[4 SQL TYPE]を選択し、 を押す
- 4 DIAL をまわして**[TONE ENC]**を選択し、**帰**りを 1 秒以上押す
 - 参考・DIAL を回すと、スケルチタイプが次の順で切り替わります。

[OFF][TONE ENC][TONE SQL][REV TONE]
[DCS][PR FREQ][PAGER][DCS ENC]*[TONE
DCS]*[DCS TSQL]*[JR FREQ]

※これらのスケルチタイプは、セットアップメニューの[4 SIGNALING] →[9 SQL EXPANSION]を[1 ON]にすると表示されるようになります。

・上記手順 1 \sim 4 以外にも、 (TXPO) を 1 秒以上押すた びにスケルチタイプが切り替わります。

ディスプレイに**国に**が表示されます。

5 マイクロホンの[PTT]を押す

[PTT]を押している間、トーン信号を含んだ電波を送信します。





SQL TYPE

[TONE ENC]

便利な機能

デジタルコードスケルチを使う

本機は DCS (Digital Coded Squelch)機能を搭載しており、設定した DCS コードと同じコードを含んだ信号を受信したときにときにだけ音声を聞くことができます。あらかじめ相手局と DCS コードをあわせておくことにより、静かな待ち受けができます。




DCS は、デジタルモードでは動作しません。はじめに **小**キーを使って通信モードを AMS(オートモードセレクト機能)またはアナログモード(FM)に切り替えてください。

DCS コードを設定する

DCS コードは 023 ~ 754 の 104 種類から選べます。

1 (星紀) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す
 - メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[2 DCS CODE]を選択し、(全部) を押す
- 4 DIAL をまわして DSC コードを選ぶ参考 工場出荷時: 023
- 5 (星曜)を1秒以上押す トーン周波数が設定され、もとの画面に戻ります。
 - 参考 (BACK)を3回押しても戻ります。








DCS を使う

(駅駅)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、(駅駅) を押す
 - メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[4 SQL TYPE]を選択し、(駅駅) を押す
- 4 DIAL をまわして[DCS]を選択し、(PSP)を1秒以 上押す
 - 参考 · DIAL を回すと、スケルチタイプが次の順で切り替わ ります。


[OFF][TONE ENC][TONE SQL][REV TONE] [DCS][PR FREQ][PAGER][DCS ENC]*[TONE DCSJ*[DCS TSQLJ*[JR FREQ]

※これらのスケルチタイプは、セットアッ $\forall \times = 1 - 0$ [4 SIGNALING] \rightarrow [9 SQL EXPANSION]を[1 ON]にすると表示されるよう になります。

・上記手順1~4以外にも、(TXPO)を1秒以上押すた びにスケルチタイプが切り替わります。

ディスプレイに**ロロ**が表示されます。

設定した DCS コードを受信したときにだけスケル チが開きます。











同じ DCS コードを含んだ信号を受信したときにベル音(ビープ音)を鳴らすことができ ます。「相手からの呼び出しをベルで知らせる」(P.84)を参照してください。

便利な機能

新ページャー機能を使う

2つの CTCSS トーンを組み合わせたページャーコードを使って、特定の局だけを呼び出す機能です。



新ページャー機能は、デジタルモードでは動作しません。はじめに 💽 キーを使って 通信モードを AMS(オートモードセレクト機能)またはアナログモード(FM)に切り替えてください。

自局のコードを設定する

1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す

メニューリストが表示されます。

- 3 DIAL をまわして[6 PAGER CODE]を選択し、 のいます
 - コードを設定する画面が表示されます。
- 4 DIAL をまわして[RX CODE 1]選択し、 す
 - コードが点滅します。
- 5 DIAL をまわしてコードを選び、 (温報) を押す1 つ目のコードを 01 ~ 50 のなかから選びます。


参考 工場出荷時:05

6 DIAL をまわして[RX CODE 2]選択し、*運輸*を押す


コードが点滅します。


7 DIAL をまわしてコードを選び、*運輸*を押す 2つ目のコードを 01 ~ 50 のなかから選びます。

参考 工場出荷時:47









特定の相手局と交信する

(駅)を1秒以上押す 8 自局のコードが設定され、もとの画面に戻ります。


参考 BACK)を3回押しても戻ります。




- ・2つのコードは、[05 47]と[47 05]のように、違う順番でも同じコードとして認識 します。
- ・3 局以上で同じコードに設定すると、グループ全員を一斉に呼び出せます。

新ページャー機能を動作させる

1 (駅駅)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、(配配) を押す メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[4 SQL TYPE]を選択し、(駅駅)
- SETUP MENU (SIGNALING 19 1 TONE SQL FREQ 2 DCS CODE 3 AUTO DIALER 4 SQL TYPE を押す
- DIAL をまわして[PAGER]を選択し、(駅駅)を1秒 4 以上押す




Ž ŤŘŽRŽ 3 MEMORY 4▶SIGNALING

- 参考・DIALを回すと、スケルチタイプが次の順で切り替わります。
 - [OFF][TONE ENC][TONE SQL][REV TONE][DCS][PR FREQ][PAGER][DCS ENCJ*[TONE DCSJ*[DCS TSQLJ*[JR FREQ]
 - ※これらのスケルチタイプは、セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[9 SQL EXPANSION]を[1 ON]にすると表示されるようになります。
- ・上記手順1~4以外にも、「TXPOを1秒以上押すたびにスケルチタイプが切り替わります。 ディスプレイにPAGが表示されます。

操作バンドがページャーでの待ち受け状態になります。

特定の局を呼び出す

1 (星曜) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 (星報) を押す

メニューリストが表示されます。

3 DIAL をまわして[6 PAGER CODE]を選択し、 (AND)を押す

コードを設定する画面が表示されます。

4 DIAL をまわして[TX CODE 1]選択し、企会を押す

コードが点滅します。

5 DIAL をまわしてコードを選び、(* 1) を押す 1 つ目のコードを (1) ~ (5) のなかから選びます。

参考 工場出荷時:05

6 DIAL をまわして[TX CODE 2]選択し、 す

コードが点滅します。

7 DIAL をまわしてコードを選び、(2000)を押す 2 つ目のコードを $01\sim50$ のなかから選びます。

参考 工場出荷時:47


8 (全部) を 1 秒以上押す 相手のコードが設定され、もとの画面に戻ります。


参考 (BACK)を3回押しても戻ります。

- 9 「新ページャー機能を動作させる」(P.82)を参照し、PAGER機能を動作させる。
- **10** マイクロホンの [PTT]を押す 相手局を呼び出します。










相手からの呼び出しをベルで知らせる

トーンスケルチ、DCS、新ページャーでの通信のとき、相手局から信号を受信したことを知らせるため、ベル音(ビープ音)を鳴らすことができます。

1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。




- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、のを押すメニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[8 BELL RINGER]を選択し、 (全部)を押す
- 4 DIAL をまわしてベルが鳴る回数を選ぶ 「1 OFF」「2 1 time」「3 3 times」「4 5 times」「5 8 times」「6 CONTINUOUS(連続)」

参考 工場出荷時:1 OFF

5 **足駅**を1秒以上押す ベル音が設定され、もとの画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。







その他のスケルチ機能

●リバース トーン

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[4 SQL TYPE]で[REV TONE]を選択します。

音声がないときにトーン信号が送出され、音声が入るとトーン信号が消える通信方式です。

●JR 以外の空線スケルチ

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[4 SQL TYPE]で[PR FREQ]を選択します。

特定の空線信号を受信したときに、空線信号音を消して待ち受けすることができます。 空線信号は、セットアップメニューの「4 SIGNALING」→「7 PRG REV TONE」で、 300Hz ~ 3000Hz の間の周波数を 100Hz 単位で設定できます。

●JR の空線スケルチ

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[4 SQL TYPE]で[JR FREQ]を選択します。

JR の鉄道無線で通話していないときに聞こえる、「ピー」という 2280Hz の空線信号音 を消して待ち受けすることができます。

● DCS 送信

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[4 SQL TYPE]で[DCS ENC]を選択します。

送信時に DCS コードを送出します。

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[9 SQL EXPANSION]を[1 ON]にしたときにだけ使うことができます。

● トーン送信 /DCS 受信

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[4 SQL TYPE]で[TONE DCS]を選択します。

送信時はトーン信号を送出し、受信時は DCS で待ち受けします。

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[9 SQL EXPANSION]を[1 ON]にしたときにだけ使うことができます。

● DCS 送信 / トーン受信

セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[4 SQL TYPE]で[DCS TSQL]を選択します。

送信時は DCS コードを送出し、受信時はトーンスケルチで待ち受けします。 セットアップメニューの[4 SIGNALING]→[9 SQL EXPANSION]を[1 ON]にした ときにだけ使うことができます。

DTMF 機能を使う

DTMF (Dual Tone Multi Frequencies)は、プッシュホン回線の電話をかけたときに受話器から聞こえる「ピッポッパッ」音のことです。本機は、マイクロホンのキーを使ったりメモリーを呼び出したりして、DTMF コード送出できます。

メモリーには最大 16 桁の DTMF コードを 9 チャンネルまで登録できます。フォーンパッチから公衆回線に接続するときに使う電話番号などを登録しておくと便利です。

DTMF コードは次のような周波数の組み合わせで発信されます。



	1209Hz	1336Hz	1477Hz	1633Hz
697Hz	1	2	3	А
770Hz	4	5	6	В
852Hz	7	8	9	С
941Hz	*	0	#	D

DTMF コードを登録する


- **1** (場際)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING] を選択し、 (場際)を押す メニューリストが表示されます。
- 3 DIALをまわして[5 DTMF MEMORY]を選択し、 (風報)を押す DTMFメモリー画面が表示されます。
- 4 DIAL をまわして登録するチャンネルを選択し、 (風報)を押す

- - 参考 DTMF コードは、マイクロホンの文字キーでも入力できます。
- 6 手順5を繰り返す
 - 参考 ・カーソルを左に移動する場合、 (♣)を押します(上に (1) 「表示されています)。
 - ・入力した文字を削除してカーソルを左に移動する場合、 会、 (条配) を押します(上に・ ・)、 が表示されています)


DTMF コードが設定されます。

参考 続けてほかのチャンネルを登録するときは、手順 4 ~ 6 を繰り返します。









8 (聖部)を1秒以上押すDTMF コードが設定され、もとの画面に戻ります。(BACK)を3回押しても戻ります。

■登録した DTMF コードを送出する

- 1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す

メニューリストが表示されます。

4 DIAL をまわして「1 ON」を選ぶ DIAL をまわすたびに「1 ON」「2 OFF」が切り替わ ります。







5 **銀駅**を1秒以上押す もとの画面に戻ります。画面の右上に**全**が表示されます。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。

- **6** マイクロホンの**[PTT]**を押したまま、マイクロホンの数字キーで、送出する DTMF コードを登録したチャンネルの番号を押す 自動的に DTMF コードが送出されます。
- 7 マイクロホンの[PTT]を放す DTMF コード送出中は、[PTT]を放しても送信状態を保持します。

マニュアルで DTMF コードを送出する

- **1 い**を 1 秒以上押す ヤットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、(品語) を押す

メニューリストが表示されます。

3 DIALをまわして[3 AUTO DIALER]を選択し、
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の</p


AUTO DIALER 画面が表示されます。





DTMF 機能を使う

4 DIAL をまわして「2 OFF」を選ぶ DIAL をまわすたびに「1 ON」「2 OFF」が切り替わります。



- 5 (異常)を1秒以上押す もとの画面に戻ります。画面の右上の**生**が消灯します。
 - 参考 (BACK)を3回押しても戻ります。
- 6 マイクロホンの[PTT]を押したまま[0]~[9]、[*]、[#]、[A]~[D]を押す
- 7 マイクロホンの[PTT]を放す DTMF コード送出中は、[PTT]を放しても送信状態を保持します。

APO 機能を使う

APO(Automatic Power-off)機能を ON にすると、一定の時間何も操作がなかったときに自動的に本機の電源が切れます。電源が切れる約1分前にビープ音で知らせます。車のバッテリーにつないでいるときなど、電源の切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぐことができます。


- 1 **い**を1秒以上押す ヤットアップメニューが表示されます。
- 2 DIALをまわして[8 CONFIG]を選択し、 理学を 押す

メニューリストが表示されます。

- 3 DIALをまわして[13 APO]を選択し、(風報)を押す 操作後電源が切れるまでの時間を選ぶ画面が表示されます。
- **4** DIAL をまわして電源が切れるまでの時間を選ぶ次の14段階から選べます。
 - [0.5 hour][1.0 hour][1.5 hour][2.0 hour] [3.0 hour][4.0 hour][5.0 hour][6.0 hour] [7.0 hour][8.0 hour][9.0 hour][10.0 hour] [11.0 hour][12.0 hour]
 - 参考「OFF」を選択すると、APO機能は動作しません。
- 5 (品部) を 1 秒以上押すAPO 機能が ON になり、もとの画面に戻ります。
 - 参考 (BACK)を3回押しても戻ります。







使利な機能

TOT 機能を使う

TOT (Timeout Timer)機能を ON にすると、送信状態が続いたときに、あらかじめ指定した時間が経過すると自動的に受信状態に戻ります。受信状態に戻る約 10 秒前にビープ音で知らせます。誤操作による不要電波の送出やバッテリーの消耗を防ぐことができます。

- 1 **2** か以上押す セットアップメニューが表示されます。

メニューリストが表示されます。

- **4** DIAL をまわして受信状態になるまでの時間を選ぶ 次の8段階から選べます。

[1 min][2 min][3 min][5 min][10 min]
[15 min][20 min][30 min]

参考 「OFF」を選択すると、TOT 機能は動作しません。

5 (星紀) を 1 秒以上押す

TOT 機能が ON になり、もとの画面に戻ります。

参考 (BACK)を3回押しても戻ります。







メッセージや画像をやり取りする

デジタルモードで運用中は、メッセージ(テキスト)や画像を受信できます。 送受信したメッセージや画像のリストは、共通のリストにメモリーされます。



- メッセージや画像を受信するときは、あらかじめ**⊆**を押し、通信モードを AMS (オートモードセレクト機能)またはデジタルモードに切り替えてください。
- メッセージや画像を送信するときは、自動的にデジタルモードに切り替わります。
- 画像を取り込むときは、本機に microSD カードをセットしてください(I® P.32)。




デジタルモードには次の3種類があります。詳しくは「通信モードを切り替える」(P.39)を参照してください。

- ・V/D モード(音声 / データ同時通信モード)
- ・Voice FR モード(音声フルレートモード)
- ・Data FR モード(高速データ通信モード)

____ メッセージや画像のリストを見る

送受信したデータを一覧形式で見ることができます。また、一覧からデータを選んで内容を確認することができます。

Gw を 1 秒以上押す
 「LOG SELECT I画面が表示されます。



2 DIAL をまわして [GM ■ MESSAGE]または [GM ■ PICT] を選択し、(課題) を押す

[GM **B** MESSAGE] を選択した場合は、「GM MESSAGE」画面が表示されます。

[GM PICT]を選択した場合は、「GM PICT」画面が表示され、画像ファイルの一覧とタイムスタンプが表示されます。

(上に**THFO**が表示されています)を押すと、画像サイズ表示に切り替わります。 **全**を押すたびに表示が切り替わります。

参考 アイコンの左に表示されている **□**は、画像が正常に受信されていることを示します。









メッセージや画像をやり取りする

参考 LOG リスト左端のアイコンは、次のような内容を表しています。

NEW	新しいメッセージの作成/送信
+ ₀♡	受信したメッセージ(未読)
+ ₀🖹	受信したメッセージ(既読)
* ₀ ≧ ì	送信したメッセージ
+ x ≥	送信に失敗したメッセージ
♦ ₀♡	受信した画像(未読)
+ ₀■	受信した画像(既読)
+₀■	送信した画像
+ _× ■	送信に失敗した画像

参考・新しく取り込まれたデータほど一覧の上位に表示されます。


- · TXPO)を押す(上にTIP)が表示されています)と、一覧の先頭を表示します。
- 3 DIALをまわして確認する情報を選択し、 選択した情報が表示されます
- **4 BACK** を 2 回押す もとの画面に戻ります。

メッセージや画像を整理する

いらなくなったデータをメモリーや microSD カードから消去できます。

内容表示画面で消去する

- 1 消去したいデータの内容を表示する
- GM を押す(上に **国主** が表示されています)
 確認画面が表示されます。



3 DIAL をまわして[OK?]を選択し、 いかまります。

消去が完了すると、データの一覧に戻ります。

一覧のデータが1つずつ繰り上がります。

参考 消去を中止する場合は、[Cancel]を選択して(**QRP**)を 押します。



■一覧から消去する

- 1 データの一覧で、DIAL をまわして消去したいデータを選ぶ
- GM を押す(上に
 確認画面が表示されます。

消去が完了すると、データの一覧に戻ります。 一覧のデータが 1 つずつ繰り上がります。

参考 消去を中止する場合は、[Cancel]を選択して(**QRP**)を 押します。



メッセージや画像を取り込む

運用中の周波数で、デジタルモードで発信されたメッセージや画像がある場合、メッセージまたは画像の内容が、本機のディスプレイに一定時間表示されます。また、メッセージは本機のメモリーに、画像は本機にセットした microSD カードに取り込まれます。

メッセージ受信時



画像受信時



・画像データを受信中は、送信者のコールサインと、データの受信が完了するまでの 日安を記す">>>"が表示されます。



- ・対応していない形式などのためにメッセージが取り込まれなかった場合は、「Not Completed」と表示されます。
- ・microSD カードの空き容量が足りないために画像が取り込まれなかった場合は「Insufficient SD's Memory」と表示されます。

2

メッセージや画像を送る

本機からメッセージや画像を発信できます。発信したデータは、同じ周波数でデジタルモードで運用しているすべての局で受信されます。


データを送る方法には、次の3種類があります。

- (1) 新規にメッセージを作成して送る
- (2) 取り込まれたメッセージや画像に返信(REPLY)する
- (3) 取り込まれたメッセージや画像を転送(FORWARD)する

■メッセージを作成して送る

新規に作成した MESSAGE を送信します。

1 **Gw**を1秒以上押す 「LOG SELECT I画面が表示されます。




GM MESSAGE





- **4** TXPO を押す(上に**国ロエ**が表示されています) メッセージ入力画面が表示されます。
- 5 「文字を入力する」(P.20)を参照し、メッセージを入力する
- 6 BACK を押す メッセージの全文が表示されます。
 - 参考・入力したメッセージを保存する場合は ●★ を押します(上に) が表示されています)。詳細については、「定型文を登録する」(P.96)を参照してください。
 - ・入力を続ける場合は TXPO を押します(上に 目ります) 表示されています)。



1334 3 (A)

7 (32) を押す(上に**発加**が表示されています) メッセージが送信されます。

参考 送信を中止する場合は(BACK)を押します。

メッセージの送信が完了すると「Completed」と表示され、メッセージ一覧画面に戻ります。送信したメッセージのタグが、一覧の先頭に追加されます。


定型文を使う

本機には、次のような 43 このメッセージ用定型文があらかじめメモリーされていますので、文字入力の手間を省くことができます。

		T
QRM	Merry Christmas!	OK!
QRP	レンラク クタ゛サイ	NG!
QRT	MSG オクッテ	リョウカイ!
QRX	PICT オクッテ	ן עא "ב !
QRZ	マタ MSG オクルネ	タ゛イシ゛ョウフ゛!
QSY	マタ PICT オクルネ	モウスコシマッテテネ
アリカ゛トウコ゛サ゛イマシタ	オクレマス	17 QSO デキナイ
オハヨウコ゛サ゛イマス	シ゛ュウタイテ゛オクレマス	モウシワケアリマセン
オツカレサマテ゛ス	スク゛イキマス	3ロシクオネカ゛イシマス
オヒサシフ゛リテ゛ス	マッテマス	ヘンコウシマス
コンニチル	ムカエニキテ!	チュウシシマス
コンハ゛ンハ	カ゛ンハ゛ッテ!!	エンキシマス
オヤスミナサイ	Thank you!	シキュウ
Happy birthday!	アリカ゛トウ	
A HAPPY NEW YEAR	コ゛メンナサイ	

- 1 「メッセージを作成して送る」(P.94)の手順1~3にしたがってメッセージ詳細 画面を表示する
- 2 (WW)を押す(上に**11**)が表示されています) ディスプレイ上部に定型文が表示されます。

参考「01」~「10」には、最大16文字のテキストを登録できます。詳細については、「定型文を登録する」(P.96)を参照してください。




3 DIALをまわして使用する定型文を選択し、 の を 押す

定型文がメッセージテキストとして表示されます。



T......

メッセージや画像をやり取りする




5 文字を追加する場合は、「メッセージを作成して送る」(P.94)の手順4~5にしたがって文字を入力する

●定型文を登録する

最大80文字のテキストを、10個まで定型文として登録できます。

登録したテキストは、あらかじめ用意されている 43 個の定型文と同じように選んで使用できます。


- 1 「メッセージを作成して送る」(P.94)の手順1~5にしたがってテキストを入力する
 - 参考 英数字、記号、カナが使用できます。
- 2 BACK を押す
- 3 **全**を押す(上に が表示されています) ディスプレイ上部に定型文欄が表示されます。



4 DIAL をまわして登録する番号を選択し、《程記》を押す

参考 [01]~[10]まで選択できます。

テキストが定型文としてメモリーされ、定型文欄が 消えます。



・登録を中止する場合は、もう一度 🖳 を押します(上に が表示されています)。



APRS STATION LIST APRS MESSAGE LIST

630⊗∎

メッセージや画像に返信(REPLY)する

確認した MESSAGE や PICT の差し出し局に返信します。

1 **GM**を1秒以上押す [LOG SELECT]画面が表示されます。

2 DIALをまわして[GM 国 MESSAGE]または[GM

■ PICT]を選択し、(駅駅) を押す

[GM **MESSAGE**] を選択した場合は、「GM MESSAGE I 画面が表示されます。

[GM **PICT**]を選択した場合は、「GM PICT]画面が表示されます。

3 DIAL をまわして返信する情報を選択し、 の課題を押す 選択した情報が表示されます。

[MESSAGE の場合]

[PICT]の場合





- 4 **P** を押す(上に**原理**が表示されています) メッセージ入力画面が表示されます。
- 5 返信メッセージを入力する 「メッセージを作成して送る」(P.94)の手順を参照して、返信メッセージを入力 します。
 - 参考・返信(REPLY)の場合は、自動的に MESSAGE/PICT の差し出し局のコールサインが宛先に指定されます。
 - ・差し出し局のコールサイン(名前)が宛先に指定されても、同じ周波数で GM 運用中の交信 圏内にいる局は、メッセージまたは画像を見ることができます。
- **6** BACK)を押す

メッセージの全文が表示されます。

7 (2000) を押す(上に**近に**が表示されています) メッセージが返信されます。メッセージ、または画像の送信が完了

メッセージが返信されます。メッセージ、または画像の送信が完了すると [Completed]と表示され、メッセージー覧画面、または画像一覧画面に戻ります。

便利な機能

メッセージや画像を転送(FORWARD)する

確認した MESSAGE や PICT を転送します。

- 1 **Gw**を1秒以上押す 「LOG SELECT」画面が表示されます。
- 2 DIAL をまわして[GM I MESSAGE]または[GM

■ PICT] を選択し、(課款) を押す

[GM **MESSAGE**] を選択した場合は、「GM MESSAGE」画面が表示されます。

[GM **PICT**]を選択した場合は、「GM PICT]画面が表示されます。

3 DIAL をまわして転送する情報を選択し、 (星駅) を押す

選択した情報が表示されます。





[MESSAGE の場合]

[PICT]の場合





- **4** (WW) を押す(上に**FUID**が表示されています) 「SEND "to: ALL"」と表示されます。
- 5 DIALをまわして [OK?] を選択し、『歌』を押す メッセージまたは画像が送信されます。メッセー ジ、または画像の送信が完了すると「Completed」 と表示され、メッセージー覧画面、または画像一覧 画面に戻ります。





必要に応じて使う機能

本機のデータをほかの無線機にコピーする


メモリーチャンネルやセットアップメニューの設定内容などを、別の FTM-100D または FTM-100DH にコピーできます。よく交信する仲間同士と設定を合わせるときなどに便利です。

microSD カードを使う

microSD カードを使うと、FTM-100D または FTM-100DH に保存されているデータの種類を選んでコピーできます。

データを microSD カードにコピーする

- 1 microSD カードを本体に装着する 参考 [microSD カードを取り付ける] (P.32)を参照してください。
- 2 **い**を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。




- 3 DIAL をまわして[11 SD]を選択し、*運動*を押す メニューリストが表示されます。
- 4 DIAL をまわして[1 BACKUP]を選択し、 いで 押す
 - コピー方向を選ぶ画面が表示されます。
- 5 DIAL をまわして[1 Write to SD] を選択し、 (全部)を押す
 - コピーするデータの種類を選ぶ画面が表示されます。
 - [1 ALL]: すべてのデータをコピーします。
 - [2 MEMORY]: メモリーチャンネルだけをコピーします。
 - [3 SETUP]: セットアップメニューの設定内容だけをコピーします。
- 6 DIAL をまわしてコピーするデータを選択し、 を押す

確認画面が表示されます。



13 RST/CLONE 14 CALLSTON



9 DATA 10 APRS 11▶SD 12 OPTION



本機のデータをほかの無線機にコピーする

7 DIAL をまわして [OK?] を選択し、 ・ 野順 6 で選んだデータが microSD カードにコピーされます。コピー中は、「Writing・・・」が表示され、 コピーが完了すると表示が消えます。




8 **(!!!**) を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。


microSD カードからデータをコピーする


- **1** microSD カードをコピー元の FTM-100D または FTM-100DH に装着して、データをコピーする
- 2 microSD カードを取り外し、コピー先の FTM-100D または FTM-100DH に装着する
- 3 **い**を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- **4** DIAL をまわして**[11 SD]**を選択し、のなかを押すメニューリストが表示されます。
- 5 DIAL をまわして[1 BACKUP]を選択し、《歌》を 押す コピー方向を選ぶ画面が表示されます。
- 6 DIAL をまわして[2 Read from SD]を選択し、 (温暖)を押す コピーするデータの種類を選ぶ画面が表示されます。
 - DIAL をまわしてコピーするデータを選択し、(場際)
- / DIALをまわしてコピーするテーダを選択し、(選修) を押す
 - 1 ALL:すべてのデータをコピーします。
 - 2 MEMORY: メモリーチャンネルだけをコピーします。
 - 3 SETUP: セットアップメニューの設定内容だけ をコピーします。
 - 4 MEMORY (Import FTM-400D): FTM-400D の microSD カードにコピーされた メモリーチャンネルをコピーします。
 - 注意 FTM-400D でメモリーチャンネルをコピーした microSD カードを装着してください。

確認画面が表示されます。









8 DIAL をまわして[OK?]を選択し、 手順 7 で選んだデータが microSD カードからコ ピーされます。コピー中は、「Reading・・・」が表 示され、コピーが完了すると表示が消えます。




クローン機能を使う


クローン機能を使うと、本機に保存されているデータすべてを別の FTM-100D または FTM-100DH に直接コピーできます。

例:2台の FTM-100D でクローン機能を使う場合

- 1 2台の FTM-100D の電源を切る
- 2 オプションのクローンケーブル「CT-166」を本体後面の[DATA] ジャックにそれぞれ差し込む



- **3** 2台の FTM-100D の電源を入れる
- **4 (県駅**) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 5 DIAL をまわして[13 RST / CLONE]を選択し、(温証)を押すメニューリストが表示されます。
- **6** DIAL をまわして**[7 CLONE]**を選択し、**(駅)**を押す
 - コピー方向を選ぶ画面が表示されます。
- 7 コピー元の FTM-100D で、DIAL をまわして[1 This radio → other]を選択し、ので表示されます。
- 8 コピー先の FTM-100D で、DIAL をまわして[2 Other → This radio]を選択し、ので表示されます。
- 9 コピー先の FTM-100D で、DIAL をまわして [OK?]を選択し、経路)を押す











本機のデータをほかの無線機にコピーする

10 コピー元の FTM-100D で、DIAL をまわして **[OK?]** を選択し、(**温駅**)を押す

データがコピーされます。

コピーが終わると「Completed」と表示されます。

コピー先の FTM-100D は自動的に再起動し、コ

ピーされたデータに基づいた画面が表示されます。

- **11** コピー元の FTM-100D で、*『歌*》を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。
- 11 2台の FTM-100D の電源を切り、クローンケーブルを抜く
 - コピー(クローン)操作中に「ERROR」と表示された場合は、クローンケーブルの接続を確認し、はじめから操作をやり直してください。




- 安全のため、大事なデータは microSD カードにバックアップしておくことをお勧め します。
- コピー(クローン)操作中に電源不良で異常終了した場合は、コピー先の FTM-100D が自動的にオールリセットされます。電源に異常がないか確認して、はじめから操作をやり直してください。

外部機器と接続して使う


付属の PC コネクションケーブル[SCU-20]などを使うと、COM ポートとして本機をパソコンなどと接続し、次のようなことに利用できます。

- 自局の位置情報をパソコンに転送して地図ソフトに取り込む
- 本機のファームウェアをアップデートする
- パケット通信を運用する

パソコンなどとの接続には、本体後面の[DATA]ジャックを使います。[DATA]ジャックの端子配置は次のようになっています。




- ① PKD(パケットデータインプット)
- ② GND
- ③ PSK(PTT)
- ④ RX 9600(9600bps パケットデータアウトプット)
- ⑤ RX 1200(1200bps パケットデータアウトプット)
- ⑥ PK SQL(スケルチ制御)
- ⑦ TXD(シリアルデータアウトプット[無線機→PC])
- ⑧ RXD(シリアルデータインプット[無線機← PC])
- ⑨ CTS(データ通信制御)
- ⑩ RTS(データ通信制御)



パソコンと接続して使う

●準備するもの

- パソコン
- PC コネクションケーブル[SCU-20](付属)… パソコンの USB 端子に接続する場合






- ・必ず本機の電源を切ってから接続してください。
- PC コネクションケーブル「SCU-20」を使用する場合は、パソコンに専用のドライバーをインストールする必要があります。ドライバーとインストールマニュアルは、当社ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。

外部機器と接続して使う

データケーブル「CT-165」(オプション)… パソコンの RS-232C 端子に接続する場合



- (1) -
- 2 GND
- (3) -
- (4) —
- (5) -
- 6 –
- ⑦ TXD(シリアルデータアウトプット[無線機→PC]) ⑦ CTS(データ通信制御)
- ⑧ RXD(シリアルデータインプット[無線機← PC]) ⑨ CTS(データ通信制御)
- ⑩ RTS(データ通信制御)


- 1) -
- ② TXD(シリアルデータアウトプット[無線機→PC])
- ③ RXD(シリアルデータインプット[無線機← PC])
- (4) -
- (5) GND
- 6 –
- ⑧ RTS(データ通信制御)
- (9) —



- ・必ず本機の電源を切ってから接続してください。
- PC コネクションケーブル[SCU-20]を使用する場合は、パソコンに専用のドライ バーをインストールする必要があります。ドライバーとインストールマニュアルは、 当社ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。


自局の位置情報を送出する

- 1 本機の電源を入れる
- 2 (駅駅)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 3 DIAL をまわして [9 DATA] を選択し、(記録)を押す メニューリストが表示されます。
- 4 DIAL をまわして[1 COM PORT SETTING]を選 択し、(鼠訟)を押す 詳細な設定のための画面が表示されます。





5 DIALをまわして[COM OUTPUT]を選択し、 を押す



6 DIAL をまわして「GPS OUT」を選択し、 のように切り替わります。

[OFF]→[GPS OUT]→[PACKET]→[WAYPOINT]

参考 工場出荷時:OFF

7 DIAL をまわして[COM SPEED]を選択し、(^{QRS)}を押す



8 DIAL をまわして通信速度を選択し、 のように切り替わります。

 $[4800 \text{ bps}] \rightarrow [9600 \text{ bps}] \rightarrow [19200 \text{ bps}] \rightarrow [38400 \text{ bps}] \rightarrow [57600 \text{ bps}]$

参考 工場出荷時: 9600 bps

9 (異常)を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。

位置情報データの出力が始まり、約1秒間隔で自局の位置情報がパソコンに送出されます。



この位置情報を使うには、NMEA-0183 規格の GGA および RMC センテンスで動作するソフトウェアが必要です。

本機のファームウェアをアップデートする


本機のファームウェアが更新されたときは、パソコンと接続することによりアップデートできます。ファームウェアの更新版とアップデートマニュアルは当社ウェブサイトで提供いたしますので、ダウンロードしてご利用ください。

パケット通信の送受信機として使う

TNC(ターミナルノードコントローラ)に本機を接続すると、本機を介してパケット通 信ができます。


●進備するもの

- TNC
- パソコン
- データケーブル* … 接続する機器にあわせてご用意ください
- ※ 次のようなオプション製品をご提供しております。
- データケーブル[CT-167](オプション)



- PKD(パケットデータインプット)
- ② GND
- ③ PSK(PTT)
- ④ RX 9600(9600bps パケットデータアウトプット)
- ⑤ RX 1200(1200bps パケットデータアウトプット)
- ⑥ PK SQL(スケルチ制御)
- ⑦ TXD(シリアルデータアウトプット[無線機→PC])
- ⑧ RXD(シリアルデータインプット[無線機← PC])
- ⑨ CTS(データ通信制御)
- ⑩ RTS(データ通信制御)

- ① 茶 PKD(パケットデータインプット)
- ② 黒太線 GND
- PSK(PTT) ③ 赤
- ④ オレンジ RX 9600 (9600bps パケットデータアウトプット)
- ⑤ 黄 RX 1200(1200bps パケットデータアウトプット)
- PK SQL(スケルチ制御) ⑥ 緑
- (7) 青 TXD(シリアルデータアウトプット[無線機→PC])
- ® グレー RXD(シリアルデータインプット[無線機← PC]) (9) A CTS(データ通信制御)
- ⑪黒 RTS(データ通信制御)
- データケーブル「CT-164」(オプション)




- ① PKD(パケットデータインプット)
- ② GND
- 3 PSK(PTT)

- ⑥ PK SQL(スケルチ制御)
- 7) -
- ® -
- (9)
- (10) —

- ① PKD(パケットデータインプット)
- ② GND
- ③ PSK(PTT)
- ④ RX 9600 (9600bps パケットデータアウトプット) ④ RX 9600 (9600bps パケットデータアウトプット)
- ⑤ RX 1200(1200bps パケットデータアウトプット) ⑥ RX 1200(1200bps パケットデータアウトプット)
 - ⑥ PK SQL(スケルチ制御)

• データケーブル[CT-163](オプション)



- ① PKD(パケットデータインプット)
- ② GND
- ③ PSK(PTT)
- ④ RX 9600(9600bps パケットデータアウトプット)
- ⑤ RX 1200(1200bps パケットデータアウトプット)
- ⑥ PK SQL(スケルチ制御)
- ⑦ TXD(シリアルデータアウトプット[無線機→PC])
- ⑧ RXD(シリアルデータインプット[無線機← PC])
- ⑨ CTS(データ通信制御)
- ⑩ RTS(データ通信制御)

Dsub 9ピン

- 1 -
- ② TXD(シリアルデータアウトプット[無線機→ PC])
- ③ RXD(シリアルデータインプット[無線機← PC])④ -
- ⑤ GND
- 6 -
- ⑦ CTS(データ通信制御)
- ⑧ RTS(データ通信制御)
- (9) —

DIN 6ピン

- ① PKD(パケットデータインプット)
- ② GND
- ③ PSK(PTT)
- ④ RX 9600(9600bps パケットデータアウトプット)
- ⑤ RX 1200(1200bps パケットデータアウトプット)
- ⑥ PK SQL(スケルチ制御)
- ・必ず本機の電源を切ってから接続してください。



- ・TNC とパソコンの接続方法については、使用する TNC の取扱説明書などを参照してください。
- パソコンが発生する雑音によって、受信が妨害される場合があります。正常に受信できない場合は、パソコンを本機から離し、フォトカプラーやノイズフィルターを使って接続してください。

●パケット通信の動作を設定する

- 1 本機の電源を入れる
- 銀部を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[9 DATA]を選択し、 ・ ・ ・ は ・ に が表示されます。
- 4 DIAL をまわして[1 COM PORT SETTING]を選択し、(温配)を押す 詳細な設定のための画面が表示されます。



SETUP MENU (DATA 1 1 COM PORT SETTING 2 DATA SPEED 3 DATA SQUELCH

外部機器と接続して使う

5 DIAL をまわして[COM OUTPUT] を選択し、 (QNR)を押す



6 DIAL をまわして「PACKET」を選択し、 のFF」→「GPS OUT」→「PACKET」→「WAYPOINT」

参考 工場出荷時:OFF

7 DIAL をまわして[COM SPEED]を選択し、 の を押す




8 DIAL をまわして通信速度を選択し、(場際)を押す次のように切り替わります。

 $[4800 \text{ bps}] \rightarrow [9600 \text{ bps}] \rightarrow [19200 \text{ bps}] \rightarrow [38400 \text{ bps}] \rightarrow [57600 \text{ bps}]$

参考 工場出荷時: 9600 bps

9 (BACK)を押す



11 DIAL をまわして[DATA]を選択し、(駅駅)を押す



DATA SPEED APRS:[1200 bps] DATA:[1200 bps]

12 DIAL をまわしてパケット通信の速度を選択し、 (星紀) を押す DIAL を回すたびに「1200 bps」と「9600 bps」が切り替わります。

参考 工場出荷時: 1200 bps


13 (BACK) を押す


14 DIAL をまわして**[3 DATA SQUELCH]** を選択し、**(温服)** を押す 詳細な設定のための画面が表示されます。

15 DIAL をまわしてパケット通信のスケルチ検出方法 を選択し、 (星間) を押す

[1 TX:ON]または[2 TX:OFF]を選択します。

参考 工場出荷時: 1 TX:ON





- **16 (温証)** を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。 パケット通信ができる状態になります。
- 17 セットアップメニューでの設定に沿ってバンドと周波数を決める
- **18** VOL をまわす 本機から TNC への出力レベルが設定されます。
- 19 TNC の出力レベルを調節する 本機への入力レベルが設定されます。



大量のデータを転送するときには送信時間が長くなり、本機が発熱します。長時間送信し続けると、過熱防止回路が作動して送信出力が下がります。さらに送信を続けると、過熱による故障を防ぐために、自動的に送信が中止され、受信状態になります。 過熱防止回路が作動して受信状態になったときには、電源を切るか、受信状態のまま、温度が下がるまでお待ちください。



オプションの「クーリングファン SMB-201」を使用すると、長時間の連続送信による本機の発熱を、効率的に冷却できます。

接続できるその他の機器

●外部スピーカー


オプションの高出力・高音質防水型外部スピーカー「MLS-200-M10」を接続できます。 本体後面の「EXT SP] ジャックに外部スピーカーのプラグを差し込みます。



[EXT SP] ジャックに外部スピーカーを接続すると、内部スピーカーからは音が出なくなります。



本機の背面にある「EXT SP ジャック」に、オプションの MLS-200-M10 以外の外部スピーカーを接続する際は、必ずステレオタイプのスピーカーを使用してください(左側(L側)しか音は出ません)。モノラルタイプのスピーカーを接続すると、故障の原因になる場合があります。なお、モノラルタイプのスピーカーを使用する場合は、下図を参考に付属の"ステレオ/モノラル変換プラグ"を使用してください。



使い方にあわせて設定を変える

セットアップメニューを使うと、本機のさまざまな機能を使い方にあわせてカスタマイズできます。表示、送受信、メモリー、機器構成などのメニューに分かれており、それぞれのリストの中から調節したい項目を選択して、使いやすい設定を入力したり選んだりします。

セットアップメニューの基本操作

- 1 (風報)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわしてメニュー項目を選択し、 押す メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして設定したい項目を選択し、 な押す
- 4 DIALをまわし、設定値を変える







- 5 (星間)を1秒以上押すか、[PTT]を押します。 変更した設定値が確定し、もとの画面に戻ります。
 - 参考 · GM キーを押しても、設定値を確定させ、もとの画面に戻ることができます。
 - ・同じメニューのほかの項目を続けて設定するときは、(BACK)を押します。設定値を確定させ、メニューリストの画面に戻ります。
 - ・すべての画面で(BACK)を押すと、もとの画面に戻ります。



- ・一度設定したメニュー項目を再び選択してメニューリストを表示したときは、前回設定した項目がすでに選ばれた状態の画面が表示されます。
- ・設定値を選択中、工場出荷時の設定になったとき、ビープ音が鳴ります。

セットアップメニュー一覧

		 メニュー / 項目	機能説明	選択できる項目
1 DI	<u>eni</u>	AV		(太字は工場出荷時の値)
וט ו			I » —	Tana - ana
	1	SUB DISPLAY	サブディスプレイの	SUB BAND / TIME / VOLT
		SELECT	表示内容の設定	
	2	LCD BRIGHTNESS	ディスプレイの明るさ の設定	MIN / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / MAX
	3	LCD CONTRAST	ディスプレイのコント ラストの設定	-3 / -2 / -1 / 0 / +1 / +2 / +3
	4	GPS INFORMATION		LOCATION / FREQUENCY
2 T>			GI G 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2001110117 THE GOETTO
		ANALOG MODE SELECT	アナログモードの設定	AUTO / MANUAL (FM) / MANUAL (AM)
	2	MIC GAIN	マイクロホンの感度設定	MIN / LOW / NORMAL / HIGH / MAX
		AMS TX MODE	送信モードの設定	AUTO / TX MANUAL / TX FM FIXED / TX DN FIXED / TX VW FIXED
	4		デジタルモードでのス ケルチタイプ設定	OFF / CODE / BREAK
	5	DIGITAL SQL CODE	ケルチコード設定	CODE: 001 ~ 126
	6	DIGITAL POPUP TIME	情報ポップアップ時間 の設定	OFF / 2 sec / 4 sec / 6 sec / 8 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec / CONTINUE
	7	LOCATION SERVICE	デジタルモードでの自 局位置の表示設定	ON / OFF 機能の詳細については、GM 編 取扱説明 書をご覧ください。
	8	STANDBY BEEP	スタンバイビープの設 定	ON / OFF
	9	HALF DEVIATION	ハーフデビエーション の設定	ON / OFF
3 M	EMC	RY		
	1	ALPHA TAG SIZE	メモリーチャンネルタ グの表示サイズ設定	SMALL / LARGE
	2	MEMORY SCAN TYPE	メモリースキャン時の スキャン方法設定	ALL MEMORY / SELECT MEMORY
4 SI	GNA	ALING		
		TONE SQL FREQ	トーン周波数の設定	67.0 Hz ∼ 254.1 Hz 88.5 Hz
		DCS CODE	DCS コードの設定	023 ~ 754
		AUTO DIALER	DTMF コード自動送信 の設定	ON / OFF
		SQL TYPE	スケルチタイプ設定	OFF / TONE ENC / TONE SQL / REV TONE / DCS / PR FREQ / PAGER / DCS ENC* / TONE DCS* / DCS TSQL* / JR FREQ* * [4 SIGNALING]→[9 SQL EXPANSION] を「ON」に設定したときに表示されます。
	5	DTMF MEMORY	DTMF コードの登録	1~9通り 各16文字

		メニュー / 項目	機能説明	選択できる項目 (太字は工場出荷時の値)	
	6	PAGER CODE	ページャー個別コード	RX CODE 1:01 ~ 50 05	
			の設定	RX CODE 2:01 ~ 50 47	
				TX CODE 1:01 ~ 50 05 TX CODE 2:01 ~ 50 47	
	7	PRG REV TONE	空線スケルチの設定	300Hz ~ 3000Hz 1500Hz	
	8	BELL RINGER	呼び出し音の回数設定	OFF / 1 time / 3 times / 5 times /	
			,	8 times / CONTINUOUS	
	9	SQL EXPANSION	送受信で別々のスケル チタイプの設定	ON / OFF	
5 SC	ואאר		プタイプのix Æ		
5 50				AUTO / HOLD	
	1	DUAL WATCH STOP	信号を受信する方法の 設定	AUTO / HOLD	
	2	SCAN DIRECTION	スキャンスタート時の	UP / DOWN	
			スキャン方向の設定		
	3	SCAN RESUME	スキャンストップ時の 動作設定	BUSY / HOLD / 1 sec / 3 sec / 5 sec	
	4	DUAL WATCH	デュアルレシーブ機能	0.3 sec ~ 10 sec 5.0 sec	
		MODE	実行中の受信時間の設		
			定		
6 GI	<u> </u>				
	1	RANGE RINGER	交信圏内局確認時のベ ル音の設定	OFF / ON	
	2	MESSAGE POPUP	メッセージのポップ アップ表示の設定	OFF / ON	
	3	RADIO ID	無線機ごとの固有 ID(5 桁の英数字)を表示	一(編集不可)	
※機	能の	詳細については、GM 編	取扱説明書をご覧くださ		
7 W	RES	S-X			
	1	RPT/WIRES FREQ	レピータ /WIRES-X で	MANUAL / PRESET	
			運用する周波数の設定		
			プリセット周波数の登		
		FREQ	録	144.000 ~ 146.000 145.780 430.000 ~ 440.000	
>>. ±≤1%:	*ド ル	l 詳細については、WIRES	 ▼ 毎 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		
※ 依			へ帰 収扱就明音をご見り	\/.CUI	
0 00		DATE & TIME	本機に内蔵されている	月/日/年 時:分	
	'	ADJUST	日付、時刻の設定	 	
	2	TIME FORMAT	時刻の表示形式の設定	24 hour / 12 hour	
		TIME ZONE	タイムゾーンの設定	UTC ± 14h(0.5 h 間隔)	
				UTC +9:00	
	4	AUTO REPEATER SHIFT	オートレピータシフト の設定	OFF / ON	
\vdash	5	REPEATER SHIFT	レピータシフト方向の	SIMPLEX / - REPEATER / +	
	J		設定	REPEATER	
	6	REPEATER SHIFT	レピータシフト幅の設	0.000 ∼ 99.950MHz	
		FREQ	定		

				選択できる項目
		メニュー / 項目 	機能説明	(太字は工場出荷時の値)
	7	FM AM STEP	チャンネルステップの	AUTO / 5.00 KHz / 6.25 KHz /
			設定	(8.33 KHz) / 10.00 KHz / 12.50 KHz /
				15.00 KHz / 20.00 KHz / 25.00 KHz /
	_	0550		50.00 KHz / 100.00 KHz
		BEEP	ビープ音の設定	OFF / LOW / HIGH
	_	CLOCK TYPE	クロックシフトの設定	A / B
	10	MIC PROGRAM KEY		OFF / SQL TYPE / SCAN / HOME
			ン設定	/ DCS CODE / TONE FREQ / RPT SHIFT / REVERSE / TX POWER /
				SQL OFF / T-CALL / VOICE*/ D_X /
				PR FREQ / S-LIST / MSG / REPLY /
				IM-EDIT
				※オプションのFVS-2装着時に表示されます。
				P1KEY: SQL OFF
				P2KEY : HOME
				P3KEY : D_X
				P4KEY: TX POWER
	11	RX COVERAGE	受信範囲拡張の設定	NORMAL / WIDE
		UNIT	表示する単位の設定	METRIC / INCH
		APO	APO 動作時間の設定	OFF / 0.5 hour~12.0 hour(0.5 h間隔)
	14	TOT	タイムアウトタイマー	OFF / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min /
			の設定	10 min / 15 min / 20 min / 30 min
	15	Bluetooth PAIRING	PIN コード設定とペア リング開始	0000 ~ 9999 6111
		GPS DATUM	GPS 機能の測位選択	WGS-84 / TOKYO MEAN
	17	GPS LOG	GPS の位置情報を記録	OFF / 1 sec / 2 sec / 5sec / 10 sec /
			する間隔の設定	30 sec / 60 sec
9 D/		January	In and 10 1 1 1 1 1 1	1001100550 10001 10001
	1	COM PORT	COM ポートの設定	COM SPEED: 4800bps / 9600bps /
		SETTING		19200bps / 38400bps / 57600bps COM OUTPUT: OFF / GPS OUT /
				PACKET / WAYPOINT
				WP FORMAT: NMEA6 / NMEA7 /
				NMEA8 / NMEA9
				WP FILTER: ALL / MOBILE /
				FREQUENCY / OBJECT/ITEM /
				DIGIPEATER / VoIP / WEATHER /
				YAESU / CALL RINGER /
				RNG RINGER
	2	DATA SPEED	APRS/DATA 通信ボー	APRS: 1200 bps / 9600 bps
			レートの設定	DATA: 1200 bps / 9600 bps
40.4		DATA SQUELCH	スケルチ検出設定	TX : ON / TX : OFF
10 A			ADDC 0721187#1/5	MODELLID / HEADING US
		APRS COMPASS	APRS のコンパス動作 設定	NORTH UP / HEADING UP
	2	APRS DISTINATION	モデルコードの表示	APY***(編集不可)

	メニュー / 項目	機能説明	選択できる項目 (太字は工場出荷時の値)
3	APRS FILTER	フィルター機能の設定	Mic-E: ON / OFF POSITION: ON / OFF WEATHER: ON / OFF OBJECT: ON / OFF ITEM: ON / OFF STATUS: ON / OFF OTHER: ON / OFF RANGE LIMIT: ON / OFF ALT.NET: ON / OFF
4	APRS MESSAGE TEXT	定型メッセージテキス トの入力	1 ~ 8 ch
5	APRS MODEM	APRS 機能の ON/OFF	OFF / ON
6	APRS MUTE	APRS 設定時の AF ミュートの ON/OFF 設 定	OFF / ON
7	APRS POP-UP	ポップアップ表示させ るビーコンやメッセー ジの表示時間設定	BEACON: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MESSAGE: OFF / 3 sec / 5 sec / 10 sec / HOLD MYPACKET: OFF / ON
8	APRS RINGER	ビーコン着信時のベル 音設定	TX BEACON: ON / OFF TX MESSAGE: ON / OFF RX BEACON: ON / OFF RX MESSAGE: ON / OFF MY PACKET: ON / OFF CALL RINGER: ON / OFF RANGE RINGER: 1km ~ 100km / OFF MSG VOICE: ON / OFF
9	APRS RINGER (CALL)	CALL RINGER 用コー ルサインの設定	1~8局(それぞれ ******)
	APRS TX DELAY	データ送出ディレイ時 間の設定	100 ms / 150 ms / 200 ms / 250 ms / 300 ms / 400 ms / 500 ms / 750 ms / 1000 ms
11	APRS UNITS	APRS 表示の単位設定	POSITION: dd° mm'mm" / dd° mm.ss" DISTANCE: km / mile SPEED: km/h / mph / knot ALTITUDE: m / ft BARO: hPa / mb / mmHg / inHg TEMP: °C / °F RAIN: mm / inch WIND: m/s / mph / knot
12	BEACON INFO SELECT	送信ビーコン情報の設 定	AMBIGUITY: OFF / 1 ~ 4 digit SPEED/COURSE: ON / OFF ALTITUDE: ON / OFF

	メニュー / 項目	機能説明	選択できる項目 (太字は工場出荷時の値)
13	BEACON STATUS	ステータステキストの	SELECT: TEXT 1~5/ OFF
	TEXT	入力設定	TX RATE : 1/1 ~ 1/8 /
			1/2(FREQ)~1/8(FREQ)
			TEXT 1 \sim 5 : NONE / FREQUENCY /
			FREQ & SQL & SHIFT
14	BEACON TX	ビーコンの自動送信/手	AUTO: OFF / ON / SMART
		動送信の切り替え	INTERVAL: $30 \text{sec} \sim 60 \text{min}$ 5min
			PROPORTIONAL : ON / OFF
			DECAY: ON / OFF
			LOW SPEED: 1km/h~99km/h
			5km/h
			RATE LIMIT: 5sec ~ 180sec 60sec
15	DIGI PATH SELECT	デジピータールートの	OFF / WIDE1-1 / WIDE1-1,WIDE2-1
		設定	
16	MY CALLSIGN	自局のコールサイン設	*****
	(APRS)	定	
17	MESSAGE GROUP	受信メッセージのグ	GROUP 1 : ALL***
		ループフィルター設定	GROUP 2 : CQ***
			GROUP 3: QST***
			GROUP 4: YAESU***
			GROUP 5: -
			GROUP 6: -
			BULLETIN 1 : BLN?***
			BULLETIN 2 : BLN?
40	MEDDA OF BERLY	マニ・ノー こっかき	BULLETIN 3 : BLN?
18	MESSAGE REPLY	受信メッセージの自動	REPLY: OFF / ON
		応答設定	CALLSIGN: *******
10	MY POSITION SET	ロロ位置の部分	REPLY TEXT : - GPS / MANUAL
	MY POSITION SET	自局位置の設定 自局位置のマニュアル	LAT:[N *° **.**' ('**")]
20	WIT POSITION		LAT.[IN . ()] LON:[E *° **.**' ('**")]
21	MY SYMBOL	設定 自局シンボルの設定	ICON 1:[/>] Car
21	MIT STMBOL	日向シンボルの設定	ICON 1 . [/>] Car ICON2 : [/R] REC.Vehicle
			ICON2 : [/H] REC. Vehicle ICON3 : [/-] House QTH (VHF)
			USER: [YY] Yaesu Radios
22	DOCITION	1 ポンジン・コン・コン・ハレ の	
22	POSITION	ポジションコメントの	Off Duty / En Route / In Service /
22	POSITION COMMENT	ポジションコメントの 設定	Returning / Committed / Special /
	COMMENT	設定	Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 \sim 6 / Emergency!
	COMMENT	設定 スマートビーコニング	Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 ~ 6 / Emergency! STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 /
	COMMENT	設定 スマートビーコニング	Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 ~ 6 / Emergency! STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3
	COMMENT	設定 スマートビーコニング	Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 ~ 6 / Emergency! STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPEED: 2 ~ 30km/h 5km/h
	COMMENT	設定 スマートビーコニング	Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 \sim 6 / Emergency! STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPEED: $2 \sim 30 \text{km/h}$ HIGH SPEED: $3 \sim 70 \text{km/h}$
	COMMENT	設定 スマートビーコニング	Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 \sim 6 / Emergency! STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPEED: $2 \sim 30 \text{km/h}$ 5km/h HIGH SPEED: $3 \sim 70 \text{km/h}$ 70km/h
	COMMENT	設定 スマートビーコニング	Returning / Committed / Special / Priority / Custom $0\sim6$ / Emergency! STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPEED: $2\sim30$ km/h 5km/h HIGH SPEED: $3\sim70$ km/h 70km/h SLOW RATE: $1\sim100$ min 30min FAST RATE: $10\sim180$ sec 120sec TURN ANGLE: $5\sim90^\circ$ 28°
	COMMENT	設定 スマートビーコニング	Returning / Committed / Special / Priority / Custom 0 \sim 6 / Emergency! STATUS: OFF / TYPE1 / TYPE2 / TYPE3 LOW SPEED: $2 \sim 30 \text{km/h}$ 5km/h HIGH SPEED: $3 \sim 70 \text{km/h}$ SLOW RATE: $1 \sim 100 \text{min}$ 30min FAST RATE: $10 \sim 180 \text{sec}$

				選択できる項目
		メニュー / 項目	機能説明	(太字は工場出荷時の値)
	24	SORT FILTER	ソート機能・フィルター	SORT : TIME / CALLSIGN /
			機能の設定	DISTANCE
				FILTER: ALL / MOBILE /
				FREQUENCY / OBJECT/ITEM /
				DIGIPEATER / VoIP / WEATHER /
				YAESU / OTHER PACKET / CALL RINGER / RANG RINGER /
				1200 bps / 9600 bps
	25	VOICE ALERT	 ボイスアラート機能の	V ALERT : NORMAL / TONE SQL /
			設定	DCS / RX-TSQL / RX-DCS
				TONE SQL: 67.0Hz ~ 254.1Hz
				100.0Hz
ļl				DCS: 023~754 023
		詳細については、APRS 約	扁 取扱説明書をご覧くた	ごさい
11 S		DA OKUD		lw :
	1	BACKUP		Write to SD / Read from SD
	2	FORMAT	カードに読み書きする microSD カードの初期	_
	_	Onwich	化	
12 C	PTI	ON		
	1	Bluetooth	Bluetooth ヘッドセッ	AUDIO: AUTO / FIX
			トの設定	BATTERY: NORMAL / SAVE
				PTT MODE : MOMENTARY /
				TOGGLE VOX: ON/ OFF
				GAIN: HIGH / LOW
	2	VOICE MEMORY	 ボイスメモリー機能の	PLAY/REC: FREE 5min /
			設定	LAST 30sec
				ANNOUNCE : AUTO / MANUAL
				LANGUAGE : JAPANESE / ENGLISH
				VOLUME: HIGH / MID / LOW
40.5	OT /	OL ONE		RX MUTE : ON / OFF
13 F		CLONE FACTORY RESET	すべての設定を工場出	
	'	I AUTURT RESET	荷時の値に戻す	
	2	PRESET	プリセットの登録	_
1 1		RECALL PRESET	プリセットの呼び出し	_
l i	4	MEMORY CH RESET		_
			ンネルの消去	
	5	MEMORY CH SORT	登録したメモリーチャ	_
			ンネルを並べ替える	
	6	APRS RESET	APRS の設定を工場出	_
	7	CLONE	荷時の値に戻す 保存されているデータ	This radio → other /
	′	CLOINE	はなてをコピーする	other → This radio
	8	SOFTWARE	本機のソフトウェアの	MAIN CPU Ver: *.** /
		VERSION	バージョンを表示	PANEL CPU Ver: *.** /
		=		DSP CPU Ver: *.**

セットアップメニュー一覧


		メニュー / 項目	機能説明	選択できる項目 (太字は工場出荷時の値)	
14 (14 CALLSIGN				
	1	MY CALLSIGN	自局のコールサインを	******	
		(DIGITAL)	設定		

セットアップメニュー:1 DISPLAY メニューの操作

表示される画面の種類を設定する (1 SUB DISPLAY SELECT)

サブディスプレイに表示する内容を設定します。

1 (異常)を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[1 DISPLAY]を選択し、 ^(品記)を 押す
- 3 DIAL をまわして[1 SUB DISPLAY SELECT]を 選択し、(聖記)を押す サブディスプレイの表示設定画面が表示されます。
- 4 DIAL をまわし、サブディスプレイに表示させる項目を選択する
 - 1 SUB BAND:サブバンドが表示されます。

2 TIME: 時刻が表示されます。 3 VDD: 電圧が表示されます。 参考 工場出荷時: 1 SUB BAND


5 (銀銀)を1秒以上押す サブディスプレイに表示される内容が設定され、もとの画面に戻ります。

ディスプレイの明るさを設定する (2 LCD BRIGHTNESS)

ディスプレイの明るさを設定できます。 詳細については「ディスプレイの明るさを調節する」(P.48)を参照してください。

ディスプレイのコントラストを設定する(3 LCD CONTRAST)

ディスプレイのコントラストを設定できます。 詳細については「ディスプレイの明るさを調節する」(P.48)を参照してください。







セットアップメニュー:1 DISPLAY メニューの操作

GPS 情報を切り換える (4 GPS INFORMATION)

GPS INFO 画面に表示する情報を設定します。


- 1 **い**を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[1 DISPLAY]を選択し、 ^{QBB}を 押す
- 3 DIAL をまわして [4 GPS INFORMATION] を選択し、(編集)を押す
- 4 DIAL をまわし、表示する GPS 情報を選択する1 LOCATION: 自局位置が表示されます。2 FREQUENCY: 周波数が表示されます。

参考 工場出荷時: 1 LOCATION

5 (温野)を1秒以上押す 表示内容が設定され、もとの画面に戻ります。







セットアップメニュー:2 TX/RX メニューの操作

電波型式を設定する (1 ANALOG MODE SELECT)

アナログモードの電波型式を選べます。 詳細については「電波型式を切り替える」(P.40)を参照してください。


マイクロホンの感度を設定する (2 MIC GAIN)

マイクロホンの感度(マイクゲイン)を設定できます。 詳細については「マイクロホンの感度を調節する」(P.42)を参照してください。


AMS 機能時の送信モードを設定する (3 AMS TX MODE)

AMS 機能時の送信モードを選べます。

1 **全部**を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[2 TX/RX]を選択し、(編集)を押す
- 3 DIAL をまわして[3 AMS TX MODE]を選択し、 (足器)を押す
- 4 DIALをまわして送信モードを選択する







1 AUTO:

受信した信号に合わせて、4つの通信モードを自動的に選択します。

2 TX MANUAL:

受信した信号に合わせて、4つの通信モードを自動的に選択します。なお、マイクロホンの PTT を短く押すと、デジタルモードとアナログモードを交互に切り替

セットアップメニュー:2 TX/RX メニューの操作

えることができます。

3 TX FM FIXED:

受信した信号に合わせて、4つの通信モードを自動的に選択しますが、送信時は FM モードになります。

4 TX DN FIXED:

受信した信号に合わせて、4つの通信モードを自動的に選択しますが、送信時は DN モードになります。

5 TX VW FIXED:

受信した信号に合わせて、4つの通信モードを自動的に選択しますが、送信時は VW モードになります。

参考 ・工場出荷時:2 TX MANUAL

·"¯"が点滅時:2 TX MANUAL

・"一"が点滅時:3 TX FM FIXED / 4 TX DN FIXED / 5 TX VW FIXED

· " っ" が点灯時: 1 AUTO

※○○部は受信した信号により表示が異なります。

AMS 機能動作時の送信モードが設定され、もとの画面に戻ります。

デジタルモードのスケルチタイプを設定する(4 DIGITAL SQL TYPE)

デジタルモードでのスケルチタイプが設定できます。

- 1 (星間) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[2 TX/RX]を選択し、(SBF)を押す



3 DIAL をまわして[4 DIGITAL SQL TYPE]を選択し、(AMR)を押す

4 DIAL をまわしてスケルチタイプを選択する

1 OFF: 当社製無線機のデジタル信号を受信する

と、常に音声が出力されます。

2 CODE: SQL CODE が一致した受信信号だけ

音声が出力されます。

3 BREAK: SQL CODE の設定に関わらず相手局


が BREAK 設定で送信すると、音声が


出力されます。

参考 工場出荷時:1 OFF

5 いまり を 1 秒以上押す

スケルチタイプが設定され、もとの画面に戻ります。





使い方にあわせて設定を変える

デジタルモードのスケルチコードを設定する (5 DIGITAL SQL CODE)

デジタルモードでのスケルチコードが設定できます。

- 1 **2** か以上押す セットアップメニューが表示されます。
- **2** DIAL をまわして**[2 TX/RX]**を選択し、*『歌*》を押す

DIGITAL SQL CODE 001 002 003 004 005

1.1771

SETTLE MENUL

- 3 DIAL をまわして[5 DIGITAL SQL CODE]を選択し、(全部)を押す
- - 参考・コードは 001 ~ 126 から選択できます。
 - ・工場出荷時:001

DIAL をまわしてコードを選ぶ

4

5 **(!!!!**) を 1 秒以上押す スケルチコードが設定され、もとの画面に戻ります。


相手局情報をポップアップする時間を設定する (6 DIGITAL POPUP TIME)


相手局のコールサインなどの情報をディスプレイに表示させる時間が設定できます。

- 1 (異常)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[2 TX/RX]を選択し、(全部)を押す
- SETUP NEWU (1/2)
 1 DISPLAY 5 SCAN
 2 PTX/RX 6 GM
 3 MEMORY 7 WIRES-X
 4 SIGNALING 8 CONFIG
- 3 DIAL をまわして[6 DIGITAL POPUP TIME] を 選択し、 足部)を押す
- 4 DIAL をまわしてポップアップする時間を選ぶ [1 OFF][2 2 sec][3 4 sec][4 6 sec][5 8 sec] [6 10 sec][7 20 sec][8 30 sec][9 60 sec][10 CONTINUE]

参考 工場出荷時:610 sec

5 **(温記)**を1秒以上押す ポップアップする時間が設定され、もとの画面に戻ります。





自局位置の表示方法を設定する (7 LOCATION SERVICE)

別途用意している GM 編の取扱説明書を参照してください(当社ウェブサイトからダウンロードしてください)。

相手局の送信終了時にビープ音を鳴らす (8 STANDBY BEEP)

デジタル通信を行う際、相手の送信終了時に「ピッ」とビープ音を鳴らして、送信が終わったことを知らせることができます(スタンバイビープ機能)。

- 1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[2 TX/RX]を選択し、 す



- 3 DIAL をまわして [8 STANDBY BEEP] を選択し、 の解す
- SETUP MENU (TX/RX 1 9 6 DIGITAL POPUP TIME 7 LOCATION SERVICE 8 STANDBY BEEP 9 HALF DEVIATION

STANDBY BEEP

1▶0N 2 OFF

- 4 DIAL をまわして ON/OFF を選択する
 - 1 ON: 相手の送信終了時にビープ音が鳴ります。
 - 2 OFF: 相手が送信を終了しても、ビープ音は鳴り

ません。

参考 工場出荷時:1 ON

5 **いまり 1 秒以上押す** もとの画面に戻ります。

ハーフデビエーションを設定する (9 HALF DEVIATION)

変調度を通常の半分に設定できます。

- 1 (星曜)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- **2** DIAL をまわして**[2 TX/RX]**を選択し、**運**のを押す







使い方にあわせて設定を変える

4 DIAL をまわして設定を選ぶ

1 ON:変調度が半分になります。

2 OFF: 通常の変調度になります。

参考 工場出荷時:2 OFF 5 (温部)を1 秒以上押す もとの画面に戻ります。

HALF	DEVIATION
1 ON	
2∳0FF	

セットアップメニュー:3 MEMORY メニューの操作

メモリータグの表示方法を設定する (1 ALPHA TAG SIZE)

メモリーにつけた名前と周波数の表示方法を、チャンネルごとに選べます。 詳細については「メモリータグの表示方法を変える」(P.56)を参照してください。

メモリースキャン方法を設定する (2 MEMORY SCAN TYPE)

すべてのメモリーをスキャンするか、指定されたメモリーだけをスキャンするか設定できます。

詳細については「スキャン方法を選ぶ」(P.61)を参照してください。

セットアップメニュー: 4 SIGNALING メニューの操作

トーン周波数を設定する (1 TONE SQL FREQ)

トーン周波数を設定できます。

詳細については「トーン周波数を設定する」(P.76)を参照してください。

DCS コードを設定する (2 DCS CODE)

DCS コードを設定できます。

詳細については「DCS コードを設定する」(P.79)を参照してください。

DTMF コードの送出方法を設定する (3 AUTO DIALER)

登録した DTMF コードの送出方法を設定できます。 詳細については「登録した DTMF コードを送出する l(P.87)を参照してください。

スケルチタイプを設定する (4 SQL TYPE)

スケルチタイプを設定します。

詳細については「特定の相手局と交信する」(P.76)を参照してください。

DTMF コードを登録する (5 DTMF MEMORY)

フォーンパッチから公衆回線に接続するときに使う電話番号などを、最大 16 桁の DTMF コードで登録できます。

詳細については「DTMF コードを登録する」(P.86)を参照してください。


特定の局だけを呼び出す (6 PAGER CODE)

新ページャーコードを使って、特定の局だけを呼び出す機能を設定します。 詳細については「新ページャー機能を使う」(P.81)を参照してください。

JR 以外の空線スケルチを設定する (7 PRG REV TONE)

300Hz~3000Hzの間の空線スケルチの周波数を100Hz単位で設定できます。


1 (全部) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す
- 3 DIAL をまわして[7 PRG REV TONE]を選択し、 (紀報)を押す
- 4 DIAL をまわして周波数を選ぶ参考 工場出荷時: 1500Hz

SETUE MENU (1/2) 1 DISPLAY 5 SCAN 2 TX/RX 6 GM 3 MEMORY 7 WIRES-X 4 SIGNALING 8 CONFIG





相手からの呼び出しをベルで知らせる (8 BELL RINGER)

相手局からの呼び出しをベル音で知らせます。 詳細については「相手からの呼び出しをベルで知らせる」(P.84)を参照してください。 5

セットアップメニュー: 4 SIGNALING メニューの操作

送受信別々のスケルチタイプを設定する (9 SQL EXPANSION)

送信と受信で別々のスケルチタイプを使用することができます。

- 1 **い**を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[4 SIGNALING]を選択し、 を押す
- 3 DIAL をまわして[9 SQL EXPANTION] を選択し、(編集)を押す



1 ON:送受信で別々のスケルチを使用します。詳

細は「その他のスケルチ機能」(P.85)を参

照してください。


2 OFF: 送受信で同じスケルチを使用します。

参考 工場出荷時:2 OFF (駅駅)を1 秒以上押す

送受信時のスケルチタイプが設定され、もとの画面に戻ります。







セットアップメニュー:5 SCAN メニューの操作

信号を受信する方法を設定する (1 DUAL WATCH STOP)


ホームチャンネルに信号が入感したときの受信方法が設定できます。 詳細については「デュアルレシーブの再開設定をする」(P.67)を参照してください。

スキャンする方向を設定する (2 SCAN DIRECTION)

セットアップメニューの[8 CONFIG]→[10 MIC PROGRAM KEY]で、マイクの [P1] ~[P4]のいずれかに[SCAN]を割り当て、[SCAN]を割り当てたキーでスキャンを開始したときに、周波数またはメモリーチャンネルの高い方向へスキャンするか設定できます。

[P1] \sim **[P4]** に機能を割り当てる方法については、「マイクロホンのプログラムキーを設定する(10 MIC PROGRAM KEY)」(P.134)を参照してください。

1 (星紀)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- **2** DIAL をまわして**[5 SCAN]**を選択し、**帰駅** を押す
- 3 DIALをまわして[2 SCAN DIRECTION]を選択し、(原際)を押す
- **4** DIAL をまわして設定を選ぶ
 - 1 UP: 周波数が高い方向またはメモリーチャンネル番号が大きい方向に向かってスキャンします。
 - 2 DOWN: 周波数が低い方向またはメモリーチャンネル番号が小さい方向に向かってスキャンします。

参考 工場出荷時:UP

5 (温泉) を 1 秒以上押す スキャンする方向が設定され、もとの画面に戻ります。





セットアップメニュー:5 SCAN メニューの操作

スキャンが停止したときの受信方法を設定する (3 SCAN RESUME)

スキャンが停止したときの受信方法を設定できます。詳細については、「スキャンストップ時の受信方法を設定する」(P.59)を参照してください。

デュアルレシーブ機能のチャンネル受信時間 を設定する(4 DUAL WATCH MODE)

デュアルレシーブ機能実行中の HOME チャンネルを確認する時間を設定します。詳細については、「デュアルレシーブ機能のチャンネル受信時間を設定する」(P.67)を参照してください。

セットアップメニュー:6 GM メニューの操作

GM(グループモニター)機能は、同一周波数内にいるメンバーが通信範囲内にいるかどうかを自動的に確認するシステムです。

詳細は、別途用意している GM 編の取扱説明書を参照してください(当社ウェブサイトからダウンロードしてください)。

セットアップメニュー:7 WIRES-X メニューの操作

WIRES-X 機能は、アマチュア無線の通信エリアを拡げるための、インターネットを利用した通信システムです。

詳細は、別途用意している WIRES-X 編の取扱説明書を参照してください(当社ウェブサイトからダウンロードしてください)。

セットアップメニュー:8 CONFIG メニューの操作


日付と時刻を設定する (1 DATE & TIME ADJUST)

本機に内蔵されている時計の日付と時刻を設定します。 詳細については「日付と時刻をあわせる」(P.46)を参照してください。

時計の表示形式を設定する (2 TIME FORMAT)

本機に内蔵されている時計の表示形式として、24 時間表示または 12 時間表示を選択します。

1 **28** を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 即す



- 3 DIALをまわして[2 TIME FORMAT]を選択し、 (場際)を押す
 - 時刻の表示設定画面が表示されます。
- **4** DIAL をまわして[24 hour]または[12 hour]を選択する

参考 工場出荷時:24 hour

5 (星曜)を1秒以上押す 時刻の表示形式が設定され、もとの画面に戻ります。



TIME FORMAT

セットアップメニュー:8 CONFIG メニューの操作

タイムゾーンを設定する(3 TIME ZONE)

本機に内蔵された時計を、GPS からの時刻データ(協定世界時)の時刻にあわせられます。工場出荷時は日本時間(UTC+9:00)にあわせてあるため、再設定の必要はありません。

タイムゾーンは、0.5 時間単位で±14 時間まで設定できます。

- 1 **2**駅 を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 理す
- 3 DIAL をまわして[3 TIME ZONE]を選択し、 を押す
- 4 DIAL をまわしてタイムゾーンを選ぶ0.5 時間刻みで± 14 時間まで設定できます。

参考 工場出荷時: UTC+9:00

5 (異語)を 1 秒以上押す タイムゾーンが設定され、もとの画面に戻ります。





TIME ZONE [UTC +9:00]

オートレピータシフトを設定する (4 AUTO REPEATER SHIFT)

レピータで交信するときに、レピータの周波数にあわせるだけで自動的にレピータを使える状態になるオートレピータシフト機能の ON/OFF が設定できます。


- 1 **28** を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 押す
- 3 DIAL をまわして[4 AUTO REPEATER SHIFT] を選択し、(温配)を押す
- 4 DIALをまわして設定を選択する

1 ON: オートレピータシフト機能が動作します。 2 OFF: オートレピータシフト機能は動作しません。

参考 工場出荷時:1 ON

(全部)を1秒以上押す オートレピータシフトが設定され、もとの画面に戻ります。





5

使い方にあわせて設定を変える

レピータシフトの方向を設定する (5 REPEATER SHIFT)

レピータ機能のシフト方向が設定できます。

- 1 (異常)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 押す
- 3 DIALをまわして[5 REPEATER SHIFT]を選択し、(全部)を押す

4 DIAL をまわしてシフト方向を選択する

1 SIMPREX:シフトしません。

2 - REPEATER: 周波数の低い方向ヘシフトしま

す。

3 + REPEATER: 周波数の高い方向ヘシフトします。

参考 工場出荷時:1 SIMPLEX

5 (**温**部)を1秒以上押す レピータシフトの方向が設定され、もとの画面に戻ります。

レピータのシフト幅を設定する (6 REPEATER SHIFT FREQ)

レピータ機能のシフト幅が設定できます。


- いた1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、
 押す
- 3 DIAL をまわして[6 REPEATER SHIFT FREQ] を選択し、のでは、
 を押す
- **4** DIAL をまわしてシフト幅を設定する 0.000MHz ~ 99.950MHz の間で、0.05MHz 間隔で設定できます。

参考 工場出荷時: 0.00MHz

5 (温報)を1秒以上押す レピータのシフト幅が設定され、もとの画面に戻ります。











REPEATER SHIFT FREG MER

セットアップメニュー:8 CONFIG メニューの操作

周波数ステップを設定する(7 FM AM STEP)

ツマミやキーの操作で1回に変わる周波数値を変えることができます。 詳細については「周波数ステップを変える」(P.37)を参照してください。

ビープ音の音量を設定する(8 BEEP)

キー操作するときに鳴る操作確認音(ビープ音)を変更できます。 詳細については「ビープ音の音量を変更する」(P.45)を参照してください。

マイコンのクロックシフトを設定する (9 CLOCK TYPE)

マイコンのクロック信号を高周波による内部スプリアスとして受信しないように設定で きます。通常使用時は[1 A]を選択してください。

- (駅駅) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、(配配)を押 2 す
 - SETUP MENU (CONFIG 9⊫CLOCK TYPE 10 MIC PROGRAM KEY 11 RX COVERAGE 12 UNIT

CLOCK TYPE

- 3 DIAL をまわして[9 CLOCK TYPE] を選択し、 (駅駅)を押す
- DIAL をまわして[1 A]または[2 B]選択する

1 A:クロックシフト動作が自動的に ON/OFF しま



参考 工場出荷時:1A

5 (融級)を1秒以上押す クロックシフトタイプが設定され、もとの画面に戻ります。


マイクロホンのプログラムキーを設定する (10 MIC PROGRAM KEY)

付属品のマイクロホン(MH-48)のプログラムキー $(P1 \sim P4)$ に機能を割り当てます。

- (駅駅)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、(駅駅)を 押す








3 DIAL をまわして[10 MIC PROGRAM KEY]を選択し、(解説)を押す

マイクプログラムキーの設定画面が表示されます。



- 4 DIAL をまわして機能を割り当てるプログラムキー (P1 ~ P4)を選択し、(QEE) を押す
- 5 DIALをまわして割り当てたい機能を選択し、 を押す



6 他のプログラムキーを設定する 手順4~5を繰り返して、他のプログラムキーに割り当てる機能を設定します。 設定できる機能は、以下のとおりです。

機能	説明
OFF	プログラムキーの動作をオフにする
SQL TYPE	スケルチタイプの変更
SCAN	スキャン開始/停止(PMS 時に有効)
HOME	ホームチャンネルの呼び出し
DCS CODE	DCS コード選択
TONE FREQ	トーン周波数選択
RPT SHIFT	レピーターシフト選択
REVERSE	リバース機能
TX POWER	送信出力設定
SQL OFF	スケルチオフ
T-CALL	T-CALL 機能
VOICE	現在の周波数を音声で読み上げ(オプションの FVS-2 装着時に有効)
D_X	フロントパネルの・キーの動作
PR FREQ	空線スケルチの周波数設定
S-LIST	ステーションリスト呼出
MSG	メッセージリスト呼出
REPLY	APRS 返信メッセージの書き込みモード呼出
M-EDIT	APRS メッセージの書き込みモード呼出

7 🔛 を 1 秒以上押す

プログラムキーに機能が割り当てられ、もとの画面に戻ります。

参考 工場出荷時:P1:SQL OFF

P2: HOME P3: D_X P4: TX POWER

セットアップメニュー:8 CONFIG メニューの操作

受信範囲を拡張する(11 RX COVERAGE)

航空無線帯(108 ~ 137MHz) や、情報無線帯(174 ~ 400MHz、480 ~ 999.99MHz) の周波数も受信できるようにできます。

- **1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4**
- 2 DIALをまわして[8 CONFIG]を選択し、 理学を 押す
- 3 DIAL をまわして[11 RX COVERAGE]を選択し、 (QNR)を押す
- 4 DIAL をまわして受信範囲を選択する


1 NORMAL: 144MHz 帯と 430MHz 帯のみ受信


します。

2 WIDE: 航空無線帯と情報無線帯も受信します。

参考 工場出荷時:1 NORMAL

5 (副語)を1秒以上押す 受信範囲が設定され、もとの画面に戻ります。








表示する単位を設定する(12 UNIT)

高度や距離、速度を表示するときの単位が設定できます。

- 1 (全部)を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 ^(品記)を 押す
- **3** DIAL をまわして**[12 UNIT]**を選択し、*(課題)*を押す
- 4 DIAL をまわして単位の表示方法を選択する1 METRIC:単位をメートル法で表示させます。2 INCH:単位をインチ法で表示させます。

参考 工場出荷時: 1 METRIC

5 **(!!!!**) を 1 秒以上押す 表示する単位が設定され、もとの画面に戻ります。







自動的に電源を切る(13 APO)

一定の時間何も操作しないと、自動的に本機の電源が切れるように設定できます。 詳細については「APO 機能を使う」(P.89)を参照してください。

連続送信時間を制限する(14 TOT)

送信状態が続いたときに、あらかじめ指定した時間がたつと自動的に受信状態に戻るように設定できます。

詳細については「TOT機能を使う」(P.90)を参照してください。

Bluetooth ヘッドセットの PIN コードを設定する(15 Bluetooth PAIRING)

本機に装着した Bluetooth ユニットに、使用するヘッドセットを識別させます。 詳細については「Bluetooth ヘッドセットを認識させる」(P.152)を参照してください。

GPS 機能の測地系を設定する (16 GPS DATUM)

GPS 機能の測位の基準である測地系が設定できます。

- 1 **(温部)**を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、
 押す
- 3 DIAL をまわして[16 GPS DATUM]を選択し、 (APP)を押す
- 4 DIAL をまわして測地系を選択する
 - 1 WGS-84:世界測地系を使って測位します。全世界で標準的に使われています。
 - 2 TOKYO MEAN: 日本測地系を使って測位します。日本(東京)で測位するときに、誤差が小さくできます。

参考 工場出荷時:1 WGS-84



通常は「1 WGS-84」のままで使用してください。







セットアップメニュー:8 CONFIG メニューの操作

GPS の位置情報を記録する間隔を設定する (17 GPS LOG)


自局の位置情報を microSD カードに記録する間隔の時間を設定します。 詳細については「位置情報を記録する(GPS ログ機能)」(P.70)を参照してください。

セットアップメニュー:9 DATA メニューの操作


COM ポートを設定する (1 COM PORT SETTING)

本体後面の[DATA] ジャックを COM ポートとして使うときの通信速度や機能などを設定します。


1 (異常)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



2 DIAL をまわして**[9 DATA]**を選択し、(**駅**)を押す



3 DIAL をまわして[1 COM PORT SETTING]を選択し、(星間)を押す 詳細な設定のための画面が表示されます。



▶COM SPEED I 9600bps COM OUTPUTIOFF WP FORMAT INMEA 9 WP FILTER IALL

- 4 DIAL をまわして[COM SPEED]を選択し、 を押す
- 5 DIAL をまわして通信速度を選択し、のように切り替わります。「4800 bps」→「9600 bps」→「19200 bps」→「38400 bps」→「57600 bps」
- 本考 工場出荷時:9600 bps6 DIAL をまわして[COM OUTPUT] を選択し、(温駅)を押す



セットアップメニュー:9 DATA メニューの操作

7 DIAL をまわして出力する情報を選択する

次のように切り替わります。

[OFF]→[GPS OUT]→[PACKET]→[WAYPOINT]

OFF: COM ポートの出力機能は使いません(動作無効)。 GPS OUT: 本機が取り込んだ GPS データを出力します。

PACKET:内蔵のモデム機能で受信したAX.25のパケット通信データを出力し

ます。

WAYPOINT: 受信した APRS パケットから得られる他局ビーコンの位置情報を

WAYPOINTデータとして出力します。

参考 工場出荷時:OFF

8 BACK)を押す



9 DIAL をまわして[WP FORMAT]を選択し、 を押す



10 DIAL をまわして、各データに付加される APRS ビーコン局のコールサイン情報 の桁数を選択する

手順9で「WAYPOINT」を選択した場合に設定します。データは NMEA-0183の \$GPWPL フォーマットにて出力されます。

次のように切り替わります。

[NMEA 9]→[NMEA 8]→[NMEA 7]→[NMEA 6]

NMEA 9: コールサインは右9桁に制限されます(例: JQ1YBG-14 ならコールサイン情報は"JQ1YBG-14"となる)。

NMEA 8: コールサインは右 8 桁に制限されます(例: JQ1YBG-14 ならコールサイン情報は "Q1YBG-14" となる)。

NMEA 7: コールサインは右7桁に制限されます(例: JQ1YBG-14 ならコールサイン情報は"1YBG-14"となる)。

NMEA 6: コールサインは右 6 桁に制限されます(例: JQ1YBG-14 ならコール サイン情報は "YBG-14" となる)。

参考 工場出荷時:NMEA 9

11 (BACK) を押す

12 DIAL をまわして[WP FILTER]を選択し、 押す



13 DIAL をまわして、出力したいビーコンの種類を選択する 手順7で「WAYPOINT」を選択した場合に設定します。

次のように切り替わります。

[ALL]→[MOBILE]→[FREQUENCY]→[OBJECT/ITEM]→[DIGIPEATER]→
[VoIP]→[WEATHER]→[YAESU]→[CALL RINGER]→[RNG RINGER]

ALL:受信したすべてのビーコンを出力します。

MOBILE:移動局だけを出力します。

FREQUENCY: 周波数情報を持つ局だけを出力します。

OBJECT/ITEM:オブジェクト局またはアイテム局だけを出力します。

DIGIPEATER: デジピーター局だけを出力します。 VoIP: WIRES などの VoIP 局だけを出力します。

WEATHER: 気象局だけを出力します。

YAESU: 八重洲無線のトランシーバーを使用している局だけを出力します。

CALL RINGER: APRS セットアップメニューの[9 APRS RINGER(CALL)]で

設定したコールサインリンガー局の情報だけを出力します。

RNG RINGER: APRS セットアップメニューの[8 APRS RINGER]のレンジリ

ンガー機能により、接近局として判定される局の情報だけを出力

します。

参考 工場出荷時: ALL 14 (副駅) を 1 秒以上押す

COM ポートが設定され、もとの画面に戻ります。


APRS とデータ通信の通信速度を設定する (2 DATA SPEED)

APRS (内蔵モデム) とデータ通信 (本体背面の [DATA] ジャック使用時) の通信速度を設定します。

- 1 (風歌)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[9 DATA]を選択し、いいであった押す
- 3 DIALをまわして[2 DATA SPEED]を選択し、 (場際)を押す

詳細な設定のための画面が表示されます。





セットアップメニュー:9 DATA メニューの操作

4 DIAL をまわして[APRS]を選択し、(QSE)を押す

DATA SPEED

APRS:[1200 bps]
DATA:[1200 bps]

5 DIAL をまわしてパケット通信の速度を選択する

DIAL をまわすと[1200 bps]と[9600 bps]が切り替わります。

1200 bps: AFSK1200bps パケットに設定します。 9600 bps: GMSK9600bps パケットに設定します。

参考 工場出荷時: 1200 bps

6 BACK を押す

7 DIAL をまわして[DATA]を選択し、 の理解 を押す 手順5を繰り返し、データ通信の速度を設定します

参考 工場出荷時: 1200 bps

8 (星駅)を1秒以上押す

APRS とデータ通信の通信速度が設定され、もとの画面に戻ります。

スケルチ検出やスケルチ端子の出力条件を設定する(3 DATA SQUELCH)

APRS(内蔵モデム)運用時のスケルチ検出の条件や、データ通信(本体背面の[DATA] ジャック使用時)のスケルチ端子に関する出力条件を設定します。「パケット通信の動作を設定する」(P.107)を参照してください。

セットアップメニュー:10 APRSメニューの操作

本機の APRS 機能は、APRS のフォーマットを使用して自局位置やメッセージ等のデータ通信を行うシステムです。

詳細は、別途用意している APRS 編の取扱説明書を参照してください(当社ウェブサイトからダウンロードしてください)。

セットアップメニュー: 11 SD メニューの操作

設定内容を microSD カードに書き込む (1 BACKUP)

microSD カードを使用して、本機に登録したメモリーチャンネルやセットアップメニューでの設定内容などを、別の FTM-100D または FTM-100DH にコピーできます。また、microSD カードに記憶させた設定内容を、本機に取り込むこともできます。詳細については「本機のデータをほかの無線機にコピーする」(P.99)を参照してください。

microSD カードを初期化する(2 FORMAT)

新しい microSD カードを使用するときは、メモリカードを初期化してください。 詳細については「microSD カードを初期化する」(P.33)を参照してください。

セットアップメニュー: 12 OPTION メニューの操作

Bluetooth ヘッドセットの動作を設定する (1 Bluetooth)

本機に Bluetooth ユニットを装着して Bluetooth ヘッドセットを使うと、ワイヤレスで受信音を聞いたり音声を送信したりできます。

詳細については「Bluetoothヘッドセットの動作を設定する」(P.150)参照してください。

ボイスメモリーの動作を設定する (2 VOICE MEMORY)

本機にボイスガイドユニットを装着すると、受信した音声やマイクで拾った音声を録音し、あとから本機で再生して聴いたり、消去したりできます。

詳細については「ボイスメモリーを使う」(P.157)を参照してください。

セットアップメニュー: 13 RST / CLONE メニューの操作


設定した内容をリセットする (1 FACTORY RESET)

本機の設定やメモリー内容を、工場出荷時の値に戻すことができます。 詳細については「設定を初期値に戻す(オールリセット)」(P.49)を参照してください。

プリセットを登録する(2 PRESET)

周波数やメモリーチャンネルなど、現在の設定内容を、1 件だけプリセットに登録できます。

1 (異常)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[13 RST/CLONE] を選択し、 (QSS) を押す
- 3 DIAL をまわして [2 PRESET] を選択し、 ②配)を押す す プリセットの登録を確認する画面が表示されます。
- **4** DIAL をまわして**[OK?]**を選択し、のいを押す プリセットが登録されます。
 - 登録を中止する場合は[Cancel]を選択し、帰じを押します。
- 5 (駅駅) を 1 秒以上押すもとの画面に戻ります。







使い方にあわせて設定を変える

登録したプリセットを呼び出す (3 RECALL PRESET)

登録したプリセットを、セットアップメニューから呼び出せます。

- 1 **2** か以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIALをまわして[13 RST/CLONE]を選択し、 のいます
- 3 DIALをまわして[3 RECALL PRESET]を選択し、(全部)を押す

登録したプリセットを呼び出す確認の画面が表示されます。

4 DIAL をまわして[OK?]を選択し、 の 登録したプリセットが呼び出され、もとの画面に戻ります。

呼び出しを中止する場合は[Cancel]を選択し、(ABC)を押します。

5 **(駅)** を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。







メモリーチャンネルを消去する (4 MEMORY CH RESET)

登録したメモリーチャンネルを消去します。

- 1 (全部) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 2 DIAL をまわして[13 RST/CLONE] を選択し、 企器のを押す

メニューリストが表示されます。

- 3 DIAL をまわして[4 MEMORY CH RESET]を選択し、(編記)を押す
- 4 DIAL をまわして [OK?] を選択し、 の配りを押す 備考 リセットを中止するときは、[Cancel]を選択します。






登録したメモリーチャンネルが消去され、もとの画面に戻ります。

セットアップメニュー: 13 RST / CLONE メニューの操作

メモリーチャンネルをソートする (5 MEMORY CH SORT)

登録したメモリーチャンネルの順番をソートします。

- 1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- DIAL をまわして[13 RST/CLONE] を選択し、
 企場がを押す
 メニューリストが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[5 MEMORY CH SORT]を選択し、(深級)を押す
- 4 DIAL をまわして [OK?] を選択し、 の場所を押す 備考 ソートを中止するときは、 [Cancel] を選択します。







周波数の低い方からメモリーチャンネルがソートされます。 また、本機が再起動します。

APRS の設定をリセットする (6 APRS RESET)

APRS の設定をリセットします。

- 1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- DIAL をまわして[13 RST/CLONE] を選択し、
 (場際)を押す
 メニューリストが表示されます。
- 4 DIAL をまわして[OK?]を選択し、 GRE を押す 備考 リセットを中止するときは、[Cancel]を選択します。

SETUP MENU (2/2)
9 DATA 13 PRST/CLONE
10 APRS 14 CALLSIGN
11 SD
12 OPTION





APRS の設定がリセットされ、もとの画面に戻ります。

保存されているデータをコピーする (7 CLONE)

本機に保存されているデータすべてを別の FTM-100D または FTM-100DH に直接コピーできます。


詳細については「クローン機能を使う」(P.101)を参照してください。

セットアップメニュー:14 CALLSIGN メニューの操作

コールサインを変更する (1 MY CALL SIGN(DIGITAL))

本機に設定した自局のコールサインを変更することができます。

1 (全部)を1秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 2 DIAL をまわして[14 CALLSIGN]を選択し、 を押す
- 3 (監)を押す 現在のコールサインが表示されます。



SETUP MENU (CALLSIGN 1 1 MY CALLSIGN (DIGITAL)

4 (星間)を押す 左端の文字が点滅します。



- 5 DIAL をまわして文字を選択し、 (M) を押す(上に (上に) が表示されています) カーソルが右に移動します。
 - 参考 ・英数字、ハイフン、/ で 10 文字まで入力できます。
 - ・英大文字、英小文字、記号、および数字を切り換える場合、 (TXPO) を押します(上に 合える) が表示されています)。
 - ・入力した文字を消去する場合、(\mathbb{VM})を押します(上に**国国民**が表示されています)。
 - ・カーソルを左に移動する場合、 $oldsymbol{\mathbb{Q}_{x}}$ を押します(上に $oldsymbol{\mathbb{Q}_{x}}$ が表示されています)。
- 6 手順5を繰り返してコールサインを変更する
- 7 (全部)を押す 新しいコールサインが表示されます。
- 8 (編集)を 1 秒以上押す コールサインが設定され、もとの画面に戻ります。

オプション(Bluetooth/Voice unit)を使う

Bluetooth ヘッドセットを使う

オプションの Bluetooth ユニット「BU-2」とオプションの Bluetooth ヘッドセット 「BH-2A」を使うと、ワイヤレスで受信音を聞いたり音声を送信したりできます。 また、VOX (Voice Operated Xmit) 機能を ON にすると、ハンズフリーで交信できます。




当社オプション以外の Bluetooth ヘッドセットも使用できますが、すべての機能が正常に動作する保証はできません。

Bluetooth ユニット「BU-2」を装着する

●準備するもの


- Bluetooth ユニット「BU-21(オプション)
- プラスドライバー



●装着の手順




- 静電気などにより半導体が破損する恐れがありますので、必要箇所以外の場所には不 用意に手を触れないでください。
- オプションの取り付けを当社東京サービスセンターにご依頼になる場合は、所定の工賃を別途申し受けいたしますのでご了承ください。
- 本機の電源を切る
- 2 外部装置の電源を切る
- 3 本体からコントロールケーブル、マイクロホン、DC 電源ケーブルを抜く
- **4** 本体の上面の4ヶ所と、側面それぞれ2ヶ所の、あわせて8ヶ所のビスを外す




5 本体の上面カバーの背面側をゆっくりと持ち上 げる

注意 上面カバーを勢いよく持ち上げないでください。 カバー内側のスピーカーと本体内部の基板がコー ドでつながっているため、断線する場合がありま す。




6 上面カバーから伸びているスピーカーのコード を本体内部の基板のソケットから抜いて、カ バーを外す


注意 コードを抜く際は、コードを持たずにコネクタ部 分を持って抜いてください。



- 7 本体前面の2ヶ所のビスを外す
- 8 前面上部中央のつめを引き上げてから、前面カ バーを取り外す



9 右図を参考に、コネクタに BU-2 を差し込む 注意 コネクタの向きを確認して、奥まで差し込んでく ださい。



10 本体前面のカバーを取り付けて、2ヶ所のビスでとめる


Bluetooth ヘッドセットを使う

- **11** 本体上面のカバーから伸びるスピーカーのコードを基板のソケットに元通り差し込む
- 12 本体上面のカバーを取り付けて、8ヶ所のビスでとめる

Bluetooth ヘッドセットの動作を設定する

ワイヤレス交信の仕方に応じて、次のような内容を設定します。

- ヘッドセットだけで音声を聞く、または本機のスピーカーからも音声が聞けるようにする
- ヘッドセットのバッテリーを節約する
- [PTT]で送受信を切り替える、または音声で自動的に送受信を切り替える。
- 小さめの音声でも自動的に送受信を切り替える
- 1 本機の電源を入れる
- 2 (全部) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



3 DIAL をまわして[12 OPTION]を選択し、 いす



参考 本機に BU-2 を装着していないときは選択できません。 設定のための画面が表示されます。

5 DIAL をまわして[1 AUDIO]を選択し、*。* す






6 DIAL をまわして[AUTO]または[FIX]を選択する

「AUTO」: Bluetooth ヘッドセットが接続されると、本機のスピーカーから音が 出なくなり、ヘッドセットからだけ音が出ます。

「FIX1: Bluetooth ヘッドセットと本機のスピーカーの両方から音が出ます。

参考 工場出荷時:AUTO

7 (BACK) を押す




8 DIAL をまわして[2 BATTERY]を選択し、(場際)を 押す



9 DIAL をまわして「NORMAL」または「SAVE」を選択する 「NORMAL」: Bluetooth ヘッドセットのバッテリーセーブ機能が OFF になります。

「SAVE」: Bluetooth ヘッドセットのバッテリーセーブ機能が ON になります。 参考 工場出荷時: NORMAL

- **10** (BACK) を押す
- 11 DIALをまわして[3 PTT MODE]を選択し、 を押す



12 DIAL をまわして「MOMENTARY」または「TOGGLE」を選択する
「MOMENTARY」:ヘッドセットの[PTT]を押している間は、送信状態になります。

「TOGGLE」: ヘッドセットの[PTT]を押すたびに、送信と受信を切り替えます。

参考 工場出荷時:MOMENTARY

- **13** BACK を押す



15 DIAL をまわして「OFF」または「ON」を選択する [OFF]: [PTT] で送受信を切り替えます。

「ON」: 音声による送受信の切り替えができます。

参考 工場出荷時:OFF

16 (BACK) を押す

「VOXIを「ON」にした場合、「5 GAINIが表示されます。

17 DIAL をまわして**[5 GAIN]**を選択し、**駅**を押す 設定項目が表示されます。



Bluetooth ヘッドセットを使う

18 DIAL をまわして[HIGH]または[LOW]を選択する

[HIGH]: Bluetooth ヘッドセットの VOX 感度が高くなり、小さめの音声に反応

できます。

[LOW]: Bluetooth ヘッドセットの VOX 感度が低くなり、小さめの音声に反応

しにくくなります。

19 (BACK) を押す

20 (駅駅) を 1 秒以 ト押す

Bluetooth ヘッドセットの動作が設定され、もとの画面に戻ります。

Bluetooth ヘッドセットを認識させる

ヘッドセットなどの Bluetooth 端末機器には、「PIN コード」と呼ばれる個別の識別コードが割り当てられています。 Bluetooth 端末機器を使うときは、はじめに相手の機器とお互いを認識させ、記録しておきます。これを「ペアリング」といい、このとき PIN コードが使われます。ペアリングしておくことで、混信や不正な傍受を防ぐことができます。

本機と Bluetooth ヘッドセットでワイヤレス交信する場合も、初めて使うときにペアリングします。



当社製 Bluetooth ヘッドセット「BH-2A」の PIN コードは 6111 です。当社以外の Bluetooth ヘッドセットを使用する場合は、その製品の取扱説明書などで PIN コードを確認してください。

例:オプションの Bluetooth ヘッドセット[BH-2A]をペアリングする場合



BH-2A 以外のヘッドセットを使う場合、ペアリングの方法は使用する製品の取扱説明書を参照してください。

- **1** BH-2A の電源を切る
- 2 本機の

 の

 ない

 を1秒以上押す

 セットアップメニューが表示されます。
- 3 DIAL をまわして[8 CONFIG]を選択し、 いす

メニューリストの画面が表示されます。

4 DIAL をまわして[15 Bluetooth PAIRING]を選択し、(場際)を押す





Bluetooth PAIRING

PINCODE [6111]

PIN コードの入力画面が表示されます。

参考・工場出荷時、PIN コードの欄には[6111]が表示されます。

- ・BH-2A 以外のヘッドセットを使う場合は、ここで ヘッドセットの PIN コードを 4 桁で入力します。 DIAL をまわすと、カーソル位置の文字が上書きされ ます。
- · **(工)** キーを押すと、カーソルが左に移動します(上に **(本)** が表示されています)。
- ・ **Gw** キーを押すと、カーソルが右に移動します(上に が表示されています)。
- 5 BH-2A の電源スイッチを 5 秒間押すBH-2A の LED インジケーターが赤色と青色で交互に点滅します。
- 6 (駅駅)を押す

「Pairing…」が表示されます。

ペアリングが成功すると「Completed」と表示され、メニューリストの画面に戻ります。

また、BH-2AのLEDインジケーターが青色に点滅します。

注意「ERROR」と表示された場合は、はじめからやり直してください。

7 (品配)を1秒以上押す

もとの画面に戻ります。

ディスプレイ右上に*アイコンが表示されます。



- ・BU-2 には、ペアリング情報を8つまで保存できます。予備や個人用などヘッドセットを2つ以上使う場合は、それぞれのPINコードを設定してペアリングしておきます。ただし、同時に2つ以上のヘッドセットを使うことはできません。
- ・8 つまでペアリングしたあとさらにペアリングすると、もっとも古いペアリング情報が上書きされます。

Bluetooth ヘッドセットを使う

Bluetooth ヘッドセットを使う

一度ペアリングしたあとは、ヘッドセットの電源を ON するだけで使えるようになります。



- ・本機とヘッドセットとで交信が可能な距離は約 10m 以内です。
- ・ヘッドセットと本機との距離が離れすぎて通信圏外になると**アイコンは表示されません。

(1) VOX 機能を OFF にしているとき

- ヘッドセットの電源を入れる ヘッドセットのスピーカーで受信音が聞こえるようになります。
- ヘッドセットの[PTT]を押す 本機が送信状態になります。
- 3 ヘッドセットの[PTT]を放す 本機が受信状態になります。

(2) VOX 機能を ON にしているとき

- ヘッドセットの電源を入れる ヘッドセットのスピーカーで受信音が聞こえるようになります。
- 2 ヘッドセットのマイクに向かって話す 本機が送信状態になります。参考 話すのをやめると、自動的に受信状態に戻ります。

音声を録音したり聞いたりする


オプションのボイスガイドユニット[FVS-2]を使うと、受信した音声を録音し、あとから再生して聞くことができます。

また、アナウンス機能を ON にすると、操作バンドの周波数を読み上げる音声を聞く ことができます。

ボイスガイドユニット[FVS-2]を装着する

●準備するもの


- ボイスガイドユニット[FVS-2](オプション)
- プラスドライバー




●装着の手順



- 静電気などにより半導体が破損する恐れがありますので、必要箇所以外の場所には不 用意に手を触れないでください。
- オプションの取り付けを当社東京サービスセンターにご依頼になる場合は、所定の工 賃を別途申し受けますのでご了承ください。
- 1 本機の電源を切る
- 2 外部装置の電源を切る
- 3 本体からコントロールケーブル、マイクロホン、DC 電源ケーブルを抜く
- **4** 本体の上面の4ヶ所と、側面それぞれ2ヶ所の、あわせて8ヶ所のビスを外す




5 本体の上面カバーの前面側をゆっくりと持ち上げる 注意 上面カバーを勢いよく持ち上げないでください。カ バー内側のスピーカーと本体内部の基板がコードでつ ながっているため、断線する場合があります。




音声を録音したり聞いたりする

- 6 上面カバーから伸びているスピーカーのコードを本 体内部の基板のソケットから抜いて、カバーを外す
 - 注意 コードを抜く際は、コードを持たずにコネクタ部分を 持って抜いてください。



7 右図を参考に、コネクタに FVS-2 を差し込む

注意 コネクタの向きを確認して、奥まで差し込んでください。




- 8 本体上面のカバーから伸びるスピーカーのコードを基板のソケットに元通り差し込む
- 9 本体上面のカバーを取り付けて、8ヶ所のビスでとめる

ボイスメモリーを使う

ボイスメモリーは、受信した音声を録音する機能です。音声は本機に装着した FVS-2 (オプション)に保存されます。あとから本機で再生して聴いたり、消去したりできます。

ボイスメモリーの動作を設定する

- 1 本機の電源を入れる
- 2 (全部) を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。



- 3 DIAL をまわして[12 OPTION]を選択し、 押す
- 4 DIAL をまわして [2 VOICE MEMORY] を選択し、 (記録) を押す 詳細な設定のための画面が表示されます。
- 5 DIAL をまわして[1 PLAY/REC]を選択し、 を押す
- SETUP MENU (OPTION)
 1 Bluetooth
 2 DOICE MEMORY

13 RST/CLONE 14 CALLSTON

9 DATA 10 APRS 11 SD 12∳OPTION

6 DIAL をまわして録音時間を設定する

「FREE 5min」: 8個の録音エリアで、合計5分間録音できます。

「LAST 30secl:最後の30秒間を録音します。


参考 工場出荷時:FREE 5min

7 (**全部**)を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。

3

受信音声を録音する

1 (SAL)を1秒以上押す ディスプレイの下部にメニューが表示されます。






2 **小**を押す(上に**い**が表示されています) 録音が開始されます。

参考 セットアップメニューの[12 OPTION]→[2 VOICE MEMORY]で設定した録音時間が[REC]の下に表示されます。



録音が停止します。 また、[TRCK]に録音した音声のトラック番号が表示されます。

BACK を押す(上に**当**が表示されています)






4 い を 1 秒以上押す もとの画面に戻ります。

録音した音声を再生する

- ディスプレイの下部にメニューが表示されます。
- (上に**脳**が表示されています)を押して、再生す 2 るトラック番号を選ぶ
 - 参考・録音した音声が2つ以上ある場合は、押すたびに 「ALL」「1」「2」…のように切り替わります。
 - · 「ALL」を選ぶと、録音されているすべてのトラックを 順番に再生します。



X SPCH • HLL

3 (います)を押す(上に出が表示されています) 再生が開始されます。


選択したトラックの再生が終わると自動的に停止し ます。

再生を途中でやめるときは(BACK)を押します(上に置 が表示されています)。

もとの画面に戻ります。

録音した音声を消去する

- 1 (線)を 1 秒以上押す ディスプレイの下部にメニューが表示されます。
- 2 (TXPO) を押す(上にいが表示されています) 確認画面が表示されます。



音声を録音したり聞いたりする

3 DIAL をまわして[OK?]を選択し、(風報)を押す 消去が開始されます。

注意 すべての音声が消去されます。録音した音声が2つ以上ある場合でも、消去するトラック番号を選ぶことはできません。

消去が終わると、[TRCK]に「ALL」が表示されます。



周波数を読み上げる音声を聞く

アナウンス機能の動作を設定する

次のような内容を設定します。

- 音声読み上げの条件
- 読み上げ時の言語選択
- 読み上げ時の音量設定
- 読み上げ時の受信音ミュート設定
- **1 (い**)を 1 秒以上押す セットアップメニューが表示されます。
- 3 DIAL をまわして [2 VOICE MEMORY] を選択し、 ② を押す 詳細な設定のための画面が表示されます。
- 4 DIAL をまわして[2 ANNOUNCE] を選択し、 (QUEST) を押す



SETUP MENU [OPTION



5 DIAL をまわし、周波数を読み上げる条件を選ぶ

「AUTO」:

いいます。

「AUTO」:

いいます。

いいまする

いいます。

いいまする

い

げます。

[OFF]: 周波数を音声で読み上げません。

「MANUAL」: (SALE) を 1 秒以上押すと、読み上げます。

参考 工場出荷時:AUTO

6 BACK を押す

7 DIALをまわして[3 LANGUAGE]を選択し、(網報) を押す VOICE MEMORY

1 PLAY/REC:[FREE 5min]
2 ANNOUNCE:[AUTO]
3 LANGUAGE:[JAPANESE]
4 VOLUME :[HIGH]


- 8 DIAL をまわし、読み上げるときの言語を選ぶ DIAL をまわすたびに「JAPANESE」と「ENGLISH」が切り替わります。
 - 参考 工場出荷時: JAPANESE
- 9 (BACK)を押す
- 10 DIAL をまわして[4 VOLUME]を選択し、 印す



11 DIAL をまわし、読み上げるときの音量を選ぶ DIAL をまわすたびに[HIGH][MID[LOW]が切り替わります。

参考 工場出荷時:HIGH

12 DIAL をまわして**[5 RX MUTE]**を選択し、**(温報)**を 押す



13 DIAL をまわし、受信音のミュート機能動作を選ぶ DIAL をまわすたびに「ON」と「OFF」が切り替わります。

[ON]: 音声で読み上げ時や、録音音声再生時に、受信音がミュートします。 [OFF]: 音声で読み上げ時や、録音音声再生時でも、受信音はミュートしません。

14 (聖歌)を1秒以上押す

アナウンス機能の動作が設定され、もとの画面に戻ります。

∥周波数を読み上げる音声を聞く

(1)動作を「AUTO」に設定しているとき

次のようなときに、自動的に操作バンドの周波数が読み上げられます。

- メモリーモードと VFO モードを切り替えたとき
- 操作バンドを変えたとき



DIAL をまわしても、音量を調節できます。

(2) 動作を「MANUAL」に設定しているとき


1 いいです
 操作バンドの周波数が読み上げられます。



DIAL をまわしても、音量を調節できます。

周波数の使用区分

この使用区分は平成27年1月5日に総務省より施行されております。電波を発射するときは、下記の使用区分にしたがって運用してください。なお、使用区分は改訂される場合がありますので、最新情報はJARLニュース等でご確認ください。



狭帯域:占有周波数帯幅が3kHz以下のもの(A3Eを除く)。

広帯域:占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの。



平成 21 年総務省告示第 179 号の注 22 により、呼出周波数(145.000MHz および 433.000MHz)では、デジタルモードでの送信は禁止されています。

アマチュア無線局免許申請書類の書きかた


「無線局事項書及び工事設計書の書きかた」

本機は技術基準適合機ですので、技術基準適合証明番号を記入することにより、次ページ記入例の"□"部分は記入を省略できます。

総務省の「電子申請・届出システム Lite」で申請する場合は、「工事設計情報入力」画面にて、技術基準適合証明番号の「番号」欄に、無線機本体の底面に貼られたラベルに印刷された技術基準適合証明番号("002-"から始まる番号)を入力してください(ハイフンが含まれている場合は、ハイフンも入力してください)。



- ・本機の技術基準適合番号は、本体底面の技術基準適合証明シールに記載されています。
- ・本機固有の記載事項以外については、『アマチュア無線局(個人局)の開局申請書類の書き方』(一般社団法人日本アマチュア無線連盟発行)などを参考にして記入してください。



●第四級アマチュア無線技士の方が申請する場合

							※ 整理番号			
	装置の区別	変更の種別	技術基準適合証明番号	発射可能な	電波の型式及び周波数	の範囲	変調方式	終 名称個数	受管 電圧	定格出力 (T)
	第 1 送信機	□取替□増記□撤去□変列			F2D, F3E, F7 Hz帯,430MH		F3E:リアクタンス変調 F7W:4値周波数偏移変調	RD35HUF2×1	13.8 v	20
	第 送信機	□取替 □増記				1			V	
	第 送信機	□取替 □増計		技術基準適	合証明番号を	を記入した場	合は、記入す	る必要は	ありません	ს 。]
_	支適証明」で免許申請を行う場合は、技術基準適合証明番号("002-"から始まる番号)を記入してください。						ださい。			
工事設計書	第 送信機	□取替 □増計	.						v	
	第 送信機	□取替 □増							V	
	第 送信機	□取替 □増							v	
	第 送信機	□取替 □増							v	
	第 送信機	□取替 □増							v	
	第 送信機	□取替 □増							v	
	送信空中線の型式					周波数測定装置の有無 □ 有 (誤差 0.025%以内) □ 無] 無	
	添付図面		□ 送信機系統図 その他の工事設計			□ 法第3章に規定する条件に合致する。				

●第三級アマチュア無線技士以上の方が申請する場合




「アマチュア局の無線設備の保証認定願」/ 「アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定 願」の書きかた(付属装置がある場合)

本機に TNC などの付属設備を接続する場合には「保証認定」で申請します。

《例:新規開局の場合》




アマチュア局の無線設備の保証願書






- ・技術基準適合外の無線機と一緒に保証認定で申請(アマチュア局の無線設備の保証認定願/アマチュア局の無線設備等の変更の保証認定願)する場合であっても、本機に関しては技術基準適合機として申請できます。
- ・本機の技術基準適合番号は、本体底面の技術基準適合証明シールに記載されています。
- ・『方式·規格』の記入事項については、お使いのTNCの取扱説明書を参照してください。

《送信機系統図》



付

オプション一覧



- ① PC コネクションケーブル(SCU-20) ※付属品と同等
- ② クローンケーブル(CT-166)
- ③ ボイスガイドユニット(FVS-2)
- ④ Bluetooth ユニット(BU-2)
- ⑤ 6m コントロールケーブル(CT-162)
- ⑥ フロントパネル用ブラケット(MMB-98)
- ⑦ 防水仕様(IP55 相当)高出力外部スピーカー (MLS-200-M10)

- ⑧ マイクエクステンションキット(MEK-2)
- ⑨ マイクロホン(MH-42C6J)
- ① DTMF 付き多機能マイクロホン(MH-48A6JA)※付属品と同等
- ⑪ Bluetooth 防水型ヘッドセット(モノラル) (BH-2A)
- ② BH-2A 専用充電クレードル(CD-40)
- ③ CD-40 用 AC アダプター(PA-46A)
- デスクトップ型クーリングファン(SMB-201)
- データケーブル(CT-163): DIN 10 ピン←→ DIN 6 ピン+ Dsub 9 ピン
- データケーブル(CT-164): DIN 10 ピン←→ DIN 6 ピン
- データケーブル(CT-165): DIN 10 ピン←→ Dsub 9 ピン
- データケーブル(CT-167): DIN 10 ピン←→先バラ(10 ピン)

保守について

お手入れ

ホコリや汚れを清掃するときは、本製品の電源を切ってから、乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水を含ませたやわらかい布をかたく絞ってふいてください。

注意 洗剤や有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)を絶対に使用しないでください。カバーが損傷したり、塗装がはがれたりする原因になることがあります。


ヒューズの交換

DC 電源ケーブルのヒューズが切れ、本製品が動作しなくなった場合は、原因を取り除いたうえで、定格のヒューズ(FTM-100D: 10A、FTM-100DH: 15A)と交換してください。


注意 ヒューズを交換するときは、電源ケーブルを本製品と外部 DC 電源からはずしてください。

●DC 電源ケーブルのヒューズを交換する

- 1 新しいヒューズを用意する FTM-100D は 10A、FTM-100DH は 15A のヒューズをお使いください。 注意 指定されたアンペア数以外のヒューズは、絶対に使用しないでください。
- 2 右図を参考に、ヒューズホルダーを開く



3 切れたヒューズを取り外す



- 4 新しいヒューズを取り付ける
- 5 ヒューズホルダーを閉じる

故障かな?と思ったら



修理を依頼される前に、次の事項を確認してください。

電源が入らない

- ◆外部電源の接続は間違っていませんか?黒色線をマイナス端子に、赤色線をプラス端子に接続してください。
- 外部電源の電圧や電流容量が不足していませんか? 外部電源の電圧や電流容量を確認してください。 FTM-100D — 13.8V、12A 以上 FTM-10DH — 13.8V、20A 以上
- ヒューズが切れていませんか?ヒューズを交換してください。

音が出ない

- スケルチのレベルや設定が大きくなっていませんか?弱い信号を受信するときには、スケルチレベルを調整してください。
- 音量が下がっていませんか?VOL ツマミを時計回りにまわして音量を大きくしてください。
- トーンスケルチまたは DCS がオンになっていませんか? トーンスケルチまたは DCS がオンのときには、設定したトーン周波数または DCS コードと同じ信号が含まれた信号を受信するまで音は出ません。
- ◆外部スピーカーを接続していませんか?インピーダンスが4~16Ωのスピーカーを正しく接続してください。
- Bluetooth ヘッドセットを使っていませんか? セットアップメニューで、ヘッドセットと本体の両方から音が出るように、またはヘッドセットを使用しないように設定してください。

電波が出ない

- PTT スイッチは確実に押していますか?
- マイクロホンは正しく接続されていますか?コネクタを MIC ジャックの奥まで確実に差し込んでください。
- → 送信周波数はアマチュアバンドになっていますか?アマチュアバンド以外では送信できません。
- アンテナや同軸ケーブルが断線していませんか? アンテナまたは同軸ケーブルを交換してください。
- ◆ 外部電源の電圧は正常ですか?送信時に電圧降下を起こすような電源では、本機の性能を十分に発揮することはできません。直流 13.8V、電流容量 20A (FTM-100D は 12A)の直流安定化電源を使用してください。

| キーやツマミを操作しても変化がない

● ロック機能がオンになっていませんか?電源 /LOCK キーを押して、ロックを解除してください。

付

録

内部スプリアスについて

同時受信時の組み合わせによって、内部発振器の高周波による内部ビート等の影響がありますが、故障ではありません(下記計算式参照:n は任意の整数)。また、同時受信時に周波数の組み合わせによっては、受信感度の変動がある場合があります。

- 受信周波数= 12.288MHz × n 倍
- 受信周波数= 2.4576MHz × n 倍
- 受信周波数= 11.1MHz × n 倍

- 受信周波数= 15.6MHz × n 倍
- 受信周波数= 6.1444MHz × n 倍
- 受信周波数= 18.432MHz × n 倍
- ▶ 上段側(A バンド)の周波数=(下段側(B バンド)の周波数 ± 44.85MHz)× n 倍
- 下段側(B バンド)の周波数=(上段側(A バンド)の周波数 ± 47.25MHz)× n 倍 @ 上段側(A バンド)MODE=NFM

アフターサービスについて

◎ 保証期間はお買い上げの日から1年間です

本製品には保証書を添付しております。お買い上げいただいた日から1年以内に、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理をお引き受けいたします。

◎ 保証書は大切に保管してください

保証書を紛失された場合は、保証期間中に発生した故障でも、保証期間が過ぎたものとして有償でのお取り扱いとさせていただきます。

また、販売年月日・販売店名などの必要事項が記入されていない保証書は無効として扱わせていただきます。お買い上げの販売店名や年月日などが正しく記入されているかご確認ください。

◎ 保証期間が過ぎてからの故障もご相談ください

修理により機能が維持できる場合には有償で修理させていただきます。お買い上げの販売店、または 当社東京サービスセンター(下記参照)にご相談ください。

◎ 梱包箱も大切に保管してください

修理や点検のために本製品を運搬する場合には、運搬中の事故やトラブルを防ぐため、お買い上げ時の梱包箱をご使用ください。

製品の改良のため、取扱説明書のイラストなどが一部製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせ

八重洲無線株式会社 東京サービスセンター

〒 144-0034 東京都大田区西糀谷 3-41-3 長藤ビル 2F

TEL: 03-6423-8711

受付時間:平日9:00~12:00、13:00~18:00

お問い合わせの際には、本体底面に貼ってあります銘板に記載の製品番号を必ずお知らせください。

付

緑

定格

● 一般定格

送受信可能周波数範囲 : 送信周波数範囲 144~146MHz、430~440MHz

: 受信周波数範囲 108MHz~999.99MHz(一部周波数を除く)

送受信周波数ステップ : 5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100kHz

(Air バンドに限り 8.33kHz を選択することができます)

電波型式 : F1D、F2D、F3E、F7W

通信方式 : 単信方式

周波数偏差 : ± 2.5ppm 以内(-20℃~+ 60℃)

アンテナインピーダンス : 50 Ω

電源: 定格 DC13.8V ± 15%、マイナス接地

動作可能範囲 DC11.7~15.8V、マイナス接地

消費電流 : 受信無信号時 約 500mA

送信時

144MHz 帯 約11A(50W)、約7A(20W) 430MHz 帯 約12A(50W)、約7A(20W)

使用温度範囲 : -20℃~+60℃

ケース寸法 : 幅 140 × 高さ 45 × 奥行き 164mm (冷却ファンおよびツマミを含まな

(J)

フロントパネル:

幅 140 ×高さ 45 × 奥行き 29mm (突起物を含まない) : 約 1.1kg (本体、フロントパネル、コントロールケーブル)

●送信部

本体重量

送信出力 : 50/20/5W (FTM-100DH)

20/10/1W (FTM-100D)

変調方式 : リアクタンス変調、4 値周波数偏移変調

 最大周波数偏移
 : ± 5kHz

 占有周波数带域
 : 16kHz 以内

 不要輻射強度
 : 60dB以下

マイクロホンインピーダンス: 約2kΩ

DATA 端子入力

インピーダンス : 約 10k Ω

● 受信部

受信方式 : ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイン

中間周波数 : 第一 IF 周波数 47.25MHz、第二 IF 周波数 450kHz

受信感度 : $108 \sim 137 \text{MHz} \text{ (AM)}$ $0.8 \mu \text{V typ @10dB SN}$

 $900 \sim 999.99 \text{MHz (FM)}$

 $137 \sim 140 \text{MHz} (FM)$ 0.2uV @12dB SINAD $140 \sim 150 MHz (FM)$ 0.2µV @12dB SINAD $150 \sim 174 MHz (FM)$ 0.25µV @12dB SINAD $174 \sim 222 MHz (FM)$ 0.3µV typ @12dB SINAD $222 \sim 300 MHz (FM)$ 0.25 µV typ @12dB SINAD $300 \sim 336 MHz (AM)$ 0.8 µV typ @10dB SINAD $336 \sim 420 MHz (FM)$ 0.25µV @12dB SINAD $420 \sim 470 \text{MHz (FM)}$ 0.2µV @12dB SINAD $470 \sim 520 MHz (FM)$ 0.2μV @12dB SINAD $800 \sim 900 MHz (FM)$ 0.4µV typ @12dB SINAD

0.8 µV typ @12dB SINAD

デジタルモード

 $140 \sim 150 \text{MHz}$ (Digital) 0.19 μ V typ @BER 1% 420 $\sim 470 \text{MHz}$ (Digital) 0.19 μ V typ @BER 1%

スケルチ感度 : 0.16µV(144/430MHz)

選択度: 12kHz/30kHz(-6dB/-60dB)

低周波定格出力 : 3W 以上 (8 Ω、THD10%、13.8V)(内蔵スピーカー)

8W 以上 (4 Ω、THD10%、13.8V)(オプションの MLS-200-M10 使用時)

低周波出力インピーダンス : $4 \sim 16 \Omega$ 副次的に発する電波等の強度: 4nW 以下



- 定格値は常温・常圧時の値です。
- 製品改良のため、定格・仕様を予告なく変更する場合があります。

索 弓

2		Р	
88.5Hz 以外のトーン信号を使っているレピー	-タで交	PMS	6
信する	44	R	
		RST / CLONE メニューの操作	14
AMS 機能時の送信モードを設定する	121		
PO 機能を使う	89	S	
PRS 機能を使う		 SCAN メニューの操作	12
PRS の設定をリセットする		SD メニューの操作	14
.PRS の通信速度を設定する		SIGNALING メニューの操作	12
PRS メニューの操作	143	Т	
		■ LOT 機能を使う	9
uetooth ヘッドセットの PIN コードを		TX/RX メニューの操作	
定する			
etooth ヘッドセットの動作を設定する		V	
uetooth ヘッドセットを使う		 VFO スキャン	5
Jetooth ヘッドセットを認識させる			
uetooth ユニット[BU-2]を装着する	148	W	
		WIRES-X 機能を使う	
ALLSIGN メニューの操作	147	WIRES-X メニューの操作	131
)M ポートを設定する	139	かな	
ONFIG メニューの操作	131	*	
25.4	400	相手からの呼び出しをベルで知らせる	/ 10°
ATA メニューの操作		相手局情報をポップアップする時間を設定する.	
CS コードを設定する		相手局の送信終了時にビープ音を鳴らす	
S 送信		アナウンス機能の動作を設定する	
CS 送信 / トーン受信		アフターサービスについて	
CS を使う AL とボタンをロックする		アマチュア無線局免許申請書類の書きかた	
		安全上のご注意	
SPLAY メニューの操作 TMF 機能を使う		アンテナについて	
TMF 機能を使う TMF コードの送出方法を設定する		アンテナを接続する	
TMF コートの送出方法を設定する TMF コードを送出する			
MF コードを送出する MF コードを登録する		い	
			70
		位置情報を表示する	
M モードで交信する	43	一覧から消去する	9
S-2 を装着する		う	
		_ 運用モードを切り替える	38
M 機能を使う		え	
M メニューの操作			
PS INFO 画面		衛星の捕捉状況を確認する	69
iPS 機能の測地系を設定する		+>	
PS 機能を使う		お	
iPS 情報を切り換える		オートレピータシフトを設定する	
PS の位置情報を記録する間隔を設定する		オールリセット	
PS ログ機能	70	音が出ない	
		オプション一覧	16
		音声を録音したり聞いたりする	15
R 以外の空線スケルチ	85	音量を調節する	3
R以外の空線スケルチを設定する		A	
の空線スケルチ	85	かり、	40
		外部機器と接続して使う 外部スピーカー	
MORY メニューの操作	125	各部の名前と働き	
1H-48A6JA		画像に返信(REPLY)する	
nicroSD カードからデータをコピーする		画像のリストを見る	
iicroSD カードからナータをコピーする iicroSD カードを初期化する		画像を送る	
nicroSD カードを初期にする nicroSD カードをセットする		画像を整理する	
		画像を転送(FORWARD)する	
nicroSD カードを取り付ける nicroSD カードを取り外す		画像を取り込む	
1161030 万一下を取りが9	3∠	画像をやり取りする	
		画面の説明	
ODTION V=¬ の操作	1.40	世世ックのルツ」	13

索引

キーやツマミを操作しても変化がない	169	通信モードを切り替える	39
		て	
クローン機能を使う	101	定格	
•		定型文を使う	
		定型文を登録する	96
コールサインを入力する	3/1	ディスプレイの明るさを設定する	119
コールサインを変更する		ディスプレイの明るさを調節する	
立一ルッインを変更する 故障かな?と思ったら		ディスプレイのコントラストを設定する	
政権かは、こぶつたび	109	データ通信の通信速度を設定する	
		データを microSD カードにコピーする	
- 自局位置の表示方法を設定する	124	デジタルコードスケルチを使う	
自局の位置情報を送出する		デジタルモードのスケルチコードを設定する	
自局のコードを設定する		デジタルモードのスケルチタイプを設定する	
		デュアルレシーブ機能のチャンネル受信時間を	-
指定メモリーチャンネルだけをスキャンする		設定する	
旨定メモリーを設定する		デュアルレシーブの再開設定をする	
自動的に電源を切る		デュアルレシーブを使う	
車載運用時の設置場所について	22		
		電源が入らない	
引波数ステップを設定する		電源を入れる	
波数ヘブックを改定する 波数の使用区分		電源を切る	3
		電源を接続する	2
司波数をあわせる		電波が出ない	
 割波数を読み上げる音声を聞く16		電波型式を切り替える	
受信音声を録音する	158		
受信する	34	電波型式を設定する	
 受信範囲を拡張する		電波を発射する前に	
 号を探す			
= ラで採り 号を受信する方法を設定する		ا ع ا	
		 トーン周波数を設定する	76 12
fページャー機能を使う			
「ページャー機能を動作させる	82	トーン信号を送出する	
		トーンスケルチを使う	
		トーン送信 /DCS 受信	
キップメモリーを設定する	63	トーン , リバース	
スキックグ こう で設定する		特定の相手局と交信する	70
		特定の局だけを呼び出す	12
ペキャンストップ時の受信方法を設定する		特定の局を呼び出す	
(キャンする	58	時計の表示形式を設定する	
ペキャンする方向を設定する	129	19107X11001C0XE9-0	10
くキャン方法を選ぶ	61	+>	
スケルチ検出やスケルチ端子の出力条件を		な	
没定する	1/12		17
xたする スケルチのレベルを調節する		内容表示画面で消去する	
ヘノ ルノ ツレベンア 直見りる	50		
、プリットメモリー	5/	は	
		ハーフデビエーションを設定する	
設定した内容をリセットする	144	パケット通信	10
设定のたけらせりとフトッツ	1/12	パケット通信の動作を設定する	
		パソコンで軌跡を確認する	
段定を初期値に戻す		パソコンと接続して使う	
セットアップメニュー一覧		ハンコノし按机ひしばり	10
セットアップメニューの基本操作	111	75	
		ひ	
		 ビープ音の音量を設定する	13
操作バンドを切り替える	35	ビープ音の音量を変更する	
木IFハノトで切り百んの	30	日付と時刻をあわせる	
送受信別々のスケルチタイプを設定する		日付と時刻を設定する	
送信機系統図			
送信出力を調節する		ヒューズの交換	
送信する	41	表示される画面の種類を設定する	
 測地系を変える		表示する単位を設定する	130
 タイマー機能を使う	89		
タイムゾーンを変える			
タイムゾーンを复える タイムゾーンを設定する			
	10/		

付

<i>ī</i> s	I
	ファームウェアをアップデートする
^	ペアリング152
₽	ボイスメモリーの動作を設定する
<u>ま</u>	マイクロホン
む	無線機を設置する21
ø	メッセージに返信(REPLY)する
ਚ	モービル運用上のご注意
	21.5 -2.03.5 @20

れ		
	 レピータシフトの方向を設定する	133
	レピータで交信する	43
	レピータのシフト幅を設定する	133
	連続送信時間を制限する	137
3	録音した音声を再生する 録音した音声を消去する	



本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、当社東京サービスセンターにお願いいたします。

東京サービスセンター

〒 144-0034 東京都大田区西糀谷 3 丁目 41 番 3 号 長藤ビル 2F

八重洲無線株式会社 〒 140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル



© 2015 八重洲無線株式会社 無断転載・複写を禁ず

1505P-0O